बुनाई विज्ञान

_{लेखक} श्री विश्वेश्वर दयाल पाठक

प्रकाशक

साहित्य निकेतन दारागंज, इलाहाबाद प्रकाशिका श्रीमती रामकली देवी संचालिका—साहित्य निकेतन व दारागज, इलाहाबाद

> मुद्रक— माधो प्रिन्टिंग वक्स प्रयाग

निवेदन

एक समय था जब भारतीय शिल्पकला उन्नति पर थी। श्राज उसकी फहानी मात्र रह गई है। समय का चक बदला करता है। भारतीय शिल्पकलास्त्रों से जहाँ प्राचीन काल मे अन्य कारीगरियो की उन्नति हुई थी, वहाँ सृत कातने, कपड़ बुनने का धधा भी बहुत अधिक उनमें बढ़ा हुआ था और उसकी माँग विदेशो में बड़े चाव, से होती थी, विलायत तक उसकी पहुँच होती थी। कपड़ा वुनने के उद्योग धंधे में भारत ने कितनी उन्नति कर ली थी. उस घंधे का देश से किस प्रकार लोप-सा हुअ। इसका हम यहाँ पर वर्णन नहीं दे सकते। इतना ही कहना काफी होगा कि किसी समय इमारे यहाँ हाथ के काते सृत से ऐसे पतले कपड़े बुन लिये जाते थे जिसका एक थान १० गज लम्बा. श्राध गज चौ ा श्रगृठी के एक सूराग्व में सं निकल जाता था।

जिस विद्या में भारताय इतने आग बढ़े हुए थे उसकी जगह श्रव विदेशी कल-कारखानों सं तैयार किया कपड़ा हा पहन कर उन्हें सताष करना पड़ता है।

अब देश में जागृति होने के कारण लोगों का ध्यान देशी विद्योग-धंधों की स्रोर जा रहा है। स्रतएव हाथ के बुनाई के

सम्बन्ध में जानकारी कराने के लिए हमने यह पुस्तक 'वुनाई-विज्ञान' तैयार की है। यह पुस्तक ऐसी सुगम बनाने की कोशिश की गई है कि कपड़ा बुनने का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी पुस्तक को सामने रख कर पढ़ता जाय तो बुनाई सीख सकता है तथा बुनाई के काम में लगे हुए थोड़े पढ़े हुए कोरी, परसुतिए भी लाभ उठा सकते हैं। करघे से लेकर मिलो में काम करनेवाले तक इससे लाभ उठा सकते हैं। बुनाई सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए तो यह बड़े काम की पुस्तक है।

पुस्तक में कुल पाँच श्रध्याय दिये गये हैं। पहले श्रध्याय में वाविन पर सूत भरना, ताना बनाना, माड़ी भरना, ताने को मशीन पर बाँधकर बुनाई करना बतलाया गया है। दूसरे अध्याय में कपड़ा बुनने की मशीनों के भेद श्रीर उनके हिस्सों का श्रलग-श्रलग वर्णन तथा बनावट दो गई है। बुनाई के काम में आने वाली श्रन्य वस्तुत्रों का भी वर्णन है, जैसे हील्ड रीड बनाने और इस्तेमाल का ढग, मन्नो, पुली, पौसार, पावडी, ताने की बाबिन, वाने की बाबिन, शटल की किस्मे, शेडिंग की किस्में, उनसे हानि-लाभ श्रादि। बुनाई को मशीने कौन श्रच्छों होती हैं, कपड़े में रीड मार्क पडने और शटल उडने के कारण तथा उन्हें दूर करने म उपाय बतायों गये हैं। श्रत में फूल-पचे निकालने को डावी का काम भी बतलाया गया है।

तीमरे श्रध्याय में कपड़े के सम्बन्ध का हिमाब-किताब समकाया गया है। सूत का नम्बर निकालना, वगैर वजन किये वजन मालूम करना, ताने बाने का श्रतग-अलग वजन मालूम करना, ताने बाने में कितना सूत लगेगा यह ज्ञात करना, बटे हुए धागों का नम्बर निकालना श्रादि उदाहरण सहित समकाया गया है।

चौथे अध्याय में डिजाइने दी गई है जिनको प्रत्येक व्यक्ति पढ़कर समम सकता है। प्लेन या खहर बुनना, ताने बाने में रेम इस्तेमाल करना, दुइल की किस्मे, तौलिया बनाना, प्वाइंटेड दुइल डायमड बरौरह की बदिश आर कघी बय में भरने का तरीका आदि लिखा गया है। इन सब को चित्र देकर भली भाँति सममाया गया है।

पाँचवें अध्याय से हेटस्ते मशीन का वर्णन दिया गया है जो मिलो मे काम आती है। मशीन के पुर्जे और उनका काम उनके मरम्मत करने के तरीक़े तथा चालू करने का तरीका सुगम रूप मे समका कर लिखा गया है। इसमें अत में दरी बुनने, कालीन बुनने, चटाई बुनने, पंखे बुनने आदि के सम्बन्ध में वर्णन दिया गया है।

यह पुस्तक नये ढग की है और अपने अनुभव के आधार पर लिखी गई है। यदि पुस्तक में कहीं भूल हो गई हो तो पाठक-गण सूचित करने की छपा करेंगे। अगले सस्करण में उसका संशो-धन कर दिया जायगा। यदि बुनाई से रुचि रखने वाले लोगों को यह पुस्तक पसद आई तो लेखक अपना परिश्रम सफल सममेगा।

—श्री विक्वेक्वर दयाल पाठक

विषय-सूची

कमाङ्क विषय			पृष्ट-संख्या			
पहिला अध्याय						
१—वाइंडिझ विभाग	•		२— ५			
२—वार्षिझ विभाग	•	***	६—१५			
३—माइजिग विभाग	•••	***	१६—२३			
Y—वोविज्ञ विभाग	•	• • •	२४—३ २			
५—लमिन विभाग	4.0	•••	३३—३ ७			
दृसरा अध्याय						
१—फ्लाई शटल लूग य	। रेंगडल्म	* * *	३८—४५			
२—पिट लूम कं मुरय	* * *	¥=-4 ₹				
३— युनने के फाम में अ	वस्तुग्	५३—६६				
8—शंख या दम	•••	***	£vv7			
तीतरा अध्याप						
१—गग्गित	***	***	35-62			
रिज्ल्टेट काज्स्टस	* * *	***	द ्रे —दह			
र-मृत का नम्पर लि	उने का नरीरा	* *	९०११४			
चौधा श्रम्पाय						
१—ताने चोर पाने की		* * *	984 984			
र-सादा रचेन कपड़े	र्ग दियाहन	***	११ ६—११ •			

३—सादा कपड़ को किस्मे	११७—१४५
४— डिजाइन का ड्राफ्ट निकालने का तरीका	१४६—१५९
पाँचवा	
१—हैण्ड पावर हेटरस्ले मशीन का बटान, उसके	
हिस्से, पुर्जी का नाम, खराब होने पर	
मरम्मत करने का तरीका श्रादि	१६०-१८०
१—विविध विषय	१८१—१८१

बुनाई-विज्ञान

पहिला अध्याय

हैएडळूम वीविङ्ग या हाथ की गुनाई

वुनाई के मुख्य भाग

१—वाइन्डिझ —सून को ताने की बाविन पर भरने को कहते हैं।

२-- वापिझ--ताना करने के। कहते हैं।

३ -- साइजिङ्ग -- ताना या स्त पर माडी करने को कहते हैं।

४ -वीमिझ - ताने के तारो के। उसी को चौड़ाई के अनुसार वेलन पर लपेटने को बीमिझ कहते हैं।

५—ल्सिङ्ग—ड्राफटिङ (रछ की भरती) डेिएटङ्ग और गेटश्रप (मशीन पर ताना वाँधना) करने का ल्रुमिङ्ग कहते हैं।

श्रर्थात् इस भाग में ताने के तारों को डिजाइन के श्रनुसार वय या हील्ड में भरते हैं जिसको ''ड्राफिटिड्न'' कहते हैं श्रीर जब वय में पिरोये हुये धागों को रीड या कथी के सूराखों मे भरते हैं तो उसे रीडिड्न या ''डेएिटड्न'' कहते हैं कारी श्रीर परसुतिये इन दोनों को रक्ष की भरती कहते हैं।

हील्ड श्रोर रीड को रछ कहते हैं। इसके पश्चात् ताने को मशीन के ऊपर ले जाकर उस पर गाँध देते हैं इसको (मशीन पर गाँधने को) गेटअप कहते हैं। इन तीनों तरीकों (ड्राफटिझ, डेश्टिझ श्रोर गेटश्रप) को लूमिझ कहते हैं।

१--वाइगिडङ्ग-विभाग

यह विभाग निम्नलिखित चीजों की सहायता से पूरा होता है।

हैङ्क शेकर स्टैएड

यह लकड़ी का बना होता है इसकी शक्त अगरेजी की ''टी'' (T) की तरह होती है। यह वह चीज है जिसके सहारे सूत की लच्छी या हैंक के प्रत्येक तार श्रलग श्रलग किये जाते हैं ताकि बाबिन भरते समय किसी प्रकार की स्कावट न पड़े या सत उलक्त न जाये।

हैंक या लच्छी सुलभाने का तरीका

लच्छी को हैंकशेकर स्टैएड में पहना कर धीरे धीरे नीचे के। भटका देते हैं जिससे उसके प्रत्येक तार श्रलग श्रलग होते जाते हैं श्रीर बाबिन भरने में श्रासानी होती है।

सुःफ्ट या चरखी

यह लकड़ी या बाँस की बनी होती है। हैंक शेकर स्टेगड पर साफ की हुई लच्छी को इस पर चढ़ाते हैं। इसकी गोलाई डोरी के सहारे इतनी रक्खी जाती है कि लच्छी श्रिधक ढीली या कड़ी न रहे। इसकी सहायता से सून को बाबिन पर भरते हैं।

सुइपंट स्टैएड या श्रङ्घी

इस पर चरखी को रखते हैं। यह लकड़ी की बनी होती है। इसके ऊपर दो खाँचे दोनों तरफ बने होते हैं जिनके कारण चर्खी जिस पर लच्छी चड़ी होतो है आसानी से चक्कर करती है, अर्थात् उन्ही खाँचों मे रख कर चर्खी को घुमाते हैं। इसके बिना सूत को बाबिन पर लपेटना असम्भव है या बहुत कठिनाई से थोड़ा सूत लपेटा जा सकता है और समय ज्यादा नष्ट होगा।

वाइएडर या चर्ला

यह स्त लपेटने का एक यन्त्र है जो स्त कातने वाले चर्ले के समान होता है, इसमे दो पुलियाँ (धिरनी) लगी होती हैं। पहिली वडी पुली जा हैएडल या हत्ये से मिली होती है, दूसरी छोटी पुली जिसमें एक टिकुआ (तकुआ) लगा होता है। जब स्त को बाबिन पर लपेटना होता है उस समय वाबिन को टिकुआ में फॅसा देते हैं और चर्खी पर चडी हुई लच्छी का सिरा लेकर वाबिन में लपेट देते हैं। इसके बाद हेएडल को चलाते हैं, हेएडल के घुमाने से बड़ी पुली चक्कर करने लगतो है। चूकि वडी पुली और छोटी पुली डोरी या ताँत के द्वारा मिली हुई हाती है इसलिए बड़ी पुली के चलने से छोटी पुली भी चक्कर करने लगतो है। छोटी पुली के चक्कर करने से टिकुआ और वाविन जो आपस में फंसे होते हैं चक्कर करने लगते हैं।

वाबिन के चर्कर करने से लच्छी, जो चर्खी पर चडी होती है श्रीर जिसका सिरा वाबिन में लगा होता है चक्कर करने लगती है, श्रर्थात् वाबिन पर जितना सूत चडता जाता है उतना ही चर्खा के सहारे घूम कर उतरता जाता है। इस तरह सून वाबिन पर लपेटा जाता है।

वाविन

वानिन दो तरह की होती है एक ताने की श्रौर दूसरी वाने की।
ताने की वाविन से ताना वनाया जाता है श्रौर वाने की वाविन
से कपड़ा जुना जाता है। इन दोनों के भरने का तरीका भी श्रलग
लग होता है।

ताने की बाबिन

यह लकड़ी की बनी होतो है जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक लम्बाई में स्राख बना होता है। इसी स्राख में टिकुये को फॅसा देते हैं या ताना करने के लिए टट्टे के तारो में लगा देते हैं। इसके दोनों तरफ किनारे उठे हुए होते हैं जो स्त को ताना करते समय फिसलने से रोके रहते हैं। इस पर स्त एक सिरे से दूसरे सिरे तक यकसी (बराबर) चढाया जाता है।

[वाइण्डिङ्ग विभाग के बाद सूत जो ताने की बाबिन पर भरा जाता है वार्पिङ्ग-विभाग में लाया जाता है ।]

अभ्यास

- १—वाइिएंडग-विभाग मे कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ?
- २—हैंक शेकर स्टैन्ड की बनावट कैसी होती है ? उससे लच्छी या हैंक कैसे साफ किया जाता है ?
- ३—चर्झी स्त को बाबिन ,पर लपेटने में क्या सहायता देती है ? यदि उसका प्रयोग न किया जाय तो स्त की बाबिन पर लपेटने में क्या कठिनाई होगी ?
- ४—चर्खा, चर्खी श्रीर श्रद्धी का क्या सम्बन्ध है! चर्खे पर लगी हुई वाबिन के साथ चर्खी पर चढ़ी हुई लच्छी कैसे घूमती है स्पष्ट समभाश्रो।

२-वार्षिङ्ग-विभाग

वार्षिङ्ग या ताना करने के लिए बहुत से तरीके श्रौर मशीने हैं परन्तु हाथ की बुनाई में दो तरीके अधिक काम में लाये जाते हैं।

[१] पिक वार्भिङ्ग [२] वाल वार्पिङ्ग

यह दोनों तरीके मुख्य दो चीजों की सहायता से पूरे होते हैं (१) क्रील या टट्टा (२) हिक या विनियाँ।

क्रील या टङ्का

यह लकड़ी का बना होता है। इसकी शक्क श्रायताकार [] होती है श्रीर श्राम तौर पर चार भागों में वॅटा होता है ताकि एक कतार मे चार बाबिन श्रा जायं। यदि मान लिया जाय कि उसे इहें में २० कतारें हैं तो मालूम हुआ कि उस टहें में (२० ×४) यानी ८० बाबिन लगेगी श्रर्थात् ताने की दो हुई लम्बाई के बराबर एक चक्कर करने मे ८० तार ताने में हो सकते हैं।

ताने के अन्दर टहे का प्रयोग करने से मुख्य अभिप्राय यह है कि समय की बचत होती है और कम परिश्रम से ताने के तार पूरे हो जाते हैं। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि एक ताना ३२०० तारों से पूरा होता है तो हम कील की सहायता से ३२०० तारों का ताना उन्हीं ८० बाबिनों से केवल ४० चक्कर मे पूरा कर सकते हैं। बिना इसके प्रयोग किये यदि हम एक बाबिन से ताना करे तो ३२०० चक्कर करने पड़ेगे और यदि दो बाबिन से ताना करेंगे तो १६०० चक्कर करने पड़ेगे। इसलिये ज्ञात हुआ कि टहे का प्रयोग करना आवश्यक है और यह भी ज्ञात हुआ कि जितनी बाबिने ताना करने के लिये अधिक लगाई जायँगी उतने ही चच्कर कम करने पड़गे और ताना बनाने मे परिश्रम भी कम पड़ेगा।

हिक या बिनियाँ

चतुर्मुज []के आकार में बनी होती है जिसमें लोहे या लकड़ी के तार (तीलियाँ) लगे होते हैं। प्रत्येक मे चौथाई ह च का फासिला होता है। हर एक तीली के बीच मे सूराख होते हैं जिनमें होकर ताने के तार पिरोये जाते हैं।

१-पिक वार्पिङ्ग

सबसे पहिले ताने की बाबिन को टहे पर चढाते हैं फिर उन तारों को हिक या विनिया में नीचे लिखे तरीके से भरते हैं।

विनियाँ में नार भरने की विधि

चूंकि टहें में चार खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में एक एक वाविन लगती है इसिलये टहे के आधे खाने यानी दो खानों के तारों (पिहते और दूसरे) को विनियों के स्रास्त और छुडों के बीच में त्रानीववार भरते जाते हैं अर्थात् पिहले खाने का तार विनियों के स्राप्त में और दूसरे खाने का तार स्राप्त के आगे छुड़ों के बीच में, फिर पिहले खाने का तार स्राख में और दूसरे खाने का तार स्राख में और दूसरे खाने का तार छुडों के बीच में। इस तरह दो खानों के तार अलग अलग अर्थात् एक खाने के तार स्राखों में और दूसरे खाने के तार छुडों के बीच में हो जायगे। इसके वाद वाकी दो खानों के तार भी इसी प्रकार विनियों में भर देंगे। कुल टहे के तार विनियों में भरने के बाद देखने से ज्ञात होगा कि आघे तार विनियों के स्राखों में और आघे छुड़ों के बीच में भरे गये हैं।

ताना वनाने की विधि

जितना गज़ लम्या ताना बनाना होता है, उतनी ही दूरी पर दोनों तरफ खूँटे गाडते हैं और बीच में जरूरत के जिहाज से या आम तौर पर एक एक गज के फासले पर सरकरडे या दूसरी कोई चिकनी लकड़ियाँ लीज या बन्दी डालने के लिये दो, दो के जोड़े से गाड़ देते हैं। परन्त ताना बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि लीज या बन्दी जितनी ही नज़दीक होगी उतना ही अच्छा है। इसके बाद एक आदमी टहा लेकर घूमता है और दूसरा आदमी उसके पीछे पीछे बिनियाँ लेकर लीज़ डालता हुआ ताने की लम्बाई के चारो तरफ उस वक्त तक घूमता है जब तक कि ताने के तार पूरे न हो जायं।

लीज या बन्दी डालने की विधि

हिक या विनियाँ में जैसा पीछे बयान कर श्राये हैं कि श्राधे बाबिनों के तार सूराखों में श्रौर श्राधे छड़ों के बीच मे भरे जाते हैं अर्थात् कुल तार दो हिस्सों में बॅटे होते हैं। इसलिये जन हमको लोज डालनो हाती है तब बिनियाँ को अपनी तरफ खींच देते हैं। इस तरह सूराखों से भरे हुये तार श्रपनी तरफ श्रा जाते हैं श्रीर छड़ों वाले तार इनके पीछे रह जाते हैं। इसके बीच में, लोज डालने की लकड़ियों में से जो कि दो दो के जोड़ से गाड़ी जाती हैं, पहिली लकड़ी डाल देते हैं। फिर बिनियाँ को आगे की तरफ खोच देते हैं, तो बिनियाँ के सूराख वाले तार श्रागे निकल जाते हैं श्रीर छड़ों वाले तार इसी तरफ रह जाते हैं अंथीत् पहिले के विपरीत इधर वाले तार उस तरफ, श्रौर उस तरफ वाले तार इस तरफ आ जाते हैं। इसके बीच में लीज डालने की दूसरी लकड़ी डाल देते हैं श्रव एक लीज तैय्यार हो गई। इसी तरह सब ताने मे जितनो भी लोज डालनी होगी बार बार यही क्रिया करनी पड़ेगी।

जगह की वचत के लिये कुल ताने की लम्बाई के आधे हिस्से में खूंटे गाड़े जाते हैं। जैसे यदि हमको ४० गज लम्बा ताना बनाना है ता २० गज की दूरी पर खूंटे गाड़ेगे और वीच में लीज डालने के लिये चार चार लकडियाँ गाड़ेगे और जहां से ताना शुरू करेगे दो दो लकडियों में लीज़ डालते चले जायँगे जब तक कि दूसरे खूंटे तक न पहुँच जायँ। फिर दूसरे खूंटे का चक्कर लगाकर दूसरी तरफ की दो दो लकड़ियों में लीज डालते चले जायँगे। इस तरह कुल ताने की लम्बाई ४० गज हो जायगा।

ताने के तार मालूम करने की विधि

उदाहरण —अगर हमको ४० गज लम्या ताना तैय्यार करना हो, जिसकी चोडाई ४० इ च है, ६० नम्बर को कघी में बुना जायगा तो कुल तार पूग करने के लिये कितने चक्कर करने पड़ेगे, अगर ताना २० वाविन से किया गया हो श्रीर प्रत्येक वाविन पर दो हैं क चढ़े हो।

उत्तर $\frac{\xi \circ \times \xi \circ}{2 \circ} = १२ \circ च = कर$

चूँ कि कघो का नम्बर ६० है श्रोर चोडाई ४० इ च है इसिलये इन दोनों का गुणा करके २० का भाग दे दिया जो कि तादाद वाविक है। इस तरह १२० चक्कर श्राये। (इस उदाहरण में बिलायती कघी का हिसाब दिया गया है जो कि नम्बरों से आतो है, परन्तु देशी कंघी जो कि कोरी परसुतिये वगैरह इस्तेमाल करते हैं पूँजे के हिसाब से बनाई जाती है जिसका वर्णन इसो पुस्तक में आगे दिया गया है। कपड़े और सूत के मुतश्रिक्तिक हिसाब किताब भी समकाया गया है।

पिक वार्षिद्ध (ताना करने) का तरीका जो बयान किया गया है इसमें एक से अधिक आदिमयों की जरूरत पड़ती है। इसिलये ज्यादातर कोरी वगैरह कपड़ा बुनने वाले दो बाबिनों से भी ताना करते हैं। परन्तु इसमें उससे भी ज्यादा बाधायें सामने आतो हैं जैसे कि अगर हमको १०० गज या इससे अधिक लम्बा ताना तैय्यार करना हो तो हमको अधिक जगह की आवश्यकता होगी। दूसरे समय भी अधिक खर्च होगा। इन बाधाओं को दूर करने के लिये और भी कई किस्म की मशीन ईजाद की गई हैं, जिनमें से एक मशीन का नाम "वालवार्षिद्ध" मशीन है जिसका बयान आगे किया गया है।

२-वाल वार्पिङ्ग

जो तरीका पिक वार्पिङ्ग का पहिले बयान कर चुके हैं, ताना बनाने का तरीका करीब करीब वहां है। मशीन से ताना करने में सिर्फ थोड़ा सा अन्तर है जो निम्न लिखित है:—

१—थे। ड्रेस्थान में १०० गज या इससे भी श्रिधिक लम्बा ताना कर सकते हैं।

२—वजाय एक हिक (विनियाँ) के दो हिक का प्रयोग करते हैं जिससे मशोन की चाल पर जगह जगह लीज डाल सके। ये खम्मों के वीच में इस प्रकार लगी होती है कि किसो हद तक ऊपर नीचे आ जा सकती हैं। डोरी के सहारे वडे डूम के वीच में वंधी होती हैं यानी हिक की चाल डूम की चाल पर नियत है।

३—केवल एक श्रादमी श्रासानी से ताना कर सकता है। ४—समय की वचत होती है।

ड्रम-वह चीज है जिस पर ताने को लपेटते हैं, ड्रम का एक चक्कर कम से कम चार गज का होना चाहिये।

पिक वार्षिक्ष के तरीके से ताना करने का वयान जो पीछे लिख ग्राये हैं वहुत लाभदायक है। कारण यह है कि उसकी सहायता से कम खर्च में काम आसानी से हो सकता है किन्तु छोटे ही ताने, जिनकी चौड़ाई कम हो या जिसमें धागे कम हो आसानो से किये जा सकते हैं। परन्तु ऐसे ताने, जिनकी लम्बाई चौडाई में अधिक तारों की आवश्कता पड़ती है, करने में ग्राधिक कठिनाई पडती है जैसे कि ज्यादा स्थान चाहिये। समय तथा परिश्रम ग्राधिक पड़ेगा, दो ग्रादिमयों से कम किसी हालत में भी इस तथान किये हुये तरीके से ताना नहीं कर सकते जिससे कि मजदूरी भी अधिक देनी पड़ेगी। इन सब त्रुटियों को व्यान में रखते हुये वालवार्षिद्ध मशीन बहुत लाम टायक है।

इमके श्रतिरिक्त ताना बनाने के लिये श्रीर भी बहुत सी मशीने हैं जिन पर इन दोनों की अपेद्मा श्रिधक सुगमता से काम हो सकता है किन्तु है एडलूम इन्डस्ट्री (हाथ की बुनार्द) मे उन मशीनों की इन्नी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती क्यों कि उनमें खर्च अधिक है और उतने माल की खपत करने के लिये बहुत से करघों की आवश्य-कता पड़ेगी, जिसको हर एक आदमी नहीं कर सकता है।

वाल वापिङ्ग मशीन

इसमें एक बड़ा पहिया मानिन्द ढोल के, जिसका घेरा कम से कम ४ गज का होता है. लगाया गया है जिसका दूसरा नाम रील है। ढोल या इस लम्ब के आधार पर एक धुरे पर खड़ा किया गया है जो र्खांचे के अन्दर इत प्रकार रक्खा हुन्ना है कि श्रपनी कीली पर श्रासानी से चक्कर कर सकता है। उस ढोल को साधने के लिये उसी के अनुसार फ्रोम लगाया गया है। इसी प्रकार हिक या विनियाँ को साधने के लिये इस प्रकार फ्रोम लगाया गया है कि फ्रोम के भोतरी भाग मे लम्ब के त्राकार में बहुत होशियारों के साथ दोनों श्रोर खाचा बनाया गया है, जिसके अन्दर हिक या विनिया इस कारण पहनाई गई है कि श्रावश्यकतानुसार अगर नीचे आ जा सके। सूत भरे हुये बाबिन को रोकने के लिये ऐसा प्रवन्ध किया गया है कि श्रधिक से अधिक बाबिनों से ताना करने मे कोई कठिनाई नही पड़ती। ताने के तार हिक या विनिया में अपर से इस प्रकार लिये जाते हैं कि ताने का पहिला तार पिं हिक के पहले स्राख म, दूसरा तार उसी हिक के स्राख के पास वालो दों तीलियों के बीच में होकर दूसरे हिक के पहिले स्थाख में। इसी प्रकार यह क्रिया बार वार की जाती है जव तक कि बाबिनों के

तार पूरे न हो जायं । विनियाँ मे तार लेने के वाद तमाम सिरे आपस में मिलाकर बांध दिये जाते हैं ग्रोर उनको ड्रम के एक सिरे पर कीली द्वारा फॅसा देते हैं । अब इस बात पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि ताने की लम्बाई पूरी करने के लिये 'ड्रम' को कितने चक्कर क ने पड़ेगे । माना कि ड्रम का चक्कर ४ गज का है ग्रौर हमको १०० गज लम्बा ताना तैय्यार करना है इसलिये ड्रम को २५ चक्कर करने पड़ेगे, क्योंकि उसका एक चक्कर ४ गज का है श्रौर १०० गज लम्बा ताना करने के लिये २५ चक्कर लाजिमी हुये ।

श्रंव हमको चौड़ाई के तारों का हिसाव लगाना बाकी रह जाता है। श्रगर टहें में ४० वाबिन लगी हुई हैं तो ४० तारों को २५ चक्कर ड्रम के करने पर १०० गज लम्बाई हो गई। इसी तरह श्रगर हमको ३२०० तारों की श्रावश्यकता है तो ३२०० या ८० दफा सब बाबिनों को पूरी लम्बाई में घूमना पड़ेगा तब हमारा १०० गज लम्बा ३२०० तार का ताना तैय्यार होगा। ड्रम में एक या द गज के फासले पर लीज डालने के लिए खूटियाँ लगी होती हैं, जिनमे हिक या निवर्ष को ऊपर नीचे उठा कर लीज डालते हैं। ताना पूरो होने पर उस पर से उतार लेते हैं।

[इसके वाद उस ताने पर माडी या कलप करते हैं।]

अम्यास

१ — हाय की चुनाई में वापिंद्र या ताना किस किस प्रकार से किया

जाता है ? गाँव में कोलो दो बाबिनों से ताना करते हैं के आ यह ढड़ा तुम्हारे ख़्याल से ठीक है ?

- २—कीस या टहे की बनावट कैसी होती है। इसका प्रयोग क्यों लाभ-दायक है ? श्रव्छी तरह समकाश्रो।
- ३—टहे के साथ हिक (बिनिया) का क्या सम्बन्ध है ! बिनिया में तार भरने का क्या ढड़ा है !
- ४—पिक वार्पि इनेसे किया जाता है ? इसमें लीज (बन्दी) किस प्रकार डाली जाती है अञ्छी तरह समभात्रो।
- ५—ताने के तार पूरे करने के लिए चक्कर निकालने का क्या ढड़ा है ? यदि हमकी ६० गज़ लम्बा ताना तय्यार करना है जिसकी चौड़ाई ६० इझ श्रीर ४० न० की कघी में बुना जायगा, तो बताश्रो यदि हम ४० बाबिनों से ताना करें तो कितने चक्कर करने पड़े गे ?
- ६—अधिक लम्बा ताना करने के लिए वाल वार्पिंग का ढड़ा क्यों उपयोगी है १ किन किन बातों में पिकवापिंग से वाल वार्पिंग का ढड़ा श्रिधिक लाभदायक है। स्पष्ट समसाश्रो।
- ७—वाल वापि ग मशीन की बनावट श्रीर उस पर ताना करने का ढडू वयान करो।

३---साइज़िंग-विभाग

तैय्यार किये हुये ताने पर माडी जो दी जाती है वह तीन प्रकार की होती है।

१-इल्की माड़ी या लाइट साइजिंग।

२—मध्यम माड़ी या मिडियम साइजिंग।

३-- गहरी माड़ी या डीप साइनिंग।

हरूकी माड़ी (लाइट साइजिंग)

हरकी माड़ी सूत के वजन पर १० प्रति सैकडा से २० प्रति सैकडा तक दी जाती है। हल्की माड़ी तीन प्रकार से देते हैं। १—मैदा ३५ भाग, चर्बी २ भाग श्रीर पानी श्रन्दाज से मिलाकर तीनों के। गरम करके एक रेशा कर देते हैं।

२—साबूदाने का मैदा ५० भाग, त्रालू का सत ५० भाग, चर्बी ५ भाग, साबुन २ भाग, इन सबको पानी के साथ मिलाकर माड़ी तैयार करते हैं।

३—श्राल् का सत १० भाग, मोम ५ भाग, चर्बी ४ भाग, इन सबको पानी के साथ मिलाकर माड़ी तैयार करते हैं।

मध्यममाड़ी (मिडियम साइजिंग)

· • इसमें २० सैकड़ा से लेकर ५० सैकड़ा तक सूत के बजन पर माड़ी देते हैं।

मिली हुई वस्तुऐ: —मैदा १०० भाग, चीनी मिट्टी ३० भाग से लेकर ४० भाग तक, चर्बी १५ भाग, क्लोराइड आँफ मैगनीशियम १ गैलन (५॥ सेर पानी के साथ), क्लोराइड आफ जिंक आधा गैलन, इन सबकी पानी के साथ मिलाकर माड़ी तैयार करते हैं।

गहरीमाड़ी (डीप साइजिंग)

जो १०० सैकड़ा या इससे भी श्राधिक सूत के वजन पर दी जाती है।

मिली हुई वस्तुए:—मैदा १०० भाग, चीनी मिट्टी १३० भाग, चबीं १४ भाग, क्लोराइ आफ मैगनीशियम ५ गैलन (१४ सेर पानी के साथ), क्लोराइड आफ ज़िंक २ गैलन (७ सेर पानी के साथ) इन सबको मिलाकर माड़ी तैयार करते हैं।

इन माडियों में यदि क्लोराइड आफ मैगनीशियम न मिले तो उसकी जगह चर्ची को तोल बढा देनी चाहिए क्योंकि क्लोराइड आफ मैगनी-शियम स्त को मुलायम रखने के लिए दी जाती है उसके बदले में ड्योढी चर्ची बढ़ा देनी चाहिए। क्लोराइड आफ जिंक स्त में फफोड़े लगने से बचाती है। यदि क्लोराइड आफ मैगनीशियम माड़ी में डाला जाय तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं रहती है।

हेएडल्सम में (हाथ की बुनाई में) काम आने वाली माड़ियाँ

हाथ की बुनाई में श्रिधकतर गेहूं का श्राटा, साबूदाना, श्रालू का सत, चावल का आटा श्रीर वाजरा की माडी इस्तेमाल की जाती हैं।

श्राटे से माड़ी बनाने का तरीका

पहिले आटे को पानी मे इस प्रकार मिलाते हैं कि उसमे रोरी न पड जाय, फिर उसमें आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर आग पर पकाते हैं। श्राग पर उतनो ही देर तक पकाना चाहिए जवतक कि उसमें लेई की तरह लस न ग्राजावे। फिर गर्म की हुई माड़ी को पानी डालकर मलकर पतला करते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि मुलायम सूत बनाने के लिए मोम, चर्वी या श्रालू का सत बगैरह मिलाना जरूरो है। फिर इस पतली माड़ी को सूत पर प्रयोग करते हैं।

सावदाना की माड़ी

इसका ग्रामतोर पर हल्की माड़ी में प्रयोग किया जाता है इसको पानी के साथ पका कर श्राटा बनाया जाता है। बाज़ श्रीकात गर्म तसले में रखकर इसको सुखा लेते हैं श्रीर सूखने के बाद यह ऐसा हो जाता है जैसा गेहूं का श्राटा। फिर उसमें लसदार चीजे मिलाकर माड़ो तैयार करके सूत के ऊपर प्रयोग करते हैं।

बाजरे की माड़ी

इसका तरीका वही है जो साबूदाने का है। यह हल्को माड़ी तथा बारीक नम्बरो के सूत पर प्रयोग को जाती है।

आलू का सत निकालने का तरीका

सबसे पहिले आलू को उन्नाल लेते हैं। फिर अन्दान से पानी मिलाकर कई दिन तक उसको ऐसा ही रक्खा रहने देते हैं। ऐसा करने से एक लुआबदार चीज़ पानी के ऊपर तैरने लगती हैं, पानी को वरतन से निकाल देते हैं और इस लुआबदार चीज को धूप में सुखा लेते हैं। इस प्रकार आलू का सत तैय्यार होता है।

चूकि यह सत लुआवदार या लसदार होता है इसिलये हर प्रकार की माड़ियों में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरें यह कम खर्च में भी तथ्यार होता है। तीसरे धुलने पर कपड़े में गफ़ और आब लाता है। चौथे कपड़े की मोटाई भी बढ़ जाती है।

माड़ी देने से लाभ

१ — माड़ी देने से सूत एकसा श्रौर चिकना हो जाता है।

२—सूत के तार की मोटाई अधिक हो जाती है।

३— स्त में जो रुए उठे हुये होते हैं वह माड़ी देने से दब जाते हैं श्रीर स्त एकसा हो जाता है।

४-सूत का वजन वढ़ जाता है।

५-स्त ज्यादा मजबूत हो जाता है।

६—स्त के अन्दर जो पीले रंग की एक किस्म की लुआबदार चीज होती है जिससे कि कीड़े पैदा हो जाते हैं, वे खाकर स्त को कमजोर बना देते हैं | उनको दूर करने तथा स्त का वजन बढाने के लिये भी माडी दो जाती है |

आम तौर पर माड़ी दो प्रकार से दी जाती है।

(१) हैंक साइजिग—ताना तैय्यार करने के पहिले हैंक या लिच्छियों पर दी जाती है।

(२) वार्ष साइजिग—ताना करने के बाद सूत पर माड़ी दी जाती है।

हैंक साइजिंग करने का तरीका

सबसे पिहले हैंक को पानी के अन्दर करीब १२ घटे या इससे भी अधिक समय तक डुवाये रहते हैं इसके बाद इसको खूब कूटते हैं, ताकि स्त की लुआ बदार पोली चीज खारिज हो जावे और सूत माड़ी को अच्छी तरह पी सके। उसके बाद तैयार की हुई माड़ी के अन्दर सूत को खूब चलाते हैं, जिससे सूत का प्रत्येक भाग या तार माड़ी से तर हो जाय। बाद में इसको निचोड कर बाहर निकालते हैं और छाया में गर्म स्थान में रख देते हैं। फिर सूत को वाविन पर भरते हैं।

वार्प (ताना) साइजिंग

जो तरीका हैंक साहजिंग का है, माड़ी करने का वही तरीका "वार्प साहजिंग" का भी है। अन्तर केवल इतना है कि हैंक साहजिंग में पहिले हैंक या लच्छी पर माड़ी कर लेते हैं। इसके बाद वहीं माड़ी चढी हुई लच्छी बाबिन पर चढ़ा कर ताना करते हैं, श्रीर वार्ष साइजिंग में पहिले ताना करके फिर माड़ी करते हैं किन्तु यह ध्यान रहे कि हैंक साइजिंग में लच्छियो पर ही माड़ी हो जाने की वजह से बाज़ बाज़ श्रीकात माड़ी हलकी हो जाती है श्रीर फिर से लगाने की श्रावश्यकता पड़ती है लेकिन इसके श्रवावा फायदा भी यह है कि हैंक साइजिंग करके लम्बे से लम्बा ताना एक हो श्रादमी कर सकता है किन्तु वार्ष साइजिंग से नहीं। वार्ष साइजिंग में ज्यादा से ज्यादा १० या १२ गंज ताना किया जा सकता है।

ताना सुखाने की तरकीब

१—लीज थोड़ी थोड़ी दूर पर होनी चाहिये, एक गज से ज्यादा न हो।

२—ताना ऋधिक लम्बान हो वरना ताना सुखाने के लिए कई एक आदिमयो की ऋावश्यकता होगी | ऋगर ऐसा न होगा तो कई स्थान पर तार चिपके रह जायँगे और बुनते समय अधिक दूटेंगे | दो मनुष्य १० या १२ गज ताना ऋासानी से कर सकते हैं | इससे ऋधिक लम्बा ताना नहीं हो सकता |

वार्प साइजिंग में ध्यान देने याग्य बातें

१—ताने को माड़ी में डुबोकर उसे छाया में फैला कर बुदश से सुखाना चाहिये क्योंकि यदि धूप या हवा में बुदश किया जायगा तो ताना जल्दो सूख जायगा श्रौर बुरुश न होने की वजह से तमाम न तार चिपवे रह जायंगे।

२—बारीक नम्बरों के सूत पर माडी बुरुश से करनी चाहिए श्रीर उसी से सुखानी चाहिए। लेकिन यदि मोटे सूत का ताना हो तो ताने को माड़ी में डुवो कर फिर उनका फैला कर बुरुश से सुखा लेना चाहिए।

३—ताने पर माडी देने के बाद उस पर बुस्श करने के लिए पहिले बुस्श में थोडा सा तेल लगा लेना चाहिए ताकि बुस्श मुलायम हो जाय और ताने के तार उससे न चिपक सके ।

४—ज्वार, बाजरा, गेहूं वगैरह की माडी मोटे स्त पर लगाने के लिए काम में लाई जाती है इसलिए माड़ी में ताना डुबोने से पहिले उसमें थोडा सा तेल डाल लेना चाहिए जिससे कि ताने के तार श्रापस में चिपके न रहें।

५—माडी देने के लिए ताने के अन्दर लीज़ या वन्दी एक एक , गज की दूरी पर होनी चाहिए जिससे सुलमाने में श्रासानी हो श्रीर तार चिपके न रह सके इसके अलावा टूटे हुए तार श्रासानी से जोड़े जा सके ।

६—श्रगर माडी देते समय कोई तार टूट जाय तो उसमें मरोरी जगानी चाहिए क्योंकि गाँठ देने पर वह बुरुश फेरने पर रगड से फिर टूट जायगा।

अभ्या स

१—तौल के हिसाब से माड़ी कितने प्रकार से दी जाती है ? हल्की

श्रीर मध्यम माड़ी में कौन कौन सी चीज़े श्रीर कितनी तौल मे पड़ती हैं ?

- २—हाथ को बुनाई में िकन िकन चीज़ो की माड़ी अधिक प्रयोग मे आती है ? गेहूं के आटे से माड़ी िकस प्रकार तय्यार करोगे ? अच्छी तरह समभाओं।
- ३—माड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है ? सूत पर माड़ी करने से पहले उसे भिगोना क्यों ब्रावश्यक है ?
- ४—वे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देने से माड़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है ?
 - ५—हैंक साइजिंग (लच्छी पर माड़ी) श्रौर वार्ष साइजिंग (ताने पर माड़ी) में क्या श्रन्तर है ? वार्ष साइजिंग में ताना सुखाने की क्या तरकींब है ?
 - ६—ताने मे लीज का होना क्यो श्रावश्यक है ? ताने को मुल,यम रखने के लिए माड़ी मे क्या चीज़ें डालनी चाहिए ?
 - ७—ताने की माड़ी श्रीर बुरुश का क्या सम्बन्ध है ? बुरुश का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ?

४--बीमिङ्ग-विभाग

जैसा कि पहिले बयान कर श्राये है कि ताने को चौडाई के मुताविक फैला कर बीम पर लपेटने को बीमिझ कहते हैं।

वीमिझ मशीन लकड़ी का एक फ्रोम बना होता है उसमें ऊपर खाचे बने होते हैं जिस पर बीम को रखकर घुमाते जाते हैं। तथ्यार किये हुये ताने को पहिले दो दो तार की डेएट (सराख) के हिसाब से कघी में भरते हैं। बाद मे ताने की चौडाई (कघी में) के अनुसार बीम में नाप कर फ्लें अक देते हैं, और बीम में डोरी की सहायता से ताने की तमाम गुष्टियों को बाध देते हैं। ताने को पैलाकर घसीटे से बाँध

देते हैं श्रीर घसीटे पर थोड़ा सा वजन रख देते हैं। लीज श्रीर कंघी को खिसकाते जाते हैं श्रीर ताने की बीम को लपेटते जाते हैं। इस प्रकार बीम की जाती हैं।

बीम करने से लाभ

१—ताने के प्रत्येक तार अपनी अपनी जगह पर बने रहते हैं।
२— बुनते समय बार बार उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
३—अगर ताना किसी कारण से खराब हो गया हो या उलक गया हो तो बीम करने से ठीक हो जाता है।

बीम करने से हानि

१ - समय श्राधिक खर्च होता है।

२—हलको माड़ी कघी की रगड़ से बीम करने मे ही साफ हो जाती है और बहुधा बुनते समय फिर से माड़ी लगानी पड़ती है।

एक सहल तरीका और भी है, जिससे बगैर बीम किये कपड़ा बुना जा सकता है और करघे में अधिकतर वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जिसका नाम 'भाज' है।

भाँज बनाने का तरीका

तैय्यार किये हुये ताने को कघी और बय में भैर कर बुनने की मशीन पर फैला कर लगा देते हैं। ताने की चौडाई के अनुसार ढाई या तीन गज फैलाकर डएडा लगाते हैं और ताने की लुएडी फैला देते हैं ताकि वह भी ताने के अन्दर कस जाये और डएडे में वरावर दूरी पर दो जोते लगा देते हैं। फिर उन जोतो को ताने के अन्दर पहिले डन्डे

के नीचे से लाते हैं। और उन दोनों जातों को डोरी मे बाध कर खूँटे में जो कि कपड़े की बीम के सामने (बीच मे) गड़ा होता है चक्कर लगाकर कपड़े की बीम के पास खूँटे में बाँध देते हैं। जितना कपड़ा बुनकर करड़े की बीम मे लपेटते जायंगे उतनी ही रस्सी जो ताने मे बधी है ढीलो करते जायंगे और ढाई या तीन गज बुनने के बाद फिर उसी तरीके से भाज बाध लेंगे।

भाँज वाँधने में आवश्यकीय बातें

१--डाई या तीन गज के फासले पर भाज होना चाहिये।

२--ताना विरक्कल साफ होना चाहिये, वरना बुनते समय तार अधिक ट्टटने का डर है

३-- लीज एक एक गज के फासले पर होनी चाहिये।

भौज के तरोके से कपड़ा बुनने मे रुकावट इस बात की हैं कि ढाई या तीन गज के वाद वार वार उठना पड़ता है और भाज बनाना पड़ता है किन्तु जिन लोगों का यह पेशा हैं वह भाज का तरीका ही अर्च्छा समभतें हैं और अधिकतर यही तरीका इस्तेमाल करते हैं।

ताने में जोड़ लगाने का तरीका

एक ताना जो कि मशीन पर चढा होता है खतम हो जाने के बाद दूसरा ताना तैय्वार करके उसी में मुर्री लगा देते हैं जिससे कि बार वार कियी और वय में न भरना पड़े किन्तु उसमें निम्निलिखन बातों में समानता होनी चाहिये:—

- (१) नये ताने में जितने तार हों उतने ही पुराने ताने में होना चाहिये।
 - (२) कवा श्रीर वय का नम्बर एक होना चाहिये।
 - (३) डिजाइन का पैटर्न एक होना चाहिये।

मुरी देने के बाद ताने को इस प्रकार खीचना चाहिये कि जिनसे नये ताने के तार कवी श्रीर वय के श्रन्दर आ जावें। यदि ऊगर लिखें हुये के श्रनुसार नया ताना पुराने ताने से समता नहीं करता है उस दशा में हमे मजबूरन नये ताने के सिरे को कघी और वय के अन्दर फिर से भरना पड़ेगा।

एक दूसरा तरीका ताना वनाने का जिसमें ताना और वीम एक साथ ही होती जाती है सविस्तार वयान किया जाता है। परन्तु यह ध्यान रहे कि इस तरीके से ताना करने से माड़ो लच्छियो (हैंक) पर ही कर लेते है जिसे हैंक साइजिंग करते हैं जिसका बयान पीछे हो चुका है। ज्यादातर बटे हुए स्न, मरसराइज रेशम श्रीर ऊन में यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सहूलियत इस यात की है कि लम्बे से लम्बा ताना कर एकते हैं श्रीर समय भी कम लगता है। जो तरीका ताना बनाने का पीछे वयान कर श्राये हैं उसमें यह बात नहीं हो सकतो है। क्योंकि उसके दूम की जितनो लम्बाई होगी उतना ही ताना पर सकते हैं और इसमें इमकी गोलाई पर ताने की लम्बाई चलती है। दोनों मर्शानों में अन्तर कुछ मी नहीं है पाँछे ययान की हुई मशीन में उम अपने को म पर खड़ा होता है और इसमें अपने को म पर पड़ा हुआ होता है।

साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि जो तरीका वाल वार्पिंझ मशीन से ताना बनाने का लिखा गया है, उसमें भाँज से श्रीर बीम करके दोनों तरीके से कपडा बुना जा सकता है। किन्तु निम्नलिखित तरीके से ताना बनाने में सिवाय बीम करके भाज से कपडा नही बुना जा सकता क्योंकि इसमें कुल ताने में एक ही लीज पडती है।

ताना बनाने का तरीका

पहिले वाविनों को टहे के चार खाने मे भरते हैं। फिर टहे के दो खाने के तारों को दो वय मे, जोिक टहे के आगे स्टैएड पर अपने खोंचे मे लगी होती हैं, सिलिसिलेबार इस प्रकार भरते हैं कि पहिले खाने का तार पहिलों बय में और दूसरे खाने का तार दूसरी बय में पड़े इसी प्रकार सब तार भर जाने के बाद बाकी दो खानों के बाबिनों के तार भी वय में भर लेते हैं। सब तार भरने के बाद दो तार फी सूराख में कचों में भरते जाते हैं जोिक उसी स्टैएड पर बय के आगे लगी होती हैं और उसके ऊपर एक टोपी कची को साधने के लिए लगी होती हैं। वय और कची दोनों अपने अपने खाचे में रक्खी होती हैं।

टहें के सब तार कघी और वय में भरने के बाद उन तारों को इस या टोल में जोकि उसके आगे लगा होता है उसमें वाधकर घुमाते हैं। त्राघा गज घुमाने के बाद उसमें लीज डालते हैं। लीज डालने का तरीका निम्नलिखित है:—

लीज डालने का तरीका

टहे के तार जो कि दो बय में भरे हुए हैं, आगे की बय उठाने से उस बय के तार ऊपर उठ जायंगे और दूसरी बय के तार नीचे रह जायंगे। क्योंकि दोनो बय में आधे आधे धागे भरे हुए हैं। इस क्रिया से उन तारों के दो हिस्सो में बट जाने से बीच में जो जगह खाली हो जातो है उसमे एक रस्सी डालकर वय एक सन्ह मे कर देगे। फिर दूमरी त्रर्थात् पीछे वाली बय को अपर उठा देगे। इस किया से-पहिलों के विपरीत यानी नीचे के तार ऊपर और ऊपर के तार नीचे श्रा जायॅगे तथा एक दूसरे के कैच (कास) मे हो जायॅगे। वय के ऊपर नीचे उठने से बीच में जो जगह खालो पड़ जायगी उसमें दुसरी रस्सी डालकर ड्रम या ढोल में दोनों तरफ बाघ देंगे। श्रब हमारी लीज ताने की एक गुड़ी के अन्दर पड़ गई। लीज डालने के बाद इम को बराबर घुमाते जायगे। इस तरह ड्रम घुमाने से तारो के चक्कर एक दूसरे के अपर लगते जायंगे। श्रीर ड्रम तब तक घुमायेगे जब तक ताने की लम्बाई पूरी न हो जाय जैसे कि; अगर हमका १०० गज लम्बा ताना करना है श्रीर ड्रम का घेरा (चक्कर) ४ गज का है तो हमको २५ चक्कर करने पड़ेगे जिससे उन तारों की लम्बाई १०० गज हो जायगी । २५ चक्कर होने के बाद उस गुट्टी को काटकर उस चक्कर के श्रागे इसी तरह दूसरा चक्कर लगायेंगे श्रीर लीज भी शुरू मे पहिले की तरह उसी की सीध में श्रौर उन्हीं दोनों रिस्सियों में डालेंगे। श्रौर जब तक ताने की लम्बाई पूरी न हो जाय

शुमाते जायंगे । इसी प्रकार जब तक ताने के तार पूरे न हो जायंगे -वरावर गुट्टी लगाते जायगे ।

खैसे कि, श्रार इमको १००० तार का ताना करना है श्रीर ४० वाबिन टहे में लगी हुई हैं तो चूिक हर एक गुद्दी ४० तार की बनेगी इसिलिये १००० तार के लिये १००० — ४० = २५ गुट्टी बनानी पड़ेंगी श्रव हमारा १००० तार का १०० गज लम्बा ताना तैय्यार हो गया।

ताने के तार पूरे हो जाने के वाद टहे के तारों को काटकर कघी और वय का फ्रेंम उठाकर अलग कर देगे, और उसकी जगह पर वीम करने का फ्रेंम रख देगे और उस पर ताने की चौडाई के मुताबिक किनारे के पिहेंचे (फ्लेंझ) कसकर बीम रख देगे। ताने की सब गुट्टियों को डूम पर से लेंकर उनका सिरा बीम में बाब देते हैं और बीम को धुमाते जायंगे जिससे डूम पर से ताना बीम पर लपटता जायगा और डूम उल्टा घूम कर ताना छोड़ता जायगा। सब ताना लपटने के बाद आखीर में बही लीज या बदी, जो कि ताना शुरू करने पर हर एक गुट्टी में एक ही सीध में डाली गई थी निकल आयगी। उसी लीज में से ताने के तारों को कघी और वय में सिलिंग् से भरते जायंगे जिसका वयान आगे दिया गया है।

डूम का चक्कर गिनने के लिये उसके एक सिरे पर रस्ती वाँव देते हैं। वह इस तरकीव से वाँघते हैं कि जैसे जैसे डूम घूमता जायगा, वह रस्ती डूम के सिरे पर उसके सिरेये मे जो कि डूम का बुरा होता है और कुछ हिस्सा वाहर निकला होता है, लपटती जायगी। श्रौर जितने चक्कर ताने के तारो के ड्रम पर लगेंगे उतने ही उस डोरो के भी लगत जायेंगे।

इस प्रकार हर एक गुट्टी के चक्कर पूरे होने के बाद वह रस्सी खोलकर फिर दूसरी गुट्टी में उसी तरह लगायेंगे। हर एक गुट्टी में वह रस्सी लगाने से चक्कर गिनने में आसानी होगी।

बीम लपेटते समय ड्रम में रस्सी के जिए वजन लटका देते हैं, जिससे बीम में तार कड़े लपेटे जा सके श्रीर ताना ढीला न रहे।

अभ्यास

- १—वीमिग किसे कहते हैं १ वीमिग करने का सरल उपाय क्या है १ अच्छी तरह समभात्रो।
- २—वीमिंग से पहले चै। डाई के । अनुसार कघी क्यों भर लेते हैं ? कघी न भरने से बीमिंग में क्या द्यानि पहुँचेग़ी ? श्रच्छी तरह समभाश्रो।
- ३--वीमिंग करने से क्या लाभ तथा हानियाँ होती है ?
- ४—बीमिंग के अतिरिक्त क्या और कोई ढड़ा है जिससे बिनने में सहूलियत मिलती हैं १ पेशे वाले कोली और परमुतिया तथा जुलाहे उस ढड़ा के। क्यो अधिक पसन्द करते हैं १ इसके प्रयोग करने का ढड़ा क्या है १

(३२)

- भू—भाँज के प्रयोग में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए श्रीर क्यों १ इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं ?
- ६—एक ताने को दूसरे ताने से जोडने में किन किन वातों की समानता श्रावश्यक है १ दो ताने जोडने से क्या लाभ होता है ?

५ - लूमिङ्ग-विभाग

जैशा कि पीछे बयान कर आये हैं ताने को कपड़ा बुनने के लिए डेन्टिइ और ड्राफटिइ करके लूप या मशीन पर बाँधने को लूमिइ कहते हैं। डेन्टिइ और ड्राफटिइ करने के बाद उस ताने को मशीन पर लाकर डिजाइन के अनुसार पावड़ी और पुली बाँध कर कपड़ा बुनते हैं। जैसे कि, अगर हमको सादा कपड़ा या खहर बुनना है तो हम निम्न-लिखित तरीके पर मशीन पर बांध कर कपड़ा बुनेगे।

सादा (क्षेन) कपड़ा बुनने मे अधिकतर दो बय लगती हैं जो कि कपड़ा बुनने वाली कौमें अपने हाथ से चनाती हैं। किन्तु (३४)

विलायती वय चार लगाई जाती हैं क्यों कि उसका ४ वय का एक सेट वना हुआ श्राता है।

हाफ्ट या बय की **भरतो**

ताने में जो लीज या बन्दी पड़ी होती है वहा से पहिला तार लेकर पहिली वय की पहिली आई (श्राख) मे भरेगे श्रीर दूसरा तार लेकर दूसरी श्राई में भरेगे, फिर इन दोनो तारों को कघी के पहिले स्राख में भरेगे। इसी प्रकार ताने का तीसरा तार लेकर पहिली वय के दूसरे स्राख में श्रीर चौथा तार दूसरी वय के दूसरे स्राख मे भरेगे। फिर इन दोनों को कघी के दूसरे स्राख में भरेगे।

इसी प्रकार जब तक ताने के तमाम तार कघी श्रीर बय मे न भर जावे बराबर सिलिसिलेवार भरते जायंगे।

ताने का मशीन पर बॉधने का तरीका

ताने के तारों के। कघी श्रीर वय में भरने के वाद मशीन पर चढाते हैं श्रीर दोनों वय को दे। पुलियों में लटका कर दीनों तरफ दो दो जगह वाघ देंगे। कघी के। हत्थे में लगा कर ताने के तारों के। कपडे की वीम में एक लऊड़ी की सहायता से छोटी छोटी गुट्टी करके वाघ देंगे। ताने की श्रगर बीम की गई है तो बीम से ताना कड़ा हो जायगा श्रीर यदि भाज का तरीका इस्तेमाल किया गया है तो पीछे लिखे तरीके से भाज वाघ कर कड़ा कर दिया जायगा। इसके बाद नीचे दोनो वय दो पावड़ी में वाधनी पड़ेगी।

दोनों बय पुली के दोनो तरफ रस्सी की सहायता से इस प्रकार लटकाई जाती हैं कि दो जगह बय के। रस्ती से वाधकर रस्सी दोनो पुली के अपर से लेकर दूसरी तरफ दूसरी बय को उसी सीध में दो जगह बाध देते हैं। रस्सी, वय का चौथाई हिस्सा दोनों तरफ छोड़ कर बाधते हैं। इस प्रकार बाधने पर दोनों बय पुली की सहायता से ऊपर, नीचे उठ बैठ सकती हैं। अब वय का बीच मालूम करके आधी बय एक तरफ और आधा बय दूसरी तरफ छोड़कर नीचे दोनों वय में एक एक रस्सी बाध कर, आगे वाली वय की रस्सी दाहिनी तरफ की पावड़ी में बाँध देंगे। नतीजा यह होगा कि बुनने वाला दोनो पावड़ियों पर पैर रख कर बुनने को बैठ जायगा। पहिलो दाहिने पैर पर ताकत लगा कर दाहिनी तरफ की पावड़ी नीचे ेको दबायेगा जिससे कि दाहिनी पावड़ी में वॅधी हुई आगे की बय नीचे दब जायगा। श्रागे की बय नाचे दबने से पीछे की वय ऊपर उठ जायगी क्योंकि ऊपर पुली के जरिए से दोनों बय एक दूसरे से बॅघी हुई लटक रही है।

इस प्रकार दोनो बय के ऊपर नीचे होने से कुल ताने के तार दो हिस्सो में बॅट जायॅगे अर्थात् आधे ऊपर और आधे नीचे हो जायॅगे। श्रीर बीच में जो जगह खाली पड़ जायगी या नाली सी वन जायगी उसे शेड या दम कहते हैं।

इस शेड के अन्दर से बुनने वाला शटल या ढरकी एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देगा जिसमे कि वाने की वाबिन मय सूत के लगी रहती है। शटल उसके अन्दर से निकलने के बाद पहिली पावडी के पैर की ताकत कम करके दूसरे पैर या बाये पैर पर ताकत लगा कर बाई तरफ की पावड़ी दबायेगा जिससे कि बाई पावड़ी में वधी हुई पोछे की बय नीचे श्रीर श्रागे की बय अपर उठ जायगी। त्रर्थात् पहिले विपरीत हो जायगा श्रीर उसी तरह जैसा कि पहिले दम खुला था खुल जायगा। उसमें से शटल जो कि पहिले एक तरफ से दूसरी तरफ फेकी गई थी फिर फेक कर उसी तरफ वापिस कर देंगे और हर एक पिक (बाने का तार) पड़ने के वाद हत्थे से ठोंकते जायगे। इसी प्रकार बार बार किया करने से कपडा बुनता जायगा। कपडा बुनने के बाद जब ताना खतम हो जायगा तो दूसरा ताना वना कर मरोरी या गाठ उसी पहिले वालें ताने में लगा कर कघी श्रीर वय में से खीच लेंगे श्रीर फिर उसी प्रकार कपडा बुनते चले जायगे परन्तु नया वना हुआ ताना मशीन पर चढ़े हुए ताने से हर प्रकार समता रखता हो, जैसा कि पीछे वयान कर श्राये हैं।

श्रभ्यास

- १—लूमिंग से क्या तात्पर्य हैं १ यदि किसी कारण से ताना मे दम एक तरफ कम श्रीर एक तरफ श्रिधक खुले तो बुनते वक्त क्या रुकावटे पड़े गी १
- २—ताने के ऊपर पुली जोर नीचे पावडी का क्या सम्बन्ध है १ यदि एक पुली में लटके हुए दोनों वय एक ही पावड़ी में वाध दिये जाय तो विनने में क्या प्रभाव पडेगा १

(३७)

- ३—वय के कौन से भाग में पुली की डोरी श्रौर कौन से भाग में पावड़ी की डोरी बाँधी जाती है १ श्रौर ऐसा क्यो किया जाता है १
- ४—यदि ताना मशीन में बाँधते समय कुछ भाग में ढीला श्रौर कुछ में कड़ा वध जाय तो श्रागे विनते समय क्या रुकावट पैदा होगी ?

दूसरा ऋध्याय

फ़्लाई शटल छुम या हैएडछुम

(हाथ की बुनाई की मशीन)

पलाई शटल लूम दो प्रकार का होता है :-

१—फ्लाई शटल पिट लूम—जो कि गड्ढा खोद कर लगाया जाता है।

२—फ्लाई शटल फ्रोम ल्म्—जिसमें फ्रोम या ढाँचा बना होता है।

"देशी करघा"

पिट लूम या गड्हे की मशीन—विलकुल देशी करघे की नकल है सिर्फ फर्क इतना है कि देशों करवे में रीड केस (कंघी या रीड रखने की जगह) श्रीर रीड कैप (कंत्री के ऊपर लगाने की टोपी) कघी में लगा देते हैं, फिर रीड कैप के दोनों सिरों में रस्सी वाध कर वास या छत में लटका देते हैं। वय श्रोर पावड़ी उसी तरह वाधते हैं जिस तरह पिट लूग में । इसमें शटल या ढरकी एक हाथ से एक तरफ से दम में र्फेंक कर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं, छोर दूसरी दम बदल कर फिर उसी तरफ वापिस कर देते हैं जिधर से फेकी थी। इसी प्रकार बार बार शटल फेंक कर कपड़े बुनते चले जाते हैं परन्तु पिटलूम या गड्ढे को मशोन मे इससे श्रीर थोड़ी तरक्की करके हत्था वदल दिया गया है, इसमें रोड केस खोर रोड केप उसी तरह लगे होते हैं, अन्तर केवल इतना है कि करचे में जो हत्या लगा होता है उसो के दोनों सिरों पर शटन वीक्स (शटल रखने के वॉक्स) लगा दिये जाते हैं श्रीर कघी के आगे एक स्लेरेस या रेसवोर्ड लग जाना है जिस पर होकर शटल दोड़ कर एक वॉक्स से दूसरे वॉक्स को निकल जाता है, इससे फायदा यह है कि शटल हाथ से फेकने के वजाय रस्तां की सहायता से चलाते हैं। और हाथ ने पकड़ने के बजाय एक बॉक्स से दूसरे वींक्स में चला जाता है, इस शहल को बार बार फेकना नहीं पड़ता है। देशों करघा उसी तरद से लगाया जाता है जिस नग्ह दिट लूम या गड्टे की मशीन लगाई काती है।

जगर में बयान में मालूम होता है कि पिट लूम और देशों करवा

में कुछ अन्तर नहीं है या थों कहा जाय देशों करघे को ही अप्रेजी भाषा में पिट लूम कहते हैं से तरक्की करके उसमें कुछ और हिस्से बढ़ा दिये हैं।

देशी करघे में विशेषता

कपड़े का बारीक काम जैसे फूल पत्ते का काम जैसा उम्दा, विद्या श्रीर श्रासानी से देशी करधे में होता है वैसा फ़्लाई।शटल फ्रेम लूम श्रीर फ्लाई शटल पिट लूम पर नहीं हो सकता है। यहीं कारण है। कहर रोज नई मशीनों का ईजाद होते हुये भी, जिनका कि तमाम मुल्क में इस्तेमाल श्रीर प्रचार है, बनारस वगैरह में फूल पत्तों के काम में देशी करघा ही इस्तेमाल करते हैं श्रीर बनारसो साड़ी के फूल पत्ते का काम देशी करघे पर ही करते हैं।

नोट—चूँकि पिट लूम श्रौर देशी करघे में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है इसलिये जहाँ पर पिट लूम का बयान किया गया है, देशी करघा का° ही समक्तना चाहिये।

फ्लाई शटल पिटल्स (देशी करघा)

पिट लूम या गड्ढे की मशीन गाड़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये या निम्न लिखित तरीके से गाड़ना चाहिये:—

१—गड्दा एक गज लम्या, एक गज चौड़ा श्रीर एक गज गहरा अर्थात् एक घन गज खोदना चाहिये। याद को गड्दे का केन्द्र (सेएटर) मालूम कर लेना चाहिये। २—कपड़े की बीम गड्हे के समानान्तर रखना चाहिये श्रौर इतनी ऊँची रखनी चाहिये कि 'कपड़ा बुनने बाला श्रासानी से उसमें से निकल बैठ सके । इस तरह कपड़े की बीम के खूँटो की जगह मालूम हो जायगी।

३—हत्थे को इस प्रकार रखना चाहिये कि कपड़े की बीम के समानान्तर हो। स्तेरेस का सेटर (हत्थे का बीच) कपड़े की बीम का सेएटर और गड़ के सामने के किनारे का सेएटर अर्थात् इन तीनो का सेएटर (बीच) एक सीध में होना चाहिये और हत्थे को कपड़े की बीम के ऊपरी भाग से दो इञ्च से तीन इञ्च तक नीचा रखना चाहिये।

४—ताने की बीम को हत्थे और कपड़े की बीम के समानान्तर रखना चाहिये और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इत्ये का बीच, कपड़े की बीम का बीच, गड्ढे के सामने के किनारे का बीच, और ताने की बीम का बीच बिल्कुल एक सीध में हो, वरना जुनते समय अनेक प्रकार की रकावटे पड़े गी।

५—इस प्रकार ताने की बीम के खूंटों की जगह भी मालूम हो जायगी। ताने की बीम को, जब कि श्रीसत नम्बरों के सूत पर काम करना हो दो इंच से लेकर चार इंच तक कपड़े की बीम की श्रपेक्षा ऊंचा रखना चाहिये श्रीर जब बारीक नम्बरों का सूत प्रयोग करना हो, उस समय दोनों वीमों को एक सतह (लेबिल में) कपड़े की बीम से ताने की बोम को कुछ ऊचा रखना चाहिये।

६ — जब बारीक सूत का प्रयोग करना हो उस समय ताने की बीम श्रौर कगड़े की बीम में दो गज से लेकर तीन गज तक अन्तर (फासला) रखना चाहिये।

'ज़रूरी हिदायत

मशीन के सब हिस्सों को, जैसे, कपड़े की बीम, ताने की बीम श्रीर हत्था वगैरह मशीन गाड़ते समय ऐसी होशियारी से लगाना चाहिये कि ऊपर लिखे हुये नियमों के श्रनुसार जरा भी फर्क न पड़े। यदि इसके गाडने में सब हिस्से समानान्तर श्रीर बराबर दूरी पर न गाडे जायंगे तो कपडा बुनते समय श्रनेक तरह की रुकावटे पडेगी, श्रीर कपड़े में बहुत सी खराबिया पैदा हो जायगी जैसे, एक तरफ कपडे का किनारा साफ चलेगा तो दूसरी तरफ खराब आयेगा, एक तरफ का ताना कडा हो जायेगा तो दूसरी तरफ का ढीला चलेगा। ऐसी बहुत सी खराबिया मशीन के ठीक न गाड़ने से पैदा होती रहेगी। इसलिये बुनने वाले को मशीन गाडते समय सब बातो का ध्यान रखकर मशीन गाडनी चाहिये।

फ़्लाई शटल फ्रेम ऌम

जो कुछ पिट लूम (गड्डे को मशोन) के बारे में वयान किया गया है, फ्रोम लूम तैय्यार कराते समय करीब करीब उन्ही वातों का ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि दोनों की बनाबट में विशेष अन्तर नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि इसमें लकड़ियों का एक ढाचा बना होता है और पिटलूम में गड्डा खोद कर लकड़ियों का प्रयोग करते हैं किन्तु यह ध्यान रहे कि पिट लूम पर जितना काम हो सकता है उतना काम फ्रोम लूम पर नहीं हो सकता है।

दूसरे पिट लूम कम खर्च मे तैय्यार भी हो जाता है।

इसके सिवाय भाज बाधकर कपड़े बुनने का तरीका भी इसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रोम लूम में नही।

देशी करघा की अपेचा फ्लाई शटल ऌम से लाभ

१—कपड़े की बुनाई में चाल अधिक बढ जाती है।

२—एक हो ग्रादमी चौड़े से चौड़े श्रर्ज का कपड़ा श्रासानी से बुन सकता है।

देशी करघे से चौड़े श्रर्ज का कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसमें केवल ३० इश्च या ३२ इश्च तक के श्रर्ज का कपड़ा श्रासानी से बुना जा सकता है। इससे श्रिधक श्रर्ज का कपड़ा बुनने के लिये दो आदिमियों की श्रावश्यकता पड़ेगी एक शटल को फेकने के लिये श्रीर दूसरा पकड़ने के लिये।

इसी दिक्कत को दूर करने के लिये देशी करघे में हत्था और लगा दिया गया है, जिसमें शटल बॉक्स लगा होता है जिससे चौड़े से चौड़े अर्ज का कपड़ा एक ही आदमी बुन सकता है।

पलाई शटल लूम से कुछ श्रौर तरक्की करके दूसरी मशीन ईजाद की गई है, जिसे हैंगडपावर हेटरस्ले मशीन कहते हैं। श्रौर जब यही मशीन विजली या इञ्जन के पावर से चलाई जाती है, तो पावर लूम कहते हैं। यही पावर लूम मिलों में इस्तेमाल किया जाता हैं जिसका बयान इसी पुस्तक मे श्रागे चलकर सविस्तार किया गया है।

फ्रेम लूम में भी कुछ ऐसे पुजें लगाये गये हैं जिससे वह भी हैं एडपावर हेटरस्ले की तरह चलाई जाती है। श्रीर ताने की बीम श्रीर इ.पडे की बीम को हाथ से ढीला करने में बजाय श्रपने श्राप ढीला श्रीर कड़ा होता रहता है। इसी मशीन में दो शटल बॉक्स भी लगे होते हैं जिसमे दो शटल चलते हैं। यह शटल बॉक्स चारखाना या चेक वगैरह खुनने के काम श्राते हैं जिसमे दो रग इस्तेमाल किये जाते हैं। हत्थे के सामने एक सरिया लगा होता है जिसका सम्बन्ध शटल बॉक्स से होता है। जब शटल बॉक्स बदलने की जरूरत हुई या दूसरे रग की जरूरत हुई, सरिये को घुमाया श्रीर वह शटल बॉक्स जिसमें दूसरी रग वाली शटल रक्खी है निकल कर चलने लगेगी यह शटल वॉक्स पावर लूम वगैरह में भी लगे होते हैं।

ऐसा है एडलूम जिसमें दो या दो से अधिक शटल बॉक्स (डबलपेटी) हों कम इस्तेमाल किये जाते हैं यह तो अधिकतर कारखानों में चलते हैं।

अभ्यास

- १—हाथ की बुनाई में श्राजकल कितने प्रकार की मश्रीने काम में श्राती हैं १ प्रत्येक में क्या विशेषता है ?
- २—देशी करघे में श्रीर मशीनों की श्रपेक्षा फूल पत्ते का काम श्रधिक करते हैं, इसका क्या कारण है !

- ३—पिटलूम (गड्हें की मशीन) को फिट करते समय किन किन वातों का ध्यान रखना चाहिये ? यदि इन नियमों पर ध्यान न दिया जायगा तो क्या ख़रावी पैदा होगी १ अच्छी तरह समकाओं।
- ४—देशी करघा, पिटलूम श्रीर फ्रोमलूम में क्या श्रन्तर है ? क्या ७२ इञ्च चौड़ा कपड़ा श्रासानी से देशो करघे मे विना जा सकता है ? स्पण्ट करो।
- ५—जुलाहे परसुतिया श्रादि पिटलूम मशीन पर भाँज वाँध कर काम करते हैं इसका क्या कारण है ? यदि २०० गंज़ से श्रधिक ताना जुनना हो तो भाँज का तरीक़ा ठीक होगा या वीम का ? श्रीर क्यों ?
- ६--यदि ताने की वीम के खूटे तिरछे गाड़े गये हों श्रीर कपड़े की वीम की सतह हत्ये की सतह से श्रधिक ऊँची नीची हो तो बुनते समय क्या रुकावट पड़ेगो ?

पिटऌूम के मुख्य भाग

१—फ्लाई शटल रेस या रेस वोर्ड २—शटल बॉक्स ३—पिकर ४—रीड केस श्रीर रीड केप ५—टेम्पुल ६—सिले सोर्ड ७—ताने को बीम ⊏—कपडे की बीम।

हत्था (स्ले) के मुख्य भाग

१—रेसवोर्ड २—रीड केस श्रीर रीड कैप ३—शटल वॉक्स ४—पिकर ५—सिले सोर्ड।

(१) रेसवोर्ड—यह वह चीज है जिस पर होकर शटल या ढरको एक वॉक्स से दूसरे वॉक्स को जाती है। इसकी चौडाई करीव २५ इज्र होती है श्रौर लम्बाई, कपड़े की चौडाई के श्रनुसार होती है। इसकी चौड़ाई इतनी होती है कि शटल आसानी से उस पर दौड़ता हुआ एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को चला जाय।

इसकी वनावट, ज्यों ज्यों कघी की श्रोर बढ़ते हैं, ढालू होती जाती है। क्योंकि जिस समय इत्ये को पीछे करते हैं उस समय शटल, बजाय एक वॉक्स से दूसरे बॉक्स मे जाने के इधर उधर न उड़ जाए।

इसके रेस की सतह ऐसी होती है कि शटल का कोण और इसका कोंगा दोनों एक हो और बिलकुल साफ और चिकना होता है वरना शटल के उड़ने का डर है।

२ रीडकेस --रीडकेस के मानी रीड के रखने की जगह।

यह रस बोर्ड के पीछे को तरफ आखीर भाग में रेसवोर्ड की चौड़ाई में खाँचा सा वना होता है जिसमें रीड या कघी को रखते हैं।

रोडकैंप—कैप टोपी को कहते हैं श्रर्थात् रीड या कघी की टोपी जो कि रीड के ऊपर लगाई जाती है। इसको रीड के ऊपर इस कारण लगाते हैं, ताकि कपड़ा ठोकते समय या शटल के एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स मे जाते समय किसी तरह की हरकत न हो या रीड इधर उधर हिलने न पाये।

३ शटल बाक्स—हत्थे मे दोनो तरफ शटल के रखने की जगह वनी होती है जिसे शटल वॉक्स कहते हैं।

शटल बॉक्स दो प्रकार के होते हैं :--

१—एक प्रकार का शटल वॉक्स जो कि लकड़ी का बना होता हैं। इसके पीछे का हिस्सा ऊँचा श्रीर सामने का हिस्सा क्रमशः नीचा होता जाता है, वीच मे एक नाली वनी होतो है जिसमे शटक श्रासानी से आ जा सकता है।

यह नाली वॉक्स के आखिरी हिस्से तक बनी होती है, इसकी लम्बाई १४ इल्ल होती है। इसी के अन्दर एक गोला मोटा लोहे का राड (सरिया) जिसका एक सिरा शटल वॉक्स के आखिरी हिस्से के स्राख में और दूसरा सिरा स्टड में जो कि मिलेसोर्ड के पास होता है बोल्ट और नट से कस देते हैं जिस पर पिकर दौडता है।

२—दूसरे प्रकार का शटल वॉक्स जो कि श्रक्सर फ्लाई शटललूम मे प्रयोग किया जाता है, इसके दोनों सिरे बराबर होते हैं। इसकी लम्बाई भी लगभग १४ इच्च होती है। इसमें एक नाली सिलेसोर्ड से लेकर शटल वॉक्स के श्राखिरी हिस्से तक बनी होती है। शटल वॉक्स के दोनों हिस्से श्रथीत् श्रागे श्रोर पीछे के हिस्सों मे शटल वॉक्न की लम्बाई तक इस प्रकार खाँचे बने होते हैं, कि पिकर के दोनों सिरे श्रासानी से उसके श्रन्दर शटल वॉक्स के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ जा सके।

४ पिकर—पिकर का काम यह है कि शटल को एक वॉक्स से दूसरे वॉक्स में जाने की सहायता देता है। इससे यह मतलव नहीं है कि केवल इसी की सहायता से शटल एक वॉक्स से दूसरे वॉक्स में जाता है। इसकी सहायता के लिये पिकिङ्ग स्टिक जिसे मुठिया कहते हैं, इसमे दो स्राख बने हाते हैं, इसके पहिले स्राख में डोरी वॉध कर एक पिकर में, और दूसरे स्राख की डोरी लेकर दूसरे

पिकर में बाँध देते हैं श्रीर इन दोनो डोरियो के बीचे मे एक एक डोरी श्रीर बाँध कर इत्थे के ऊपरी हिस्से (सिले श्रामं का ऊपर का कलहरा) में बाँध देते हैं। जब मुठिया को उसके वरखिलाफ धक्का देते हैं तो शटल एक बाक्स को छोड़ कर दूसरे बाक्स में चला जाता है। इसी प्रकार बार बार हुआ करता है।

मिलेसोर्ड—जा स्लेरेस या रेसबोर्ड श्रोर शटल बाक्स को थामे रहता है इसका दूसरा नाम स्लेशार्म भी है। यह हत्थे की तरह से दो बाज, कही जा सकती हैं। इसके ऊपरी सिरे पर थोड़ी दूर तक खाँचे बने होते हैं, जिससे कि हत्था ऊँचा नीचा कर सकते हैं। दोनो तरफ के खाँचे मे बोल्ट डाल कर ऊपर के कलहरे से कस देते हैं। उस कलहरे में लोहे के दो राड (छड़) दोनों तरफ लगे होते हैं, मशीन के फ्रेम मे जिस पर हत्था रक्खा होता है चार चार या पाँच पाँच खाँचे दोनो तरफ एक ही सीध मे बने होते हैं, कलहरे के उस राड को जो दोनों तरफ निकले होते हैं, उन खाँचों मे रख देते हैं हत्थे को आगे पीछे करने के लिए उन खाँचों मे कलहरे को बदलते रहते हैं यही स्ले या हत्थे का फल कम है।

६—टेम्पुल या मत्ती—यह कपड़े की चौड़ाई के अनुसार लकड़ी की दो बनी होती हैं। यह एक सिरे पर चपटी बनी होती हैं उस तरफ तीन या तीन से अधिक लोहे की काटिया लगा देते हैं। और दूसरी तरफ कमश: कुछ कम चपटी होती जाती हैं। इसके दूसरे सिरों पर चौड़ाई में स्राख होते हैं। इन सूराखों में डोरी बाँध

कर दूसरे सिरे जिस तरफ काँटियाँ लगी होती हैं कपड़े को चौड़ाई के दोनों सिरों मे लगा देते हैं।

प्रयोग करने के कारण

१-- बुनते वक्त कपड़ा सिकुडने न पाये।

२ - किनारे को साफ श्रौर एकसा रक्खे।

३—श्रगर इसका प्रयोग न किया जाय तो कपड़ा क्रमशः सिकुड़ता जाता है श्रीर ताने के तार श्रधिक टूटने लगते हैं।

७-वैक बीम या ताने की बीम-यह लकडी की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर गोल पहिये लगे होते।हैं जिनको ताने की चौडाई के श्रनुसार घटा वढा कर वोल्ट श्रौर नट से कस देते हैं । इनके लगाने का मतलव यह है कि ताने के। श्रपनी हद्द से श्रागे न बढ़ने दे या जब ताना लपेटते समय ऊँचा हो जाता है तो इधर उधर न फिसलने दें । इसके बाहरी तरफ चीम के एक सिरे पर एक श्रीर दूसरा पहिया लगा होता है जिसमे र्खांचे वने होते हैं, इसके अपर मशीन में एक लकड़ी का कुत्ता लगा होता है जो कि डोरों से वाध कर कपड़े की बीम के पास वाँध लेते हैं जिससे ताने के। ढीला करने के लिए वार बार नहीं उठना पडता। ताने को वीम के। ढीला करने की जरूरत हुई तो कुत्ता जो कि डोरी के सहारे वॅधा होता है अपर उठा दिया जिससे वह वीम के। छाड देगा श्रीर रस्सी ढीली करने से फिर बीम को पकड लेगा।

८—क्लाथ बीम या कपड़े की बीम—यह भी ताने की बीम की तरह बनी होती है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ताने की बीम में दोनों तरफ गोल पिहिये लगे होते हैं श्रीर इसमें पिहिये नहीं होते। इसमें एक सिरे पर सिर्या डालने के लिए सूराख बने होते हैं, बुनते समय कपड़ा लपेट कर सिरये का लगा देते हैं जिसकी वजह से कपड़ा ढीला नहीं हाता। किसी किसी में कपड़े की बीम में भी कैंची लगी होती है जो कि कपड़े की बीम के। पकड़े रहती है।

अभ्यास

- १—पिटलुम मशीन के मुख्यं भाग कीन कीन हैं ? हत्थे में वह कौनसा भाग है जिस पर शटल दै। इता है ?
- २—रेसबोर्ड की बनावट कैसी होती है ? यदि इसकी बनावट में कुछ फर्क हो जाय तो शटल की चाल में क्या वाधा पड़ेगी ?
- ३—रीड केस श्रीर रीड कैप में क्या सम्बन्ध है ? इन देानो के इस्ते-माल से क्या फायदा है ?
- ४—शटलबाक्स का स्थान मशीन में किस जगह होता है ? इसकी लम्बाई कितनी होती है ? शटलबाक्स मे पिकर किस प्रकार फिट किया जाता है ?
- ५—स्लेसेार्ड (स्लेश्रार्म) किसे कहते हैं १ इसमे खाँचा रखने का क्या तात्पर्य है १

- ६—टेम्पुल या मत्ती की बनावट कैसी होती है ? इसका प्रयोग कपड़ा बनते समय क्यों आवश्यक है ?
- ७—ताने की बीम श्रीर कपड़े की बीम का रियान हत्ये से किस तरफ होता है श श्रिधक लम्या ताना करने के लिए ताने की बीम में फ्रेंच या पहिये क्यों कस लेते हैं ?

बुनने में काम ग्राने वाली ग्रन्य वस्तुयें

हील्ड या वय-वय तीन प्रकार की होती है:--

- १-वार्निश हील्ड या विलायती हील्ड ।
- २-देशी हील्ड-जे। कि ट्वाइन (बटे तागे) की बनी होती है।
- ३ वायर हील्ड जे। कि तारों की बनी होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान के। घट बढ़ सकती है।
- ४—वह हील्ड जा कि वार्निश ट्वाइन स्टील मेल आइज की सहायता से बनी होती है।
- १—वार्निश हील्ड —यह आमतीर पर हर प्रकार की डिजाइन जुनने में प्रयोग की जा सकती है परन्तु ऐसी डिजाइन जिसमें प्रत्येक

साफ्ट पर कम या ज्यादा तारों की आवश्यकता पडती है नहीं प्रयोग की जा सकती है क्योंकि इसमें प्रत्येक साफ्ट पर बरावर वराव् वय लगी होती है जैसे, हनीकोम्ब की डिजाइन । यह अलग अलग नम्बरों की बनी होती है।

२—देशी हील्ड—जिस प्रकार वार्निश हील्ड का प्रयोग करते हैं या यों कहा जाय कि उसी की नकल देशी हील्ड तय्यार की जाती है, यह ट्वाइन की वनाई जाती हैं जिसका ज्यादातर प्रयोग कोरी, जुलाहे और परसुतियों में है, जिसका कारण निम्ने-लिखित है:—

१-कम खर्च में तय्यार होती है।

२—अपनी जरूरत के मुताबिक जितने नम्बर की चाहें बना लेते हैं।

३-वार्निश हील्ड की अपेचा देशी हील्ड में तार कम टूटते हैं।

३—वायर हील्ड—यह तारो की बनी होने के कारण चलने में वडी मजबूत होती है, किन्तु इसमें तार श्रधिक टूटने के कारण प्रयोग बहुत कम की जाती है। परन्तु ऐसी डिजाइन जिसमें प्रत्येक साफ्ट पर कम या ज्यादा तारों की श्रावश्यकता पडती है इसी का प्रयोग करते हैं जैसे, इनीकोम्ब की डिजाइन।

४—वार्निश ट्वाइन स्टील मेल आईज-हील्ड—इसी हील्ड में ऊपर नीचे के दोनों हिस्से वार्निश ट्वाइन के वने होते हैं श्रीर पीच में हील्ड की आई (श्रींख) स्टील की वनी होती है। यह हील्ड भी विलायती आती है यह हील्ड भी वायर हील्ड की तरह प्रयोग की जा सकती है। परन्तु श्रामतौर पर डाबी श्रौर जैकार्ड में प्रयोग की जाती है।

हील्ड या बय का नम्बर मालूम करने का तरीका

यह हील (वय) मे एक इच्च मे जितनी आई या सूराख होगे उसका चौगुना उसका नम्बर होगा, क्योंकि हील्ड का एक सिट चार बय का होता है। और प्रत्येक साफ्ट पर बराबर बरावर आई या सूराख बने होते हैं।

जैसे कि: यदि एक हील्ड पर एक इंच मे १५ स्राख हैं तो वह हील्ड १५ × ४ = ६० नम्बर की होगी।

नोट—नई बय के प्रयोग करने में बहुधा तार श्रिधक टूटते हैं: क्योंकि वार्निश स्खकर कड़ी हो जाती है श्रौर चिपक जाती है। उस समय स्राखों के करीब चीनो मिट्टी मल देते हैं जो उनको मुलायम बना देती है श्रौर तार टूटने से बचाती है।

हील्ड से लाभ

ताने को दो हिस्सो में बाँट देती हैं जिसके अन्दर होकर शटल था ढरकी मय बाने की बाबिन के एक बाक्स से दूसरे बाक्स को जाती है। और ताने के तार को बाने के तार से जो शटल के अन्दर बाबिन पर चढ़ा होता है बाँध देती है। इसी प्रकार बार बार होने से कपड़ा बुनता जाता है।

रीड या कंघी

रोड दो प्रकार की होती हैं। १—इङ्गलिश रीड २- कट्री या देशी रीड।

१—इ गिलश रीड— इङ्गिलिश या विलायती रीड जो कि स्टील के तारों की बनी होती है। जैसा कि, पिहले बयान कर आये हैं कि वानिश ही उड़ भौति भाति के नम्बरों की होती है, इसी प्रकार इङ्गिलिश रीड भी भाति भाति के नम्बरों की तैय्यार की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि ही लड़ और रीड जब तक एक नम्बर की न होगी कपड़ा चुनना असम्भव है।

रीड का नम्बर माॡम करने का तरीकी—

रीड या कघो में एक इच में जितने सूराख होंगे उसके दुगने नम्बर का वह रीड होगी।

जैसे कि, यदि कघी के एक इच में ३० स्राख हैं तो वह कघी $30 \times 7 = 90$ नम्बर की होगी।

२—देशी रीड—देशी रीड भी जैसे कि देशी हील्ड तैय्यार करते हैं उसी के मुताबिक बनाई जाती है। इझिलिश रीड श्रीर हील्ड से देशी हील श्रीर रीड के बनाने में श्रन्तर सिर्फ इतना है कि इझिलिश रीड श्रीर हील्ड का हिसाब नम्बरों से लगाया जाता है परन्तु देशी हील्ड श्रीर रीड के इस्तैमाल करने वाले पूँजे से हिसाब लगाते हैं। मतलब दोनों का एक ही है। इसमें पूजा ६० सूराखों का माना जाता है। जैसे कि, अगर हमको - ३० इ च चौड़ी कंघी चाहिये जिसमें १२०० तार आ जावे तो वह रीड कितने पूजे की तैय्यार होगी ?

चूं कि ६० स्राख का एक पूजा होता है। इसिलिये एक पूंजे में ६० \times २=१२० तार भरे जायगे। श्रीर १२०० तार १२००—१२०=१० पूजे में भरे जायगे। इसिलिये ३० इंच चौड़े १२०० तार के लिये १० पूजे की कंघी

इसलिये ३० इंच चौड़े १२०० तार के लिये १० पूर्ज को कघा चाहिये।

इङ्गालश रीड—श्रगर हमको ३० इ च चौड़ी कंघो चाहिये जिसमें १२०० तार्र आ जाय तो कौन से नम्बर की कघी लगेगी ?

चृ िक हर एक कघी में एक सूराख में दो तार भरे जाते हैं।

इसिलिये १२०० तार १२०० - २ = ६०० सूराखों मे भरे जायेंगे।

इसिलिये कंघी की ३० इंच चौड़ाई में ६०० घर भरे जावेगे।

श्रीर एक इंच में ६०० ÷ ३० = २० घर भरे जावेगे।

चूिक एक इच कघी में जितने स्राख (घर) होंते हैं उसके दुगने नम्बर की कघी होती है इसिवये वह कघी २०×२ =४० नम्बर की होगी।

देशी रोड सरकरडों की पतली चिटे निकाल कर वनाई जाती है। यह श्रीर उसी की चौड़ाई के श्रनुसार देशी हील्ड भी बनाई जाती है। यह भी बहुधा उन्हीं कौमों मे प्रयोग की जाती है। श्रीर इसके प्रयोग करने का कारण भी वही है जो पहिले देशी हील्ड में वयान कर श्राये हैं।

गीड से लाभ

१-वाने के तार को ठोकती है।

२-प्रत्येक तार को अपनी जगह पर कायम रखती हैं।

३-शटल को एक वाक्ष से दूसरे वाक्स में जाने में सहायता देती है।

पुत्ती

इसमें एक लकड़ी के खाचे में गिरीं लगी होती है जो श्रपने केन्द्र पर श्रासानी से चक्कर कर सकती है। वय को इसकी सहायता से लटकाते हैं जिससे दम खुलने में सहायता मिलती है।

लीज राड

यह लकड़ी के दो ताने की चौड़ाई के अनुसार बने होते हैं, जिसमें एक मोटा और एक पतला होता है। इनमें एक की शक्ल गोल और दूसरे की चपटी होता है। जिसका मुटान ज्यादा होता है उसको ताने की बीम की तरफ और दूसरी को उसके आगे रखते हैं। मोटे लीज राड़ को बीम की तरफ इसलिये रखते हैं ताकि जो ताने के तार पहिले लीज राड़ पर पहुँचेंगे वहीं पर ताने में जो खरावी होगी, जैसे कि तार कैंची में (क्रांस) हों, अथवा एक दूसरे से चिपके हों वह साफ हो जायंगे।

श्रगर इसके मुख्निलिक रक्ले तो क्रास या चिपके हुये तार दूसरे लीजराड तक पहुँच जाँय जिसके कारण दम साफ नहीं खुलेगा श्रोर तारों पर ग्रिधिक ज़ोर पड़ेगा जिसके कारण तार श्रधिक टूटेंगे।

लीज राड से लाभ

१—बुनते समय जो तार टूटेंगे उनके जोड़ने में आसानी रहतो है वरना क्रास पड़ने का डर रहता है।

२—दम खुलनें मे सहायता देता है वरना बहुत से तार एक दूसरे से चिपके रहेगे, जिससे दम साफ नही खुलेगा।

जैक

जब चार से ऋधिक वय की डिजायन बुननी होती है या आधे से कम या ज्यादा वय ऋप या डाउन (ऊपर या नीचे) करने की आवश्य-कता पडती है उस समय जैक का प्रयोग करते हैं।

जैक लकड़ी के करीब १२ इंच लम्बे और ४ इंच चौड़े बने होते हैं जिसमे दोनों सिरो पर एक एक सूराख और एक बीच में सूराख बना होता है। यह जैक दो कलहरों के बीच में सिरया डालकर बीच के सूराखों में लगा देते हैं हर बय की पूरी चौड़ाई में दो जैक लगाये जाते हैं, दोनों जैकों के बाहिरी सिरो में रस्सी बाधकर बय के दोनों सिरों में बाध देते हैं और एक एक रस्सी दूसरे (जैक के) सिरे में बाधकर नीचे पावड़ी में बाध देते हैं, जिससे बय ऊपर नीचे होती हैं।

जो रस्सी जिस पावड़ी में बंधी होती है उसको दवाने से रस्सी नीचे को दवेगी रस्सी के दवाने से जैक का वह सिरा जिसमे रस्सी वधी, है नीचे चला जायगा श्रौर दूसरा सिरा जिसमे वय वंधी है ऊपर उठ जायगा। इस तरह वय के ऊपर उठने से दम खुल जायगी।

पौसार

यह वय की चौड़ाई के अनुसार लकड़ी की बनाई जाती है, श्रीर जैक की तरह यह भी चपटी वनी होती है जो कि वय के नीचे वाधी जाती है श्रधिकतर चौड़े श्रर्ज का कपडा बुनने मे प्रयोग की जाती है।

प्रयोग करने का कारण

१—हील्ड साफ्ट (वय की लकड़ी) पर दो स्थान पर श्रिधिक ताकत पड़ती है जिससे वय दोनों तरफ ऊपर नीचे जाती है। यदि पौसार न लगाई जावे तो मुमकिन है कि एक तरफ का सिरा दूसरे तरफ के सिरे की वनिस्वत श्रिधक ऊंचा या नीचा हो जाय श्रीर दम साफ न खुते।

२—वहुधा देखने में श्राता है कि होल्ड साफ्ट पर एक ही जगह ताकत पड़ने से साफ्ट टूट जाता है। पौसार लगाने से ऐसा नहीं होता है।

पावड़ी या ट्रेडिल

इसका एक िसा एक स्थान पर सिरया की सहायता से इस तरह त्याया जाता है कि अपनी जगह पर घूमता रहे और दूसरा िसरा पौसार के बीच में डोरी की सहायता से विधा होता है जिसके दवाने से पौसार नीचे जाती है। चूंकि पौसार के सहारे वय विधा होती है, इसितये वय नीचे जाती है और दूसरी वय जो कि इसी के दूसरी तरफ पुली के ऊपर विधी हुई है ऊपर उठ जायगी। इसी प्रकार वय ऊपर नीचे हुआ करती है। तात्पर्य यह कि, पुली, पौसार और पावड़ी यह तीनों दम खोलने में सहायता देती हैं।

वाने की वाविन या पर्न वाविन

यह लकड़ी की गाय की दुम की शक्ल की होती है जगर की तरफ कुछ मोटी श्रौर नीचे की तरफ क्रमशः पतली होती जाती है। इसके एक िर से द्सरे िरे तक लम्बाई में सूराख बना होता है। जिस तरह मोटी होती है, उस तरफ के िर पर एक खाँचा बना होता है। है जो कि शटल में फूसा देते हैं जिससे वाविन बुनते समय शटल से न निकल जावे।

भरने की तरकीब—यह वाविन जिस तरफ मोटी होती है उस तरफ से भरना शुरू करते हैं श्रीर जैसे कि, वाविन क्रमशः पतली होती जाती है, उसी तरह क्रमशः भरने में भी क्रमशः पतली होती जाती है।

ताने की वाविन

इसकी बनावट बीच में पतली श्रौर दोनों किनारों पर ऊँची उठी हुई होती है जिससे कि बाबिन पर भरा हुआ सूत ताना बन ते समय इधर उधर न फिसल जाये। इसके एक छिरे से दूखरे सिरे तक बाने की वाबिन की तरह सूराख बना होता है जो कि बाबिन भरते समय या ताना भरते समय टिकुये (सरिये) में लगा देते हैं।

चरले में वाविन भरने के लिये टिकुआ इतना मोटा हीना चाहिये कि वाविन इसमे फॅस जाय । श्रीर टट्टे में लगाने का टिकुग्रा इतना पतला होना चाहिये कि वाविन उसमें ढोली रहे श्रीर चक्कर करती रहे।

भरने की तरकीव—इस पर सून इस प्रकार भरते हैं कि वाविन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सा श्रीर वरावर बढ़ता जाय श्रर्थात् एक सिरे से दूसरे सिरे तक वरावर इधर से उधर श्रीर उधर से इधर घुमाकर भरते जाते हैं जिससे कि ताना बनाते समय बाबिन वरावर श्रीर एक सा तार छोड़ती जाये।

शटल या हरकी

इसके वोचो वीच लोहे का एक टिकुआ लगा होता है जिसमें वाने की वाविन फॅसा देते हैं। इसके एक तरफ दो या तीन स्राख बने होते हैं जिसके अन्दर (स्राखों में) जरूरत के मुताबिक बाने के तार को पिरो देते हैं ताकि कपड़ा बुनते समय स्त एक सा निकले यानी कड़ा या ढीला न हो और दूसरे टुकड़े स्त वगैरह के जो कि बहुधा वाबिन भरते समय लिपट जाते हैं कपड़े के अन्दर न जाने पाये और वह स्राख तार को साफ निकलने दे जिससे कगड़ा बुनने में कोई खराबी न आये।

वनावट—-शटल की बनावट इस प्रकार की होती है कि इसके नीचे का भाग श्रौर पीछे का भाग जो कि कघी से मिला होता है उसी कोगा में होता है जिस कोगा में स्तेरेस या रेसबोर्ड श्रौर कघी होती है। श्रगर यह किसी स्थान पर टेड़ी होगी तो वजाय एक वाक्स से दूसरे वाक्स में जाने के इधर उधर उड जायेगी।

इसके दोनों तरफ गोलाई लिये हुए लोहे की नोकें लगी होती हैं जिससे कि शटल ताने के तारों को न तोड़ सके श्रीर ताने के श्रन्दर से निकलने में तारों में न फॅस जाय। कपड़ा बुनते समय शाटल या ढरकी वजाय एक वक्स से दूसरे वाक्स में जाने के इधर उधर उड़ जाया करती है जिसके कारण निम्न लिखित हैं:—

शटल के उड़ने के कारण

१—शाटल की बनावट इस प्रकार की होनी चाहिये कि शाटल के पीछे का भाग और नीचे का भाग उसी कोण में हो जिस कोण में कची और रेसवोर्ड हो। ऐसा न हो कि कंघी किसी स्थान पर टेड़ी पड़ गई हो तो शाटल उसी स्थान से उड़ जायेगा।

२—दम खुलते समय ताने के नीचे का भाग वगैर किसी चाल के रेसवोर्ड को छूता रहे अगर ऐसा न होगा तो शटल के उड़ जाने और फॅस जाने का डर है और ताने के तार भी अधिक टूटेंगे।

३—शटल वाक्स के पीछे का भाग और कंघी एक सीध मे होना जरूरी है वरना शटल उड़ जायगा।

४-- हूटे हुये तारों को जहाँ तक मुमांकन हो जोड़ लेना चाहिए चरना वह भी फॅसकर शटल को उड़ा देंगे।

५—जहा तक मुमिकन हो ही लड (वय) को कपड़े के पास रक्खें और हत्ये की चाल में फर्क न पड़े।

रीडमार्क

जब रीड या कघी के एक एक स्राख में दो दो तार लिये जाते हैं और यही जब बुनते समय आपस में मिल जाते हैं तो दो सूराखों के तारों के बीच में जो जगह खाली पड़ जाती है उसे रीडमार्क या रीड का निशान कहते हैं।

रीडमार्क पड़ने का कारण

१—सूत का नम्बर ज्यादा श्रीर कघी का नम्बर कम होना। २—वाना, ताने के सूत के मुताबिक न हो।

रीडमार्क दूर करने का उपाय

१—वैकरिष्ट को ताने के लेबिल से थोड़ा सा ऊँचा कर देने से श्रीर पिटलूम या देशी करघे मे वैकरिष्ट इस्तेमाल करने से।

२-वाने के तार को कास शेड में ठोकने से।

३-वय को ताने के लेविल से नीचा कर देने से।

४ - वजन कम कर देने से, या ताना बुनते समय कुछ ढीला रखने से।

५ — लीजराड को श्राखिरी वय से दूर कर देने से।

६—एक डोरी ब्राखिरी लीज राड मे बाधकर पहिले के नीचे से होकर वय श्रीर रीड कैप के ऊपर मे लेते हुये, रीड कैप के श्रागे उसी मे एक कील गाडकर वाध देने से रीड मार्क दूर हो जाते हैं।

रस्सी इस प्रकार वाँघनी चाहिये कि कपडा ठोकते समय कपडे के किनारे तक आ जा सके, जिससे हत्ये की चाल मे कोई फर्क न पड़े श्रीर ज्यादा ढीली भी न रहनी चाहिये।

वैकरिष्ट

यह वय श्रीर ताने की बीम के बीच में ताने को ऊचा नीचा करने के लिये लगाई जाती है। लकड़ी की ताने की चौडाई के श्रमुसार बनाई जाती है।

अभ्यास

- १— बुनने में होल्ड या वय का होना क्या श्रत्यावश्यक है ? कितने प्रकार के हाल्ड काम में लाये जाते हें ? वार्निश हील्ड श्रोर देशी हील्ड में क्या श्रन्तर हं ?
- र—नये वार्निश होल्ड से तार श्रधिक ट्रूटतं हैं इससे वचने का क्या उपाय है १ पेशे वाले कोली परसुतिया आदि देशो हील्ड श्रधिक प्रयोग करते हैं इसका क्या कारण है १
- ३—वय का नम्बर मालूम करने का आमान तरीका कीन ना है ? यदि किसी वय के तीन इच में ३६ स्राख हैं तो वह वय किनने नम्बर की होगी ?
- ४—देशी रीड श्रोर इ गलिस राट में क्या श्रम्तर है ? यदि ताने में रीट का प्रयोग न किया जाय तो क्या श्रासानी ते कपटा द्युवा जा सकेसा ? यटि नहीं तो कारण स्वष्ट करी !
- मन्त्रभी के नम्बर मालूम करने का ह्या है । यदि किसी र्छा प्री के पत्रिक वृहाल में दो दो तार के हिसाय ते एक हुंच में प० तार भरे जाते हैं तो वह रुंचा किए नम्बर की है।

**

(६६)

- ६—देशी कघी मे पूजे का हिसाव कैसे लगाया जाता है १ किसी ताने मे १८०० तार ३० इच मे लगाने के लिये कितने पूजे की कघी लगायेंगे १
- ७ पुली, लीजराट, जैक, पौसार और पावड़ी का प्रयोग को किया जाता है ? लोजराट हूटे हुए तारों को स्थिर रखने के लिये क्या सहायता देता है ?
- च—राटल को बनावट कैसी होनी चाहिये ? बिनते समय शटल उडने के कारण त्रोर बचाने के उपाय त्रच्छी तरह सममात्रो ।
- ९—रीडमार्क किसे कहते हैं ? रीडमार्क पड़ने का कारण त्रोर उसके दूर करने का ढग लिखो)

शेड या दम

वय के ऊपर नीचे होने से ताने के तार दो भागों में वट जाते हैं जिसमें होकर शटल या दरकी मय वाबिन के एक वाक्स ने दूसरे वाक्स को जाती है उस बीच की जगह को शेड या दम कहते हैं।

शेडिङ्ग की किस्मे—१—वाटम क्लोज़ शेट २—सेएटर क्लोज़ शेट ३—घोषेन शेड ४—नेनी पोषेन शेट।

१-चाटम क्लोज् शेड

वह शेष्ट है जिसमें तमाम तार यादम (नीचे) यने रहते हैं जिन जिन तारों को दार (अगर) जाने की प्रावश्यकता हुई वह अगर चले जाते हैं और शेष नीचे बने रहते हैं, जब ताने का नार पड़ जाता है तो फिर तमाम तार नीचे हो जाते हैं। यह शेंड डाबी और जैकार्ड में श्रिधकतर प्रयोग किया जाता है। इसके कम प्रयोग करने के (बुनने मे) कारण निम्न-लिखित हैं:— कारण—१—दम के वदलने में समय श्रिधक खर्च होता है।

२-- श्रिधिक चाल से काम नहीं हो सकता।

३—ताने के ऊपर अधिक ताकत पड़ती है साथही बुनने वाले के। भी अधिक ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि नीचे वाले तार ऊपर जाने वाले तारों को कुछ भी मदद नहीं देते।

२—सेन्टर क्लोज़ शेड

इसमें ताने के तमाम तार सेन्टर (बीच) में बने रहते हैं, जिन तारों को ऊपर जाने की आवश्यकता होती है वे ऊपर चले जाते हैं और बाक़ी नीचे चले जाते हैं जब बाने का तार पड जाता है तब फिर सब तार सेन्टर में आ जाते हैं इसी प्रकार बार बार होता है। बाटम क्लोज शेड की अपेचा सेन्टर क्लोज शेड निम्न-लिखित कारणों से अच्छा है:—

कारगा—१—दम खुतने मे वाटम क्लोज शेड की अपेदा आधे समय की बचत होती है।

२-दम खुलते समय तारो पर कम ताकत पड़ती है।

३—चूँकि तारों का ऊपर नीचे जाना एक निश्चित स्थान से एकही समय में होता है इसलिए ऊपर श्रौर नीचे जाने वाले तार एक दूसरे के। सहायता देते हैं, जिसके कारण तारों पर ब्यर्थ ताकत नहीं पड़ती है। ४—तारों के सेन्टर मे रहने से मशीन की चाल अधिक बढ़ जाती है श्रौर बुनने वाले पर भी कम ताकत पड़ती है।

३---ग्रोपेन क्लोज़ शेड

इस प्रकार की शेड मे दम सदैव खुला रहता है, केवल जिन तारों के। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे त्राना होता है, त्राते हैं। या जिन तारों को ऊपर या नीचे कई पिक तक बने रहने की त्राव-श्यकता पड़ती है, बने रहते हैं। किन्तु तार का ऊपर से नोचे त्राना या नीचे से ऊपर जाना एक ही साथ होता है।

लाभ

१-चाल अधिक बढ़ जाती है।

२--मशीन के चलाने में कम ताकत पड़ती है।

हानि

१—इस प्रकार के रोड मे गाज श्रीर लीनो जैसे कपड़े नहीं बुने जा सकते किन्तु श्रावश्यकता पड़ने पर दूसरे पुर्जे लगाकर काम चलाते हैं।

२—चृिक इस प्रकार का शेड सदैव खुला रहता है इसिलए टूटे हुये तारों के जोड़ने में कठिनाई पड़ती है इसमें भी एक ऐसा पुर्जा लगाया गया है जो आवश्यकता के समय तमाम तारों के। एक सतह में कर देता है।

४--सेमी ऋोपेन शेड

काम करने से विदित होता है कि श्रोपेन शेड श्रौर सेमी श्रोपेन-शेड मे कुछ विशेष श्रन्तर नहीं है श्रन्तर केवल इतना है कि ऊपर के तार एक खास त्थान तक नीचे चले जाते ह फिर नीचे से जो तार ऊपर जानेवाले होते हैं उनके साथ ही आये हुये तार सब ऊपर चले जाते हैं।

वुनने में वाधा डाने वाले शेंड

- १—श्रोवर शेड—जब हमारा शेड श्रावश्यकता से श्रिधक खुल जाता हैं उस समय ताने के तारो पर श्रिधक जोर पडता है जिससे तार श्रिधक टूटते हैं।
- २—अरडर शेड—जिसमें दम आवश्यकता से कम खुलता है यहाँ तक कि शटल वीच ही मे फॅस जाती हैं और कभी कभी इधर उधर उड जाती है जिससे तार श्रधिक टूटते हैं।
- ३—अनइकल शेड—(नावरावर शेड) यह इस कारण पैदा होता है कि एक श्रोर की हील्ड दूसरी तरफ की हील्ड की श्रपेदा कम उठी हुई होती है। उस श्रोर का दम तो अवश्य खुलता है लेकिन ताने के नीचे का भाग रेसवोर्ड से नहीं मिलता इसमें शटल उन तारों के नीचे चला जाता है। इसके श्रलावा जिधर वय कम उठी हुई होगी उस श्रोर दम भी साफ न खुला होगा जिससे शटल के फॅस जाने श्रीर तार टूटने का डर रहता है।

वाधार्ये दूर करने का जपाय

१—वय को इतना ऊँचा रखना चाहिये कि कुल ताने के तार कघी के बीच मे त्रा जावें। इस वात का रूपाल रखना जरूरी है कि किसी तरफ वय ऊँची उठी हुई श्रोग मिनी तरफ नीची न रह जावे।

- २- ताने के नीचे का भाग रेसबोर्ड से लगा हुआ होना चाहिये।
- ३—हत्थे को इतना ऊंचा रखना चाहिये ताकि वाने को ठोकते समय रेसबोर्ड के सामने का किनारा कपड़े से न रगड़े, कुछ अन्तर होना जरूरी है।
- ४—दम इतना साफ खुलना चाहिए ताकि शटल श्रासानी से एक बाक्स से दूसरे बाक्स तक जा सके श्रथवा शटल वाक्स की ऊँचाई का श्राटवा भाग या एक इश्च का ट्टे भाग होना श्रधिक श्रावश्यकीय है।

त्रावरयक वातें काटन या स्त के विषय में

- १— स्त के फाइवर्स या रेशे काफी लम्बाई में होने चाहिए जिसके कारण सूत के तैय्यार करने में काफी ताकत होती है और बुनने में भी सहूं लियत होती है। जितना ही लम्बा रेशा सूत या और किसी चींज का होगा उतनी हो उस सूत में ताकत और पतलापन अधिक होगा।
- २—तमाम रेशो की लम्बाई एकसा होनी चाहिये जिससे कि सूत चिकना श्रौर एक सा लम्बाई का तैय्यार होगा।
- ३—यह वात वहुत जरूरी है कि रेशे ऐसे न हों कि एकाएक श्रासानी से टूट जाय बल्कि किसी हद्द तक चलना जरूरो है।
- ४—रेशे का मुटान उसकी कुल लम्बाई में पतला और एकसा होना जरूरी है।

प्लेन या खद्द चुनने का त्रीका

हाथ मे बुननेवाले अधिकतर सादा कपडा (खहर वगैरह) बुनने

में दो वय इस्तेमाल करते हैं जो कि हाथ से बनाई जाती है। परन्तु इइलिश वय इस्तेमाल करने से चार बय या एक सेट पूरा लगाते हैं।

सबसे पहिले सूत ताना बनाने के लिए पानी में भिगो देते हैं रिश्र घन्टे या इससे अधिक भीगने के बाद उसको धोकर साफ कर लेते हैं जिससे कि उसमें जो कड़ापन होता है वह दूर होकर मुलायम हो जाता है और माड़ी अञ्छी तरह से पकडता है। इसके अलावा उसमें जो लुआवदार चीज या मैल वगैरह होता है वह साफ हो जाता है सूत को साफ करके वाइन्डिड़ में ले जावर चरखे पर वाविन भरते हैं। जब सब सूत वाविनो पर भर लेते हैं तो टहें में लगाकर पीछे बयान किये हुये तरीके से ताना बनाते हैं। इसके बाद उसपर माडी करके चय और कथा में भरकर मशीन पर इनने के लिये चढा देते हैं। माड़ी लगाने का तरीका साइजिङ्ग-विभाग में सविस्तार बयान किया गया है।

ड्राफ्ट या वय की भरती

ताना तैय्यार होने के बाद उसके तमाम तार दो बय में निम्नलिखित तरीके से भरते हैं। ताने का पहिला तार पहिली बय में
श्रौर दूसरा तार दूसरी (पीछे वाली) वय में, तीसरा तार पहिली
बय में, चौथा तार दूसरी वय में इसी प्रकार जब तक ताने के सब तार
चयमें न भर जाय बराबर सिलसिलेबार भरते चले जायगें। इस प्रकार
भरने से ताने के कुल तार दो मागों में बराबर बराबर हो जाते हैं
श्राघे तार श्रागे की बय में श्रौर श्राघे पीछे की बय में।

बय मे भरने के बाद ताने का पहिला और दूसरा तार जोिक पहिली और दूसरी बय मे भरा हुआ है कघी के एक सूराख (डेएट) में भर देंगे और तीसरा चौथा तार जो पहिली दूसरी वय में भरा हुआ है कघी के दूसरे सूराख मे भरेगे। इससे मतलब यह निकला कि पहिली और दूसरी बय का एक एक तार लेकर दोनो के दो तार कघी के एक सूराख मे भर देंगे और जब तक ताने के तमाम तार न भर जाय कघी में बराबर भरते जावेगे।

ताने के तारों को वय श्रीर कघो में भरने के वाद मशीन पर चढ़ा कर दोनों वय को पुली में दोनों तरफ लटकाकर वाघ देंगे श्रीर नीचे पौसार की सहायता से दोनों वय को दो पावड़ियों में श्रागे की वय दाहिनी पावड़ी में श्रीर पीछे की वय बाये तरफ की पावड़ी में वाँध देंगे। इसके बाद ताने को भाँज के तरीके से बाँध कर कपड़े को बीम में लकड़ी की सहायतासे ताने की गुट्टी बाँध देंगे। यदि ताने की बीम की गई है तो बीम लगाकर कड़ा कर देंगे।

इसका विशेष विवरण डिजाइन के हिस्से में देखिये

डाबी

जब हमको किनारो पर फूल पत्ते वगैरह निकालने की आवश्यकता होती है उस वक्त हम डाबी का प्रयोग करते हैं। यह आम तौर पर ६ साफ्ट से लेकर ४० साफ्ट तक को हाती है यानी इतने साफ्ट के अन्दर फूल पत्ते को कोई डिजाइन तैय्यार की जा सकती है। यह डाबी अधिकतर हैण्ड लूम वीविङ्ग और सिल्क इन्डस्ट्रीज में प्रयोग की जाती है। प्रत्येक स्टेप से एक डोरी हील्ड तक लगाई जाती है उस डोरी को हार्निस कहने हैं। इन स्टेपों के नीचे लकड़ी का एक गुटका जोकि एक साइड से दूसरी साइड तक लगा होता है सिलेएडर कहते हैं।

सिलेण्डर के ऊपर लैटिस जो कि लकड़ियों की बनी होती है और उससे वरावर दूरी पर स्टेपों के अन्दर से सूराख बने होते हे, चढाई जाती है। इसमें जिस स्थान पर नार उठाने की अवश्यकता होती हैं उस स्थान पर एक खूँटी जिसे पिक कहते हैं गांड देते हैं। जब वह खूँटी स्टेप के नोचे पहुँचती है, तब उस स्टेप को उठा देती हैं और स्टेप में वंधा हुआ हार्निस जिसमें तार पिरोया गया है वह भी उसी के साथ उठ जाता है। और जहाँ पर हमको तार के नीचे रखने की आवश्यक्ता होती है उन सूराख को खाली छोड देते ह। नतीजा यह होता है कि उस स्टेप में कोई हरकत नहीं होतो है।

इस प्रकार लैटिस के प्रत्येक सूराख में डिजायन के अनुसार खूंटिया गाड़ते हैं अर्थात् जहा पर तार उठाना होता है वहाँ खूंटी गाडते हैं और जहा पर तार नहीं उठाना होता हैं वहाँ खाली छोड़ देते हैं।

सिलेएडर के एक सिरे पर टैपिट लगा होता है जिसमें खाचे बने होते हैं। जिस वक्त हमको सलेएडर के बदलने की आवश्यकता होती है उस समय हम हैएडल का, जिसके एक सिरे पर केंच लगा होता है श्रीर वह कैंच टेपिट के खाचों पर इस प्रकार लगा होता हैं कि उसको श्रागे ख़ींचता रहता है श्रीर पीछे घूमने से रोके रहता है खुमाकर बदल देते हैं। उस हैएडल से एक रहता लगाकर नीचे की पाबड़ी में बाध देते हैं श्रीर वह पावड़ी के जिर्थे से हैंगडल को बुमाकर स्टेप को बुमाता रहता है। एक स्टेप जो कि सिलेगडर के ऊपर पड़ता है दो पिक का काम करता है श्रीर दो दो पिक के बाद बदलता रहता है।

अस्यास

- १- रोड या दम किसे कहते हैं १ ये कितनी किस्म की होती है ?
- २—बाटम क्लोज़ शेंड का प्रयोग कम क्यो किया जाता है १ सेन्टर क्लोज़ शेंड किन किन बातों में वाटम शेंड से अच्छा है १
- ३—यदि शेड रेस बोर्ड से कुछ ऊँचाई पर खुले श्रीर नाने के तार रेसबोर्ड को न छुएँ तो बिनने में क्या कठिनाई होगी ?
- ४—खद्दर या सादा कपड़ा बुनने के लिये कम से कम कितने वय की आवश्यकता होती है ? यदि यह कपड़ा चार वय में विना जाय तो उसकी भरती किस प्रकार करेंगे ?
- ५—डाबी का प्रयोग कव किया जाता है ? हार्निस, सिलेएडर और पिन (खूंटी) पर संदोप नोट लिखो।

तीसरा ऋध्याय

गणित

बुनाई का काम करने वालों के लिये सूत या धागे का हिसाव-किताव जानना निहायत त्रावश्यक है क्योंकि यदि वह धागे का नम्बर श्रीर उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते होंगे तो काम करना मुश्किल मालूम होगा श्रीर वहुत सी दिक्कते पेश श्रायेंगी। इसिलये यहा पर यृत के विषय में जानकारी श्रीर हिसाब लिख देना श्रावश्यक प्रतीत होता है।

धागा जो कि बुनने में इस्तेमाल किया जाता है वह ख़ास ख़ास तीन किस्म की पैदावारों में से बनता है। १-वह धागा जो जानवरों से पैदा होता है जैसे, ऊन रेशम वगैरह ।

२—दूसरे किस्म के धागे जो कि धातु से बनाये जाते हैं। जैसे, तोहा सोना चाँदी पीतल वगैरह।

३—तीसरे किस्म का धागा जो कि जमीन से पैदा हाने वाली विजो से बनाया जाता है जैसे, रूई, सन, गोले का खोपरा वगैरह।

ऊन

यह अधिकतर भेड़ों से उतारी जाती है, यह भेड़ें पहाड़ी मुक्तों में पाली जाती हैं और इनकी ऊन देश की आवहवा के लिहाज से तरह तरह की होतो है अर्थात् जिस देश मे जैसी आवहवा और चरागाह होंगे उस देश मे उसो के मुताबिक भेड़ों की ऊन भी होगी।

इस देश (भारतवर्ष) में भी भेड़े पहाड़ी हिस्सों में अधिक पार्ड जाती हैं और कहीं कहीं गावों में रहने वाले गैर पहाड़ी मुक्तों में भी भेड़े पालते हैं। यह लोग गड़रिया कहलाते हैं। ऊन काली, सफेद या और भी कई रंग की भेड़ों के ऊपर कुदरती मिलतो है और सफेद ऊन भी तरह तरह के रंगों में जरूरत के मुताबिक रंगी जाती है।

भेड़ें पालने वाले गड़िरये श्रधिकतर श्रपने हाथ से ऊन कात कर कम्बल वगैरह बुन लेते हैं। यह कम्बल छोटो छोटो पट्टियां बनाकर. फिर कई एक पट्टियां श्रक्त में जोड़ कर चौड़े अर्ज का कम्बल तैय्यार करते हैं। इसी तरह किसान सन को कातकर उनकी पट्टिया बुनकर नाड़ी या बैल की गौन बनाने के काम में लाते हैं। कम्बल श्रोर सन की पट्टिया उसी प्रकार बुनी जाती हैं जैसे कि दरी बुनी जाती हैं।

सबसे बिहया श्रीर मुलायम कन मेंड के बच्चे की होती है यह जितनी ही कम उम्र का होगा उतनी ही ऊन भी श्रिधक मुलायम होगी जैसे कि यदि हाल के पैदा हुये वच्चे की ऊन उतारी जाय तो वह रेशम को तरह मुलायम होती है। ऐसी ऊन बहुत कम श्रीर तेज मिलती है। श्रीर जितनी ही भेड़ ज्यादा उम्र की होती जायगी ऊन भी उतनी ही कड़ी होती जायगी। या यों कहा जाय कि मेड़ के ऊपर से जितनी बार ऊन उतारी जायगी उतनी हो ज्यादा कड़ी होती जायगी। मरी हुई मेड की ऊन जिन्दा भेड़ की ऊन से बहुत कड़ी होती है।

ऊन जितनी ही मुलायम होगी धागा भो उतना ही पतला, मुला यम श्रीर साफ तैय्यार होगा।

कहीं कहीं पर ऊँट के बाल या ऐसे ही बाल जो ऊन से मिलते हुये होते हैं ऊन में मिलाकर काम मे लाते हैं। यह ऊन उसी तरह धुनी श्रीर काती जाती है जैसे कि, क्पास से रूई निकाल कर धुनते श्रीर कातते हैं। इसकी धुनाई कताई की मश्रीने रूई की मश्रीनों से बिल्कुल भिन्न होती हैं लेकिन गावों के धुनिये रूई धुनने की तात से ही ऊन भी धुन देते हैं जो कि किसान मोटे कम्बल बनाने के काम में लाते हैं।

रेशम

१ — नेचुरल सिल्क (कुद्रती रेशम)

ने चुरल सिल्क या कुदरती रेशम एक किस्म के की ड़े से पैदा होती है जिसको सिल्क वार्म (रेशम का की ड़ा) कहते हैं। सिल्क वार्म निम्नलिखित तीन भागों में बॅटा हुआ है:—

१—मलवरी सिल्क २—एरी सिल्क ३—टसर

मलवरी श्रौर एरी िंग का कीडा कुदरती होता है श्रौर ज्यादा तर इसके कीड़े पत्तियों के ऊपर बसर करते हैं, ककून (कोए) जो पैदा होता है बाम्बी साइड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके तार रीलिंझ किये जा सकते हैं। भारत में श्राम तौर पर बगाल, ब्रह्मा, श्रौर काश्मीर में इसकी इएडस्ट्री होती है।

टेसर

टसर का कीड़ा ऐसा नहीं होता है जैसा मलवरी का, श्रर्थात् विखरा हुआ होता है। ककून जो कि वह नैदा करते हैं, रीलिङ्ग नहीं किया जा सकता है।

२-- ब्राटींफीशियल सिल्क (नकली रेशम)

यह आम तौर पर केले की छाल या इसी किस्म के और रेशे (फाइवर्स) से बनाया जाता है। इसकी तैय्यारी आम तौर पर जापान और जर्मनी में होती है।

धातु से बने हुये धागे

धातु से बने हुये धागे सुनहरी, रूपहरी, कामदानी श्रौर जरदोजी

वगैरह वनाने के काम मे आते हैं यह भी अधिकतर गैर मुल्को मे ही तैय्यार किये जाते हैं।

३---स्त का वयान

जमीन से पैदा होने वाली चीजों में सूती धागा अधिक काम में लाया जाता है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे धागा बनाया जाता है जैसे कि नारियल वगैरह परन्तु इसकी तैय्यारी विदेशी मुल्कों मे ही होती है।

चूंकि इमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है इसिलये यहाँ कपास की खेती अधिक होती है और यहाँ से रूई कपास भी अधिक तादाद में वाहर के देशों मे जाती है। रूई से जो धागा काता जाता है वह कई किस्म का होता है।

धागा मोटे पतले के । लिहाज से अलग श्रलग नम्बरो का कहा जाता है उसके नम्बर मालूम करने का तरीका निम्न लिखित है:—

यदि कोई स्त तौल मे एक पौड हा और उसकी लन्बाई प४० गज हो तो वह स्त १ नम्बर का कहा जायगा। इसी प्रकार १ पौड स्त की लम्भाई अगर १६८० गज हो तो वह स्त २ नम्बर का कहा जायगा और ४० नम्बर का स्त वह होगा जिसकी लम्बाई प४० ×४० = ३३९०० गज होगी। इससे यह मतलब निकलता है कि एक पौड में जितनी ही लम्बाई स्त की होगी वह उतने ही ज्यादा नम्बर का स्त होगा।

कारखानों या मिलों मे जो सूत तैय्यार होता है उसका लिच्छ्यों वर्गडलों में वँधी हुई होती हैं। उन लिच्छ्यों को हैंक कहते हैं उनके नम्बर मालूम करने का तरीका निम्न लिखित है:— एक पौड में जितनी लच्छी होगी वह सत उतने ही नैंवर --

जैसे कि

एक पौड मे २० ल छी हैं तो वह सूत २० नम्बर का होगा। हर एक लच्छी की लम्बाई ८४० गज होती है। /

स्रत के नाप के पैनाने

१० हैंक या लच्छी का १ नाट होता है जिसे अही भी कहते हैं। अर्थात् एक अही में १० लच्छी निकलती हैं।

एक लच्छी में ७ ली या पूँजे होते है।

१ पूँजे की लम्बाई = १२० गज होती है।

इस प्रकार एक लच्छी की लम्बाई = १२० \times ७ = \subseteq ४० गज होती है।

दो तार का वटा हुआ जो स्त होता है उसमे ५ लच्छी का १ नाट होता है।

बराइल श्रधिकतर मोटे स्त के १० पौड़ के और वारीक स्त के ५ पौड़ के आते हैं।

यदि कोई सत २० नम्बर का दोहरा बटा हुआ है तो उसे २०/२ कहेगे और यदि तिहरा बटा हुआ है तो २०/३ कहेगे।

जब इस सूत को ताने श्रीर वाने में इस्तेमाल करेंगे तो उसका हिसाब दोहरे का श्राधे से श्रीर तिहरे का तिहाई नम्बर से लगाएगे। असे कि:

२० नम्बर का दोहरा घागा बटा हुआ है तो उसका १० नम्बर से हिसाब लगायेंगे और यदि ३० नम्बर का तिहरा बटा हुआ घागा है तो उसका भी १० नम्बर में हिसाब किया जायगा। ऐसे बटे हुये चागे को रिज़ल्टेंट इकाउन्ट्स कहते हैं।

अभ्यास

- १—बुनने के लिये धागा किन किन पैदावारों से तैयार किया जाता है ! ऊन के धागे से कौन से कपड़े विने जाते हैं ! मुलायम ऊन कैसे मिलती है !
- २—कलाबत्त आदि का धागा कैसे बनता है ? यह किस काम मे आता है ?
- ३ - श्रार्टीफीशियल (वनावटी) सिल्क कैसे तैयार होती है। श्रमली सिल्क श्रीर इत सिल्क में क्या श्रन्तर है ?
- ४—स्त कई नम्बरों का कैसे तैयार होता है १ यदि स्त की ३० लिच्छ्या १ पौंड पर त्याती हैं तो वह स्त कितने नम्बर का होगा।
- ध्—पूँजा (ली), हैंक, नाट में क्या सम्बन्ध है ? एक लच्छी की लम्बाई कितनी होती है ? बटे हुए सूत का एक नाट कितने हैंक का होता है ?

रिज़ल्टेंट काउन्ट्स

जब दो या दो से श्रधिक सूत के धागे श्रापस में बंटे जाते हैं तो उनके बटने से जो नम्बर तैयार होगा उसको रिज़ल्टेंट काउन्ट्रस कहते हैं।

नम्बर निकालने का तरीका

उदाहरण:---

२० नम्बर और ३० नम्बर के सूत आपस में बटे गये हैं तो उसका नम्बर क्या होगा ?

कायदा १—चूँ कि जितने नम्बर का स्त होता है उतने ही हैं क (लच्छी) एक पौंड में होती हैं इसिलये २० श्रीर ३० नम्बरों के स्त में क्रमशः १ पौंड में २० श्रीर ३० लच्छी हुई ।

२० लच्छी का वजन १ पौड है।

इसी प्रकार ३० नम्बर की १ लच्छी का वजन 🕺 पौड हुआ।

$$\frac{?}{? \circ} + \frac{?}{? \circ} = \frac{? + ?}{? \circ} = \frac{1}{? \circ} = \frac{?}{? \circ}$$
 का श वजन १ लच्छी का ।

रै पौड वजन १ लच्छी का है

चूँ की १ पौड में जितने हैंक होते हैं वह सूत उसी नम्बर का होगा इसिलये २० और ३० नम्बर के बटे हुये सूत का नम्बर १२ हुआ। उत्तर=१२/२

कायद। २—स्त के दोनों नवरों को आपस में गुणा किया श्रोर दोनों को श्रापस में जोड़ लिया, फिर दोनों के जोड़ के योग फल को दोनों के गुणन फल में भाग दिया। जो भजनफल श्रावे वहीं चाहा हुत्रा नवर होगा। जैसे कि.

$$\frac{20\times30}{20+30}$$
 या (20×30)-($20+30$)

नोट — ज़ैसे दो नम्बरो के सूत के बटे हुये धागे का नम्बर निकालने का तरीका लिखा गया है वही तरीका दो से अधिक बटे हुये नम्बरों के निकालने का है। जैसे कि;

उदाहरणः यदि कोई स्त २०,३० श्रौर ६० नम्बर के स्त से बट कर तैय्यार हुआ है तो उसका नम्बर क्या होगा ?

१ कायदाः—

ं. २० हैंक का वजन = १ पौड

ः १ "
$$=\frac{2}{20}$$
 पौड

ं ३० हैंक का वजन = १ पौड

ं.१ " "
$$=\frac{2}{30}$$
 पौड

ं द० हैंक का वजन = १ पोड

..१ "
$$=\frac{2}{\epsilon_0}$$
 पौड

$$\frac{2}{20} + \frac{2}{20} + \frac{2}{20} = \frac{2}{20} + \frac{2}{20} = \frac{2}{20}$$
 या $\frac{2}{20}$ पौड

ै. '१० पौड वजन = १ हैंक या लच्छी का है

ं. र ,, ,, = र० हैंक या लच्छी का हुआ। इसिलये वह सूत १०/३ नम्बर का हुआ

२-कायदा-

पहिले २० श्रौर ३० नम्बरों के सृत का रिज़ल्टेट काउन्ट्स निकाला $=(20 \times 30) - (20 + 30) = 600 - 40$ या १२ नम्बर चूिक २० श्रौर ३० नम्बरों के सृत बॅटने पर १२ नम्बर का सृत तैय्यार हुआ श्रौर उसमे ६० नम्बर का सृत श्रौर मिला हुआ है।

इसलिये १२ श्रौर ६० का रिज़ल्टेंट काउन्ट्स निकालने से तीनों मृत के धागे बटे हुये का नम्बर निकल श्रायेगा।

$$=(१२ \times ६०) - (१२ + ६०) = ७२० - ७२ या १० नम्बरउत्तर= १०/३ नम्बर$$

उदाहरण---

४० श्रौर ६० नम्बरों के सूत श्रापस में बॅट गये हैं तो बटे हुये मृत का नम्बर क्या होगा ?

$$= (४० \times ६०) \div (४० + ६०) = २४०० \div १०० = २४ नम्बर उत्तर = २४/२ नम्बर$$

या

ं ४० और ६० नम्बरों के सूत के १ हैंक का वजन क्रमशः

र श्रीर दे पौंड होगा! (इसका कायदा पीछे के उदाहरण में लिख
आये हैं)

$$\frac{?}{80} + \frac{?}{60} = \frac{?+?}{?20} = \frac{?}{?20}$$
 या $\frac{?}{?8}$ पौड वजन १ हैंक का

· १ पौड वजन १ हैं क का है

..१ " " = २४ हैंक का हुआ

चृकि १ पौड मे जितने हैंक होते हैं वह सूत उतने का नम्बर का होगा

इसिलिये ४० श्रीर ६० नम्बरों के बटे हुये सूत का नम्बर २४/२ हुआ।

ख्तर = २४/२ नम्बर

बटे हुये धागों में एक का नम्बर ज्ञात होने पर दूसरा निकालने का तरोका

१-- उदाहरण:--

यदि १२ नम्बर के बटे हुये सूत मे एक सूत का नम्बर २० है तो दूसरे का नम्बर क्या होगा ?

: १२ नम्बर के १२ हैंक का वजन १ पौंड है।

$$\therefore ,, \qquad ? \qquad ,, \qquad = \frac{?}{??}$$
 $\stackrel{?}{\text{lis}}$ $\stackrel{?}{\text{gain}}$

इसी प्रकार २० नम्बर के २० हैंक का वजन १ पौड़ है।

$$\frac{?}{??} - \frac{?}{?o} = \frac{\lor - ?}{\lor o} = \frac{?}{\lor o}$$
 योड

... १ पौंड वजन, दोनों बटे हुये सृत के नम्बर के १ हैंक का

२० नम्बर के १ हैंक के वजन से ज्यादा है इससे ज्ञात होता है कि जो वजन दिये हुये सूत के वजन से ज्यादा है वह दूसरे नम्बर के सूत का वजन होगा।

र पोड वजन १ हैंक का हैं
र , , ,, ३० हैंक हुआ
इसिलिये दूसरा सूत ३० नम्बर का होगा

उत्तर = ३० नम्बर

२ उदाहरण-यदि तिहरा बटा हुआ सूत १० नम्बर का है और उसमें २० और ३० नम्बर के सूत मिलाकर बटे गये हैं तो तीसरे सूत का नम्बर क्या होगा ?

१० नम्बर के सूत के १० हैंक का वजन १ पौड़ है।

$$\frac{2}{2}$$
, $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{2}$

ं. २० नम्बर के सत के २० ईंक का वजन १ पौंड है।

. , , , ,
$$\frac{2}{20}$$
 पौड

इसी प्रकार : ३० नम्बर के सत के ३० हैंक का वज़न = १ पौड हैं।

$$\cdot$$
 , , , $\frac{2}{30}$ पौड हुआ

च्योंकि जितने नम्बर का स्त होगा उतने ही हैंक का वजन १ पौड होगा। दो बटे हुये सत के १ हैंक के वजन को तीनों बटे हुये प्त के १ हैं क के वजन में से घटाने से तीसरे बटे हुये सूत के १ हैं क का वजन निकल आयेगा।

$$\frac{?}{?o} - \left(\frac{?}{?o} + \frac{?}{?o}\right) = \frac{?}{?o} - \left(\frac{?+?}{§o}\right)$$

$$= \frac{?}{?o} - \frac{\checkmark}{§o} = \frac{§-\checkmark}{§o}$$

$$= \frac{?}{§o}$$

़े.तीसरे सूत का नम्बर ६० हुन्ना

उत्तर = ६० नम्बर

सूत के वजन के पैसाने

२४ ग्रेन का १ पेनीवेट, ४३७ २ ग्रेन का १ श्रोंस १६ श्रीस का १ पौड या ७००० ग्रेन का १ पौंड

नाप के पैमाने

७ ली का १ हैंक या लच्छी, १० लच्छी का १ नाट। १० पौड का १ वर्गडल ; १ ली की लम्बाई १२० गज। १ हैंक की लम्बाई = (१२०×७) = ८४० गज।

स्त के नम्बर से मतलब

सत के नम्बर से यह मतलब है कि जितने नम्बर का सूत होगा उतने ही हैंक १ पौड में होंगे जैसे कि;

२० नम्बर का सूत है तो १ पौड़ में २० हैं क या लच्छी होंगी।

स्त का नम्बर लिखने का तरीका

२० नम्बर का इकहरा सून लिखने का तरीका = २०
२० नम्बर का दोंहरा वटा हुआ सून = २०/२
२० नम्बर का तिहरा वटा हुआ सूत = २०/३

जिस प्रकार २० नम्बर का सूत इकहरा दोहरा श्रोर तिहरा लिखकर वतलाया गया है उसी प्रकार हर एक नम्बर का सूत लिखा जायगा। किसी नम्बर के सूत का लिखने का तरीका यही है कि उसका नम्बर लिख कर उसके ऊपर श्रग्रेजी का एस (s) बना देते हैं श्रोर यदि दो धागे का बटा हुआ किसी नम्बर का सूत है तो उस नम्बर को लिखकर उसके नीचे २ का श्रक लिख देगे। इसी प्रकार जितने नम्बर का सूत होगा उतने श्रक लिखकर उसके नीचे जितने धागे का बटा हुआ सूत होगा उतने ही श्रक लिख दिये जायगे जैसेकि,

यदि कोई स्त १० नम्बर का ४ धागे का वटा हुआ है तो इस प्रकार लिखा जायगा = १०/४

?— उदाहर ग् — यदि एक पौंड में २० हैं क है तो वह सूत कौन से नम्बर का होगा ?

कायदा—चूकि जितने नम्बर का सूत होता है उतने ही हैंक १ पौड में होते हैं।

या

एक पौंड मे जितने हैंक होंगे वह सूत उतने हीं नम्बर का होता है .१ पौंड में २० हैंक हैं। ं. वह सूत २० नम्बर का हुआ।

s ভন্নয= ২০

२--- उदाहरण--- २५ पौड सूत ४० नम्बर का है तो बताओ उसकी लम्बाई क्या होगी।

...४० नम्बर के सूत के १ पौड़ में ४० लच्छी था हैंक हैं

़ः " " २५ पौंड=४०×२५=१०००ईंक

ं. १ हैंक की लम्बाई = ८४० गज होती है

..१००० हैंक को लम्बाई = १००० × ८४० गज

=८४०००० गज

उत्तर = ८४०००० गज

३--- खदाहरण--४० पौंड सूत २० नम्बर का है तो उसमें कितने नाट निकलेंगे १

: : २० नम्बर के सूत के १ पौड़ में २० ईंक होते हैं।

∴ " " ४० " =४० × २० हैंक।

= 500 養有 |

ं १० हैंक या लच्छी का = १ नाट होता है।

ं. ८०० हैंक के = ८०० ∸ १० नाट हुये।

==० नाट

उत्तर== = नाट

अ—उदाहरगा—२० पौड सून १० नम्बर का है तो उसमे कितनी ली या पूजे निकलेंगे ?

(83)

- . १० नम्बर के सून के १ पौड़ में १० हैंक होते हैं।
- · '' ' २० पौंड मे = २० × १० हैंक।

= २०० हैंक।

१ हैंक में ७ ली होती हैं।

ं.२०० हैंक में = २०० ४७ ली ।

= १४०० ली।

उत्तर=१४०० ली

५-- उदाहरण-वह सूत कौन से नम्बर का होगा जिसके ४० पौड

· ४० पौड में ४०० हैं क हैं

ं.१ " " = ¥०० या १० हैंक

चूिक १ पौड़ में जितने हैं क होते हैं वह सूत उतने ही नम्बर का होता है और ऊपर के उदाहरण में १ पौंड़ में १० हैं क या लच्छी हैं।

s इसलिये वह सृत १० का हुआ।

उत्तर ≔१०

६— उदाहरग् — किसी सूत के १० पोड में ७०० ली या पूँजा है तो वह सूत कौन से नम्बर का होगा १

📫 १० पोंड में ७०० ली

.. १ ,, = ७०० ली या ७० ली

 $=\frac{90}{9}$ हैंक या १० हैंक

.. १ पौड मे १० हैंक होते है

तो वह सूत १० का हुआ

उत्तर = १०

७—उदाहरण्—िकसी सूत के वडल मे ३० नाट हैं श्रौर वजन १०

पौड हैं तो बताओं वह कौन से नम्बर का सूत होगा श्रीर कितने हैंक होंगे ?

३० नाट = ३० × १० हैक

= ३०० हें क

: १० पौंड मे ३०० हैंक होते हैं

 \therefore , $=\frac{300}{20}$ हैंक या ३० हैंक

इसलिये वह सूत ३० का होगा।

s उत्तर = ३० श्रौर ३०० हैंक

१— स्नत का वजन ज्ञात करना जब कि उसकी क् लम्बाई और नम्बर ज्ञान हो।

कायदा = $\frac{9000 \text{ प्रेन} \times \text{दी हुई लम्बाई गजों मे}}{\text{<math>\subseteq 80 \times \text{सूत का नम्बर}}} = \text{aजन प्रेन मे}$

१- उदाहरगा-- १२० गज के २० नम्बर के सूत का क्या वजन होगा !

$$=\frac{6000\times १२0}{540\times 70}$$
 भेन

=५० ग्रेन

उत्तर=५० ग्रेन

इस उदाहरण का ऊपर जो कायदा दिखलाया गया है वह सूक्ष्म रूप से किया गया है जिसमे समय की बचत होती है किन्तु इससे यह समक्त में आना कठिन हो जाता है कि यह कायदा कैसे किया गया इसलिये नीचे इसी उदाहरण को स्वस्तार लिखकर यह समकाया गया है कि ऊपर का कायदा कहाँ तक सही है।

- : २० नम्बर के सूत के १ पौड़ मे २० हैंक होते हैं श्रीर १ हैंक की लम्बाई ८४० गज होती है
 - . २० ,, $= x \times x \times x = x \times x$
 - ∴. १६८०० गज का वजन १ पौंड या ७००० ग्रेन हुआ
 - ं. १६८०० गज का वजन ७००० ग्रेन है

$$\therefore$$
 १ ,, $=\frac{6000}{85500}$ ग्रेन

$$\therefore$$
 १२० ,, ,, = $\frac{6000 \times 820}{8 \times 100}$ मेन

या
$$\frac{9000 \times 800}{580 \times 80}$$
 ग्रेन = ५०ग्रेन

उत्तर =५० ग्रेन

चदाहरगा---

२४० गज के ६० नम्बर के सूत का क्या वजन होगा ?

$$=\frac{9000 \times 280 \, \text{y}}{500 \times 60} = \frac{800 \, \text{y}}{3}$$

$$= ३३ $\frac{9}{3}$ श्रेन उत्तर $= ३३ \frac{9}{3}$ श्रेन$$

या

ं. ६० नम्बर के १ पीं० या ७००० ग्रेन में ६० हैंक या ६०४८४० गज हुये

ं. ६० 🗙 ८४० गज का वजन ७००० ग्रेन है

ै: २४० गज का वजन =
$$\frac{6000 \times 280}{60 \times 280}$$
 शेन = $\frac{900}{3}$ शेन

= ३३३ ग्रेन

उत्तर = ३३^९ ग्रेन

२—सूत का नम्बर ज्ञात करना जब कि लम्बाई श्रीर वजन दिया हो

कायदा = $\frac{6000 \text{ प्रेन} \times \text{दी हुई लम्बाई गर्जो मे}}{\text{८४०} \times \text{वजन प्रेन में}} = सूत का नम्बर$

१—उदाहरगा—

१२० गज लम्बाई का ५० ग्रेन सूत है तो सूत का नम्बर क्या होगा?

$$=\frac{9000 \times 120}{580 \times 10} = 20$$
स्त का नम्बर

s उत्तर=२० का सृत

सविस्तार—

५० ग्रेन को लम्बाई १२० गज है

- . ७००० ग्रेन या १ पौड की लम्बाई = ^{७००० × १२०}गज
- . ८४० गज का १ हैंक होता है

$$\therefore$$
 , $\frac{?}{5}$ $\frac{?}{5}$ $\frac{?}{5}$ $\frac{?}{5}$

चूँ कि १ पौड मे २० हैं क हैं आरे १ पौड में जितने हैं क होते हैं वह सूत उतने ही नम्बर का होता है।

इसलिये २० नम्बर का सूत हुआ

२—खदाहरण

५० ग्रेन सुत की लम्बाई २४० गज है तो वह सूत कौन से नम्बर का होगा ? (९७)

 $= \frac{6000 \times 580}{500 \times 40} = 80$ स्त का नम्बर

उत्तर=४० नवर का सूत

या

ं. ५० ग्रेन सूत की लम्बाई २४० गज हैं

. १ ,, ,, = ^{२४०}गज

.. ७००० ग्रॅन या १ पौड की लम्बाई = ७००० × १४० म

या ७००० × २४० हैं क या ४० हें क

ं १ पौष्ठ मे ४० हैंक है।

ं वह सूस ४० नम्बर का हुआ।

उत्तर=४० नबर का ख्त

३— उदाहरण — १० ग्रेन सूत की लम्बाई ४२ गन है तो सूत का नम्बर क्या होगा ?

 $\sqrt{\frac{9000 \times 82}{50}} = ३५ स्त का नम्बर$

उत्तर = ३५ नम्बर का सृत

३—सूत को लम्बाई ज्ञात काना जब कि वजनः श्रीर नम्बर दिया हो।

છ

कायद। स्त का नम्बर × वजन ग्रेन में × ८४० = सृतकी लम्बाई

१-- उदाहरण--

१२ नम्बर का ५ पौंड सूत हे ता उमकी लम्बाई क्या होगी १ ५ पौंड सूत =७००० ×५ ग्रेन या ३५००० ग्रेन = १२ × १५००० × ८४० गज = ५०४०० गज

उत्तर = ५०४०० गज लम्बाई

सविम्तार---

१२ नम्बर के १ पौंड सूत में १२ हैं क होते हैं ,, ,, प्, ,, = १२ × प्रहें क = ६० हैं क

* १ हैंक की लम्बाई = ८४० गज

ं.६०,, , =८४०×६० गज

=५०४०० गज

उत्तर = ५०४०० गज लम्वाई

पीछे के उदाहरण में जो कायदा सूत की लम्बाई निकालने का दिया गया है उसमें यदि वजन ग्रेन में हो तो पौंड बनाने के लिये ७००० का भाग देना पडता है और यदि वजन पौंड में दिया है ता ७००० का भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे कि; ' जितहरण-

२० नम्बर का सूत ४ पौंड है तो उसकी लम्बाई क्या होगी ? =२०×४×८४० गज =६७२०० गज चत्तर=६७२०० गज इस उदाहरण से एक साधारण कायदा और भी निकलता है जो निम्न लिखित है:

सूत का नम्बर × वजन पौड में × ८४० = गजों मे लम्बाई सिविस्तार—

- . २० नम्बर के स्त के १ पोंड में २० हैं क होते हैं।
- . '' '' ४ " २०×४ हैंक
- ं.'१ हैंक की लम्बाई ८४० गज है।
- ं.२०×४ हैंक की लम्बाई =२०×४×८४० गज या

६७२०० गज

उत्तर =६७२०० गज

उदाहरगा—

यदि २० नम्बर के सूत का वजन ५० ग्रेन है तो लम्बाई क्या होगी ?

उत्तर= १२० गज

या

ै. २० नम्बर के सूर के १ पौड या ७००० ग्रेन में २० हैंक होते हैं

$$\ddot{}$$
 " १ ग्रेन म $=\frac{20}{6000}$ हैं क

$$\therefore$$
 " ५० ग्रेन में $=\frac{\sqrt[5]{6}\times40}{6000}$ हैं क

ै. १ हैंक की लम्बाई प्रvo गज है।

· २० × ५० ७००० हैंक को लम्बाई = २० × ५० × ८४० ७००० = १२० गज ✓ उत्तर = १२० गज

उदाहर गा—४० नम्बर के सूत का वजन २ पौंड है तो सूत की लम्बाई क्या होगी १

सूत की लम्बाई = ४० \times २ \times ८४० गज

=६७२०० गज

उत्तर = ६७२०० गज

४--ताने का वजन ज्ञान करना

उदाहरण-

एक नाना के सत +ा वजन ज्ञात करा जिसको लम्बाई ४२०। गज, चौडाई ३०इ च ४० नम्बर की कघी में बुना गया हैं श्रोर ६० नम्बर का सुत है।

. ३० नम्बर की कघी मे १ इ च में ३० तार या धागे आते हैं।

(क्योंकि जितने नम्बर की कंघी होती है उतने ही धागे १ इच में त्राते हैं और त्राधे डेएट (सूराख) होते हैं त्रोंर हर एक सूराख में दो दो धागे लिये जाते हैं)

ं.३० नम्बर की कघी के ४० इच में ४० × ३० तार हुये।

. १ तार को लम्बाई ४२० गज है (क्योंकि ताने की लम्बाई ४२० गज है) \therefore ४० \times ३० तार की लम्बाई = ४० \times ३० \times ४२० गज $=\frac{\text{४०}\times\text{३०}\times\text{४२०}}{\text{६ क}}$ (८४० गज का हैंक होता है)

ः ६० हैंक का वजन १ पौंड है क्योंकि ६० नम्बर का सूत ताने में लगाया गुया है

ं.१ हैंक का वजन $=\frac{2}{\epsilon_0}$ पौड

 $\cdot \frac{8 \circ \times 3 \circ \times 87 \circ}{\text{८४०}}$ हैंक का वजन $= \frac{8 \circ \times 3 \circ \times 87 \circ}{\text{८४०}}$ पौंड

= १० पौंड ताने का वजन

उत्तर=१० पौड

जपर के उदाहरण से ताने का बजन निकालने का तरीका जब कि ताने की लम्बाई, चोडाई, कघी का नम्बर श्रौर सूत का नम्बर दिया है। निम्नलिखित निकलता है।

कधी का नम्बर × ताने की चौडाई कधी में इ चों में ×ताने की लग्बाई गजो में कायदा— पाँड प्र० × तान क सून का नम्बर

उदाहर गा— एक ताने की लम्बाई ४२० गज. चौडाई ३० इंच है ४० नम्बर को कघी में बुना गया है और सूत का नम्बर ६० है तो उसमें तोल में कितना सूत लगा होगा ?

= <u>८४० × ६०</u> पोड

=१० पौंड

उत्तर = १० पौंड

उदाहरणाः — एक ताना २१० गज लम्बा ६० इच चौडा तैयार किया गया है श्रीर ३६ नम्बर की कघो में बुना जायगा, सूत का नम्बर ३० है तो कुल ताना वजन में कितना होगा ?

ताने का वजन =
$$\frac{38 \times 80 \times 780}{580 \times 30}$$
पीड

्= १८ पौड

उत्तर = १८ पौड

सविस्तार---

- . ३६ नम्बर का कघी मे ६० इच चौडा ताना बनाया गया है।
- .. ताने मे कुल तार = ३६ ×६० हुये।

चूिक ताने की लम्बाई २१० गज है

इसिल्पे ताने का प्रत्येक तार २१० गज लम्बा हुन्ना।

ं. कुल तारों की लम्बाई = ३६ \times ६० \times २१० रज

- . ३० नम्बर का सूत ताने मे लगा है।
- , ै ३० हैं क का वजन १ पौंड हुआ।।
 - ° १ ,, , १ औड।

$$\frac{3\xi \times \xi \circ \times \overline{\xi} \circ}{\overline{\xi} \circ} = \frac{3\xi \times \xi \circ \times \overline{\xi} \circ}{\overline{\xi} \circ}$$

≕ १८ पौड

उत्तर = १८ पौड

उदाहरण-एक ताना के सूत का वजन मालूम करो जिसकी लम्बाई १६८० गज हे २७ इच चोड़ाई श्रीर ६० नम्बर की कंघी में बुना गया है यूत का नम्बर ६० है।

ताने का वजन = $\frac{\hat{q} \circ \times \hat{r} \circ \times \hat{r} \in \Sigma}{\Sigma \times \hat{q} \times \hat{q}}$ पौंड = $4 \times \hat{q}$ ाँड

उत्तर- ५४ पौड

ध-- शद हे में नाने का बजन ज्ञात करना

कायरा—तार भी इ च कपड़े में ×वपड़े की चौड़ाई इब्चों में × ताने की लम्बाई गर्जों में

प्रc ×ताने के सूत का नम्बर

=ताने या वजन पींड मे

न्दाहर गा--

कपड़े में ताने पा वजन मालूम करो जिसकी लम्बाई १०० गज चौड़ाई ३० इंच, ६० तार की उक्ष करड़े में, की ताने के सूत का नम्बर 30 है।

हिदायत--कपड़े में ताने की सिकुड़न श्राम तौर पर ४ फीसदी लगाई जाती है जैसे कि, यदि कपड़ा १०० गज है तो ताना १००---५=१०५ गज तैयार विया गया होगा।

ताने का वनन $=\frac{\xi \circ \times \xi \circ \times \xi \circ \psi}{\Xi Y \circ \times \xi \circ}$ पौड

$$=\frac{74}{2}$$
 पौड या ७.१ पौड $\frac{8}{2}$ पौड $\frac{8}{2}$ पौड

सविम्तार--

कपड़ के १ इ च मे ६० तार हैं

- . ,, ३० ,, ३०×६० तार
- ' १ तार की लम्बाई १०५ गज है
- \cdot , ३०imes६० तार की लम्बाई=३०imes६०imes१०५ गज

- . ३० नम्भर के सूत के १ पौड़ में ३० हैंक होते हे
- $\frac{30 \times 50 \times 90 \times 90}{500}$ हैंक का वजन = $\frac{30 \times 60 \times 90 \times 90}{500 \times 30}$

पौंड

$$= \frac{१ 4}{2} \quad \overrightarrow{q} \quad$$

यदि कपड़े की लम्बाई दी हुई हो तो उसमे ५ फीसदी सिकुडन का जोड़ने से ताने की लम्बाई निकल श्राती है। मान लिया कि कपडा १०० गज लम्बा दिया है तो ताना १०५ गज लम्बा तैम्यार किया गया होगा श्रोर उसके प्रत्येक तार की लम्बाई १०५ गज होगी इस तरह कुल तारों की तादाद निकाल कर १०५ से गुणा किया तो ताने के कुल धागे की लम्बाई निक्त श्रायगी श्रीर ८४० का भाग देने से हैंक बन जायगे। इन हैंको का वजन सत के नम्बर से निकाल लोना चाहिये।

उदाहरण—

एक थान २०० गज लम्बा ३० इच चौडा ८४ तार फी इच हैं ताने वे सूत का नम्बर ३० है तो ताने का क्या वजन होगा ?

ताने का वजन = $\frac{\neg \forall \times \exists \circ \times \forall \circ}{\neg \forall \circ \times \exists \circ}$ पौड

= २१ पौड

उत्तर = २१ पौड

'या

ताने के १ इ च मे ८४ तार हैं

- ं. ,, ३० ,, ३०×८४ वार
- ं १ तार की लम्बाई २१० गज है (क्यों कि २०० गज लम्बा

थान है)

`. ३∘×∽४ " "

= ३० X ८४ X २१० गज _ ३० X ८४ X २१० क्र-

३० नम्बर के सून के ३० हैंक का वजन १ पौड़ है।

्रं.,, , , $\frac{2}{36}$ पौंड

(१०६)

 $\frac{3 \circ \times 2 \times 2 \circ \tilde{\xi}}{\subseteq 8}$ क क वजन = $\frac{3 \circ \times \subseteq \times 2 \circ \mathbb{Z}}{\subseteq 8 \circ \times 3 \circ \mathbb{Z}}$

= २१ पौंड

उत्तर == २१ पौड

अपर के उदाहरण में कपड़े की लम्बाई २०० गज दी गई है इमिलिये उसमे ५ फीसदी (सैकडा) जोडकर २१० गज ताने की लम्बाई निकल आई।

उदाहरण — एक कपडे का थान १०० गज लम्बा ४० इ च चौडा प्रतार की इ च हैं ४० नम्बर का सून लगाया गया है तो ताने कर वजन क्या होगा १

ताने की लम्बाई = १०० + ५ = १०५ गज

ताने का वजन = $\frac{80 \times 28 \times 29}{280 \times 80}$ पौड या $\frac{28}{2}$ पौंड

= १०<mark>१</mark> पौड

उत्तर = १०३ पौड

६ - काड़े में बाने का वनन ज्ञात करना

कायटा-पिक भी इच कपड़े में 🗙 ताने की चौडाई इचों मे 🗴

कपड़े की लम्बाई गजों मे

८४० × वाने के सूत का नम्बर

=पौंड वाने के मृत का वजन

उदाहरगा—कपड़े में वाने का वजन मालूम करो जिसकी लम्बाई १०० गज चौडाई ३० इच्च ६३ पिक फी इच्च कपड़े में बाने के सूत का नम्बर ३० है।

हिदायत—कपड़े की चौड़ाई मे ६ फीसदी सिकुडन का जोडा जाता है।

ं कपड़े की चौड़ाई ३० इञ्च है

उत्तर ≕ ८ पौंड

पीछे के उदाहरण में ताने का बजन निकासने के लिए कपड़ें की लम्बाई में ५ सैकड़ा जोड़ा गया है और दूसरे उदाहरण में बाने का बजन निकालने के लिये चौड़ाई में ६ सैकड़ा जोड़ा गया है इसका मतलब यह है कि पहिले उदाहरण में कपड़े की लम्बाई में ५ सैकड़ा जोड़ने से ताने की लम्बाई निकल आती है जिससे यह मालूम हों जाता है कि ताने के बनाने में कितना सूत खर्च हुआ होगा।

दूसरे उदाहरण में कपड़े की चौड़ाई मे ६ फीसदी इसिलये जोड़ा गया है कि जिस समय कपड़ा बुना गया है उसके पहिले ताने की चौड़ाई क्या होगी क्योंकि बाने का तार ताने की चौड़ाई में 'पड़ता है इसिलये बाने के हर एक तार की लम्बाई जो ताने की चौड़ाई में पड़ता है। सिवस्तार — कपड़े की लम्बाई १०० गज या ३६०० इन्च है

श्रीर कपड़े की चौड़ाई = ३० + २ इब्च = ३२ इञ्च है 'कपड़े के १ इञ्च में ६३ पिक पडते हैं (१०८)

,, ३६०० ,, = ३६०० \times ६३ पिक १ पिक (तार) की लम्बाई ३२ इञ्च है ३६०० \times ६३ पिक की लम्बाई = ३६०० \times ६३ \times ३२ इञ्च = $\frac{3600 \times 63 \times 37}{36}$ गज

३० नम्बर सूत के १ पौंड मे ३० हिंक या ३० \times \subseteq ४० गज हुये ३० \times \subseteq ४० गज का बजन १ पौंड है

१ गज का बजन $\frac{?}{30 \times 50}$ पौड

. $\frac{3600 \times 63 \times 32}{36}$ गंज का बजन = $\frac{3600 \times 63 \times 32}{30 \times 50 \times 36}$ पाँड

≕८ पौड

उत्तर्= = पौड

पीछे के उदाहरण में पहिले गज से इख बनाने के लिये ३६ का गुणा किया गया है छोर बाद में इख से गज बनाने के लिये ३६ का भाग दिया गया है इसलिये पीछे के गुरु (फारमूला) में ३६ दोनों जगह में निकाल दिया गया है जैमा उदाहरण में साबित है।

श्रावरेज काउन्ट्स

जब दो या दो से ग्रधिक नम्बरों के सूत का रिजल्टेंट काउन्ट्स निकालकर उसका श्रीसत नम्बर निकालते हैं तो उसे श्रावरेज-काउन्ट्स कहते हैं।

उदाहर ग् — २०, १२ श्रीर १५ नम्बरों के सूत का श्रावरेज काउन्ट्स क्या होंगा १ १०, १२ त्र्यौर १५ नम्बरों के सूत के १ हेक का बजन कमशः $\frac{2}{20}$, $\frac{2}{20}$, $\frac{2}{20}$ पौड हुआ

$$\frac{?}{?0} + \frac{?}{?2} + \frac{?}{?4} = \frac{?4 + 4 + 8}{?0} = \frac{?4}{?0} = \frac{?4}{?0} = \frac{?}{?0} = \frac{?}{?0}$$

' 'तीनो का श्रौसत बजन =
$$\frac{9}{8}$$
 - $\frac{3}{8}$ = $\frac{9}{8}$ पौड

- $\frac{?}{??}$ पौड बजन १ हेंक का हे
- **ं. १** ,, ,, १२ हैं क का
- ः १२ नम्बर का सूत श्रीसत नम्बर हुआ। यहाँ श्रावरेज काउन्ट्स हुआ।

८ उत्तर = १२ त्रावरेज काउन्ट्स

दांहरे धागे को कीमत निकालना

दो नम्बर के बटे हुये घागे में से हर एक की कीमत भी पौड़ अलग अलग मालूम हो तो दोनो बटे हुये घागे की कीमत भी पौड़ निकालने का तरीका यह कि एक सूत के नम्बर को दूसरे नम्बर के सूत की कीमत से गुणा किया और दूसरे सूत के नम्बर को पहिले सूत की कीमत से गुणा किया दोनों गुणानभल के जोड़ मे, दोनों नम्बरों के जोंड़ का भाग दिया जो भजनभल होगा वही चाहे हुये घागे के एक पौड़ की कीमत होगी।

उदाहरण—२० श्रोर ३० नम्बरों के बटे हुये धागे में २० नम्बर के क्त की कीमत के स्त की कीमत के स्त की कीमत की पींड श्रीर ३० नम्बर के स्त की कीमत की पींड क्या होगी १

२० नम्बर का वागा ४ पैसे की पौड है।

३० नम्बर का बागा ६ पैसे फो पौड हागा।

₹0×8=१२0

२० + ३० = ५० दोनों नम्बर के सूत का जोड़

१२० + १२० = २४० दोनो नम्बर के सूत की कीमतें

२४० – ५० =
$$\frac{28}{4}$$
 वेसे या ४ $\frac{8}{4}$ वेसे

इसिलिये बटे हुये वागे की कीमत ४६ पैसे की पौंड हुई

उत्तर = ४४ पैसे

उदाहरगा---

२० श्रौर ४० नम्बरों के सूत के रिजल्टेंट काउन्ट्स का वजन १ पौड है तो दोनों नम्बरों के सूत का श्रलग श्रलग वजन ज्ञात करों।

२० नम्बर के सूत के २० हैंक का वजन १ पौड है

इसी प्रकार ४० नम्बर के सूत के १ हैं क का वजन र पाँड

$$\frac{?}{?0} + \frac{?}{80} = \frac{?+?}{80} = \frac{3}{80}$$
 पोड

 $\frac{3}{8}$ पौड में २० नम्बर का मृत $\frac{?}{2}$ पौड है

ं.१ " " $\frac{?}{?} \times \frac{?}{?}$ पोड या $\frac{?}{?}$ पौड

इसी प्रकार '. रूपीड मे ४० नम्बर का सूत र पीड है

ं.१ '' '' $\frac{9}{80} \times \frac{80}{3}$ पौडया $\frac{?}{3}$ पौड $3\pi x = \frac{3}{5}, \frac{5}{5}$ पौड

चदाहरण — १० श्रौर ३० नम्बर के बटे हुये सूत का वजन १ पौड है तो श्रलग श्रलग वजन ज्ञात करो।

१० श्रीर ३० नम्बर के सृत के १ हैं क का वजन क्रमशः

$$\frac{?}{?o} + \frac{?}{?o} = \frac{?+?}{?o} = \frac{?}{?o}$$

$$\frac{8}{30}$$
 पौड में १० नम्बर का सूत $\frac{8}{80}$ पौड है

$$"$$
 $"$ $=\frac{?}{?} \times \frac{?}{?}$ या $=\frac{?}{?}$ पींड

इसी प्रकार : रूपौड़ में ३० नम्बर का स्त १ पौड़ हैं

.' १ '' ''
$$\frac{?}{30} \times \frac{30}{4}$$
 पौड = $\frac{?}{3}$ पौड

उत्तर=ह श्रोर है पौड

पीछे करीब करीब सब सवालों के उदाहरण समभा कर निखे गये हैं जिससे कि ताने का वजन बाने का वजन, ताने के तारो की तादाद वगैरह सब आसानी से निकाली जा सकता है यदि कोई स्त दिया जाय तो उसका नम्बर बतलाया जा सकता है ऐसी ऐसी बहुत सी बाते उसमे समभाई गई हैं। अब पाठकों के लाभार्य थोंडे से विविध प्रश्न लिखे जावेंगे।

अभ्यासार्थ प्रक्त

- . (१) १२ नम्बर का ५ पौड सूत कितना लम्बा होगा ?
 - (२) ४ ली का वजन १० ग्रन है तो सूत का नम्बर मालूम करो।
 - (३) १० गज लम्बे सूत का वजन २ है ग्रेन है, सूत का नम्बर क्या होगा १
 - (४) ३० नम्बर के सूत में कौन से नम्बर का सूत वटा जावे कि २० नम्बर का सूत तैय्यार हो १
 - (५) २० गज की लम्बाई का सून ५ पौड है तो सूत ना नम्बर क्या होगा ?
 - (६) १२० गज के २० नम्बर के सूत का वजन मालूम करो।
 - (७) ३० पौड सत ४० नम्बर का है तो उनकी लम्बाई क्या होगी ?
 - (८) ६० नम्बर के सूत के २ ली का वजन क्या होगा?
 - (९) ३० नम्बर का सूत २ है ग्रेन है तो उसकी लम्बाई क्या होगी १
 - (१०) २० और ४० नम्बर के सूत को छापसमें बटने के बाद बटे

हुये सूत का द।म फी पींड ४ गा होगा जबकि २० नम्बर का

स्त ६ पेंस फी पौड और ४० नम्बर का स्त ८ पेंस फी फी पौड का है।

- (११) एक ताना जिसमे ४२० तार है लम्बाई २०० गज है और वजन मे २० पौड है तो बताओं ताने में कौन से नम्बर का सूत लगाया गया है।
- (१२) ५ बोम पर चढ़े हुये सूत का वजन मालूम करो जबिक हर एक बीम मे ५०० तार हैं, लम्बाई ८४०० गज है सूत का नम्बर ५० है।
- (१३) एक ताना जिसकी लम्बाई १०० गज है चौड़ाई ३२ इञ्च ६० नम्बर की कघी मे बुना गया है तो बताश्रो कुल कितने हैंक लगेंगे और यह भी बताश्रो कि ४० नम्बर का सूत हो तो बजन क्या होगा।
- (१४) सूत के नम्बर से क्या मतलब समभते हो और यह भी बताश्रो कि २ हैंक का वजन ३५० ग्रेन है तो सूत का नम्बर क्या होगा।
- (१५) अगर एक ताना जिसमें ४००० तार हैं २०० वाबिनो से कितना लम्बा तैयार कर सकते हैं यदि हर एक बाबिन पर है पौड ३२ नम्बर का सूत चढ़ा हो श्रीर ४० गज फी हैंक नुकसानी निकाल दिया जावे।
- (१६) एक ताना माड़ी देने से पहिलों ८० पौड वजन में था और माड़ी देने के बाद १०० पौड हो गया तो बताओं माड़ी कितने प्रित सैकड़ा और किस दर्जें की लगाई गई है।

- (१७) ५० गज लम्बा ताना तैय्यार करने के लिये कितने सून की जरूरत होगी जबकि ताने की चौडाई ४० नम्बर की कघी मे ३६ इच्च हो और ताने के सूत का नम्बर ६० हो।
- (१८) कपड़े में ताने का वजन मालूम करो जिसको लम्बाई २०० गज, चौडाई ३२ इख, ६० तार फी इञ्च कपड़े में ताने के सूत का नम्बर ६० है।
- (१९) कपड़े का वजन मालूम करो जिसकी लम्बाई २०० गज, चौडाई ३२ इञ्च, ६० डेन्टस् फी इञ्च, श्रौर ८० पिक फी इञ्च कपड़े मे पडते हैं। ताने के स्त का नम्बर् ४० श्रौर वाने के स्त का नम्बर् ३० है।
- (२०) कपड़े में बाने का वजन क्या होगा जिसकी लम्बाई १०० गज ३६ इञ्च ताने की चोडाई से ३२ इञ्च प्पड़ा तैय्यार किया गया है। २० पिक चौथाई इञ्च में पड़ते हैं श्रौर बाने के सूत का नम्बर ६० है।
- (२१) १२० गज लम्बे ताने से १०० गज कपडा तैय्यार करना चाहते हैं तो बता श्रो कपड़े का बजन क्या होगा जबिक ताने के सूत का नम्बर ३० श्रीर बाने के सूत का नम्बर ४० है श्रीर कघी ४० नम्बर की है। श्रीर चौडाई ३२ इच कघी मे है ६० पिक फी इच कपड़े में पडते हैं।

चोथा ऋध्याय

डिजाइन

डिजाइन वह चीज है जो ताने श्रीर बाने के बॅधाव को ग्राफ काग्ज पर दिखलाती है। ताना—जो कपड़े की लम्बाई मे होता है। चाना—जो कपड़े की चौड़ाई मे होता है।

कपड़े की डिजाइन हमेशा शाफ कागज पर बनाई जाती है क्योंकि कपड़े की डिजाइन में ताने श्रीर बाने को एक दूसरे के ऊपर-नीचे होना दिखलाया जाता है श्रीर ऐसेही खाने शाफ कागज पर बने हुये होते हैं।

ताने श्रीर वाने की पहिचान

कपड़े की डिजाइन मे ताना जिस जगह अपर होता है श्रौर बाना

नीचे होता है उस जगह कोई निशान लगा देते हैं। श्रीर ताना जिस जगह नीचे होता है श्रीर वाना ऊगर होता है उस जगह को खाली छोड देते हैं जैसे कि श्रागे की डिजाइनों में जिस खाने में ताना ऊपर है उस जगह को खाली छोड दिया है श्रीर जहाँ ताना नीचे श्रीर वाना ऊपर है उस जगह को खाली छोड दिया है। डिजाइन में जहाँ ताना ऊपर होगा वहाँ वाना नीचे श्रीर जहाँ बाना ऊपर वहाँ ताना नीचे होगा। डिजाइन में एक खाना एक तार का माना लाता है और खड़ी लकीरों में ताना श्रीर पड़ी लकीरों में वाना दिखलाया गया है।

इन्टरसेक्शन

जो कपड़े के ताने वाने के बधाव को शक्ल मे जाहिर करता है। सादा (प्लेन) कपड़े की डिजाइन

सादा कपडे की डिजाइन कम से कम दो तार ताने के श्रीर दो तार बाने में बनाई जाती है। इसमे हमेशा एक तार श्रप (ऊपर) श्रीर एक तार डाउन (नीचे) रहता है जैसा शक्ल न०१ में दिखलाया है।

(शक्ल न० १)

ड्राफ्ट

सादा कपड़े का डाफ्ट या बय की भरती हमेशा दो बय में एक, दा, के हिसाब से की जाती है। किन्तु बिलायती बय सहू लियत के लिये चार लगाते हैं क्योंकि उसका चार बय का एक सेट होता है, उसकी भरती में अन्तर पड़ जाता हैं। चार बय की भरती १, २, ३, ४, की जाती है। किन्तु ऊपर पुली श्रौर नीचे पावड़ी वाँघते समय चार वय की दो ही बय कर देते हैं अर्थात् पहिली दूसरी बय एक मे और तीसरी चौथी एक में वाध देते हैं। इस किया के करने से पहिली बय का पहिला तार एक तरफ, दूसरा तार तीसरी वय का दूसरी तरफ, तीसरा तार वय का एक तरफ श्रौर चौथा तार चौथी वय का दूसरी तरफ हो जायगा श्रीर वनते समय १ अप श्रीर १ डाउन की डिजाइन श्रायगी। नोट-- सदा कपड़े का ड्राफ्ट श्रीर पिकप्तेन इसी पुस्तक में पीछे लूमिङ्ग के वयान में संवस्तार लिख आये हैं इसलिये यहाँ लिखने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

न्यादा कपड़े की किसमें

सादा कपडा सजाने की बहुत सी किरमें हैं जिनमें से मुख्य मुख्य तरीके नीचे जिखे जाते हैं:—

१—मुख्तिलिफ किस्म का सूत ताने या वाने में इस्तेमाल करने से।
२—ताने का स्त एक किस्म का हो श्रीर बाने का स्त दूसरे किस्म का हो।

३—मुख्नलिफ सूत, दोनों ताने श्रौर वाने में शामिल करने से।

४— रगीन सूत ताने या बाने में इस्तेमाल करने से ।
५—रगीन सूत ताने श्रीर वाने दोनों में इस्तेमाल करने से ।
६— कुछ ताने के तारों को कपडा बुनते समय ज्यादा कडा रखने से ।
७—दो ताने की बीम इस्तेमाल करने से ।

१— मुस्तिलिक किरम का सृत ताने या बाने में इस्तेमाल करने सें जैसेकि, कोई ताना ४० नम्बर के स्त से बनाया गया है और उसमें बीच बीच में सोलह धागे के बाद चार तार मरसराइज या सिल्क के डाले गये हैं। और बाना ४० नम्बर का चलाया गया है तो कपड़ा धारीदार तैंट्यार होगा जिसे कि डोरिया कहते हैं। ऐसे ही कई किरम के डोरिये बनाये जाते हैं।

२—ताने का सूत एक किस्म का श्रीर बाने का सूत दूसरे किस्मका जैसेकि, ताना ४० नम्बर के स्त से बनाया गया है श्रीर वाने में श्रार्टीफीशियल सिल्क इस्तमाल की गई हो।

३-- मुल्तिक सूत दानो तान आर वाने में इस्तेमाल करने से।

जैसेकि, ताना पहिले वयान किये हुये मुताबिक ४० नम्बर का बनाया गया हो श्रीर उसमें मरसराइज या श्रीर दूसरे किस्म के सूत की धारी डाली गई हो श्रीर वाने मे श्राटीफिशियल सिल्क बुनी गई हो तो वह भी एक किस्म का डोरिया तैंग्यार होगा।

या

दतार ४० नम्बर के सून के। इसके बाद २ तार मरसराइज के इसी प्रकार कुल ताना बनाया गया हो श्रोर उसमें बाना भी ४० नम्बर का दतार मरसराइज के दो तार के हिमाब से बुना गया हो ।

४-रगीन सृत ताने या बाने मे इस्तेमाल करने से

जैसेकि; २० ई नम्बर का सूत ताने में लगाया जावे और फी १६ घागे काले के बाद २ धागे सफेद दिये जावें या फी १६ घागे सफेद के बाद २ धागे काले या और दूसरे रग के दिये जावें श्रोर वाने में २० ई नम्बर काला या सफेद चलाया जाय इस तरह धारोदार काड़ा तैय्यार होगा।

५-रगीनसृत ताने श्रीर वाने में इस्तेमाल करने से

जैसे कि, पीछे वयान किये हुये ताना और वाना दोनों हो एक सा हो अथवा ताना में तार सफेद के बाद २ तार नीले या हरे रग के लगाये जाँय और इसी प्रकार बाना में तार सफेद के बाद २ तार नीले या हरे डाले जाँय तो इस किस्म के चेक तैय्यार होते हैं।

६—क्रुछ ताने के तारी को कपड़ा बुनने समय ज्यादा कड़ा रखने से

इसका ताना इस प्रकार बनाया जाता है कि कुछ ताना श्रलग बनाकर दूसरे बने हुये ताने के साथ बीच बीच में मिलाकर भरती करते गये। बाद में जुनते समय दूसरे ताने के धागे, जोिक श्रलग किया गया है कड़े कर देते हैं जिससे कि वे श्रीर धागों की विनस्त्रत कड़े रहें जिससे कि कपड़े में जो धागे कड़े हैं वहाँ श्रीर जगह की श्रपेत्ता करड़ा गक श्रायगा श्रीर उसमें पही सी मालूम हाने लगे ने क्योंकि जो धागे कड़े रहते हैं उनमें बाना खूब गफ होकर बुना जाता है।

७-दो ताने की बीम इस्तेमाल करने से

दो बीम लगाने से रुथेदार तौलिया बुनी जाती है जो कि ज्यादातर नहाने घोने के काम मे आती है। इसका ड्राफ्ट अौर पिक प्लेन सादा डिजाइन का है लेकिन बय ऊपर नीचे अलग अलग बाँधी जाती हैं। ड्राफ्ट — ताने के तारो को डिजाइन के अनुसार बय और कघी मे भरने को ड्राफ्ट कहते हैं।

पिक प्लेन—डिजाइन के श्रनुसार वय को पावड़ियों में वाधने को पिक


कहते हैं।

दुइल की हिजाइन

दुइल की डिजाइन बिल्कुल तिरछी जाती है और वैसी ही धारी कपडे में बनाती है। यह डिजाइन कम से कम तीन तारों में वन सकती है। तीन तार की दुइल जीन के नाम से प्रसिद्ध है 'यह डिजाइन कम से वम ३ वय में बुनी जा सकती है। लेकिन कघी के प्रत्येक सूराख (डेएट) में तीन तार लिये जावेगे, इसलिए जितने नम्बर की कघी लगायेगे उतने ही नम्बर की ६ वय या १॥ सेट लगानी पड़ेगी। किन्तु वायर हील्ड या देशी हाथ की बनी हुई हील्ड में दुइल की डिजाइन का ड्राफ्ट १,२,३ यानी स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा और कंघी में दो दो तार लिये जावेगे और १॥ सेट या ६ वय में टुइल का ड्राफ्ट १,२ ५ । २,४,६ होगा और पावडी वाँधते समय दो दो वय करके (पहिली- दूसरी, तीसरी चियी, पाँचवीं कुटवीं) वाँध देंगे इस प्रकार ड्राफ्ट का हिसाब १,२,३ का हो जायगा क्योंकि पहिला

तार पहिली वय मे, दूसरा तार दूसरी वय मे श्रीर तीसरा तीसरी वय में श्रा जायगा जैसा शक्क न० २ मे दिखाया है।

शक्ल न० २



जोन का ड्राफ़र

जीन का ड्राफ्ट हमेशा स्ट्रेट ड्राफ्ट यानी १, २. ३ होता है और कंघी मे एक सूराख मे तीन तीन तार लिये जाते हैं। लेकिन इस डिजाइन मे जो ऊपर दिखाई गई हं बाइर हील्ड (तारों की वय) या देशी हील्ड लगानी पड़ेगी और विलायती हील्ड ६ या १॥ सेट लगानी पड़ेगी जैसा कि ऊपर वयान कर आये हैं।

विक प्लेन

जिस समय ड्राफ्ट करके ताना मशीन पर वॉर्धेंगे तो तीनों वय अलग अलग तीन जैकों मे वॉध दंगे। और तीनों पावड़ी भी अलग अलग तीनो वय में वॉध देंगे। पहिली वय, पहिली पावडी में, दूसरी वय दूसरी पावड़ी मे. और तीनरी वर्ग तीसरी पावडी में वॉध देंगे और बुनते समय सिलांसले ने पहिली, दूसरी और तीसरी पावडी दवाते लायंगे। पहिली पावड़ी के दवाने से पहिली वय डाडन (नीचे) जायगो, वाकी दो, दूसरी श्रीर तीसरी ऊपर चली जायँगो,। दूसरी पावडी दवाने से, दूसरी वय नोचे श्रीर पहिली तीसरी बय ऊपर जायगी श्रीर तीसरी पावड़ी दवाने से पहिली दूसरी वय ऊपर जायगी श्रीर तीसरी वय नीचे रहेगी। इस प्रकार हर एक पावड़ी दवाने से १ वय नीचे २ वय ऊपर रहेगी अर्थात् २ श्रम १ डाउन की टुइल (जीन) तैयार होगी।

पावड़ी बॉधने का तरीका

जब दो से अधिक पावडी बाधनी होती है तो सहूलियत के लिये जिसमें दोनों पैर दवाते वक्क वरावर काम करें, पहिली पावडी दाहिनी तरफ की, दूसरी बाई तरफ की सिरे वाली, तीसरी दाहिनी तरफ की (दूसरी) चौथी बाई तरफ की (दूसरी) इसी प्रकार जितनी भी अधिक वय हों इसी प्रकार वाधते जायेगे। जिनसे कि बुनते समय दोनों पैरों को आसानी से बदलते जायगे।


दुइल की किस्मे

ड्रल दो किस्म की होतो हैं। १—रेगुलर दुइल २—ब्रोकिंग डुइल।

१—रेगुलर दुइल

इसकी घारी डिजाइन में तिरछी जाती हैं श्रीर जितने तारों की चाहें बना सकते हैं जैसे कि; नीचे की शक्त न०३ मे डुइल बनाकर दिखाई गई है। ड्राफ्ट—ऊपर दी हुई डिजाइन का ड्राफ्ट स्ट्रेट ड्राफ्ट--१,२,३,४ है या चार बय में ताने का पहिला तार पहिली बय मे, दूसरा तार दूसरी मे, तीसरा तार तीसरी मे, श्रीर चीथा तार चौथी बय मे भरा जायगा इसी प्रकार कुल ताने के तार बय मे भरे जायगे।

शक्ल न० ३




पिकण्लेन—इस डिजाइन का पिकण्लेन वही है जो कि ऊपर डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन मे पहिले पिक मे तीसरा और चौथा तार (डाउन) है इसिलये तीसरी और चौथी वय पिहली पावडी में बॅघेगी। फिर दूसरे पिक मे पहिली और चौथी डाउन है इसिलये दूसरी पावडी में पिहली और चौथी वय वॅघेगी। इसी प्रकार तीसरे पिक मे पहिली और दूसरी वय डाउन है इसिलये तीसरी पावड़ी में पहिली और दूसरी वय डाउन है इसिलये तीसरी पावड़ी में पिहली और दूसरी वय बॅघेगी ओर चोथे पिक मे दूसरी और तीसरी वय बॅघेगी। वय डाउन है इसिलये चौथो पावड़ी में दूसरी और तीसरी वय बॅघेगी।


नोट—डिजाइन में जो तार डाउन होगा और जिस वय में भरा होगा वह बय भी डाउन होगी, इसलिये तार डाउन लिखने के बजाय बय ही डाउन लिखी जायगी क्योंकि जिस बय में तार भरा जायगा उसके श्रप या डाउन होने से ही तार भी अप या डाउन होगा।

२-- ब्रोकिंग दुइल

रेगुलर दुइल की धारी के तोड़ने से बनती है जैसे शक्ल ४ अ की दुइल से न० ४ व दुइल में दिखाया है।

शक्ल न० ४





(羽)

ं (व)

ड्राफ्ट—इस डिजाइन का ड्राफ्ट १, २, ३, ४ है जैसा कि रेगुलर टुइल का।

पिक प्लेन—जपर की डिजाइन में पहिली पावडी मे दूसरी श्रौर चौथी वय वॅधेगी क्योंकि दूसरा श्रौर चौथा तार ताने का नीचे है श्रौर यह दोनों दूसरी श्रौर चौथी वय में भरे हुये हैं। इसी प्रकार दूसरी पावडी मे पहिली चौथी, तीसरी पावडी में पहिली श्रौर तीसरी, चौथी पावडी में दूसरी, तीसरी वय वॅधेगी।

ऊपर लिखी हुई ब्रोकिंग दुइल रेगुलर की धारी तोडकर बनाई गईं है जिससे बुनावट श्रौर वय की भरती दुइल की है, सिर्फ फर्क इतना हो जायगा कि जो रेगुलर दुइल में तिरछी धारी श्राती है वह नहीं श्रायेगी।


ब्रिकिंग दुइल की किस्में

१ - ब्रोकिंग दुइल स्ट्राइप इफेक्ट २ - ब्रोकिंग दुइल स्रालोइफेक्ट।

त्रोकिंग दुइल इस्ट्राइप इफेक्ट

ि यह डिजाइन पूरे (सम) तारों में बनाई जाती है जिसमें ताने के अपने धागे ऊपर श्रौर आधे धागे नीचे रहते हैं जैसा नीचे की शक्ल नम्बर ५ से जाहिर है।यह डिजाइन ४ अप ४ डाउन की बनाई गई है।

शक्ल नं० ५



ड्राफ्ट--अपर की डिजाइन में पहिला तार पहिली बय में, दूसरा तार दूसरी बय में, तीसरा तार तीसरो बय में श्रोर चौथा तार चौथी बय में लिया गया है। इसके बाद पाँचवाँ तार दूसरी बय में लिया गया है, क्योंकि डिजाइन में जहाँ पर दूसरा तार श्रप श्रोर डाउन है उसी जगह पाँचवा तार भी अप श्रोर डाउन है श्रथवा एक दूसरे से ्मिलता है इसलिये जिस वय में दूसरा तार भरा गया है उसी बय में प्राचिवा तार । इसी प्रकार छठवां तार पहिली वय में सातवां तार चौथी वय में छोर छाठवा तार तीसरी वय में भरा गया है। अर्थात् ताने के एक पैटर्न में छाठ धागे है छोर वय में उनकी भरती १, २, ३, ४, २, १, ४, ३ है।

पिक प्लेन


इस डिजाइन में पहिले पिक मे तीसरा, चौथा श्रीर सातवा श्राठवा तार डाउन हैं जो कि तीसरी चौथी वय में वॅघे हुये हैं इस लिये पहिली पावडी में तीसरी श्रौर चौथी वय वॅधेगी। दूसरे पिक में पहिला, चौथा छटवा श्रीर सातवा तार डाउन हैं जो कि पहिली श्रीर चौथी वय में भरे हुये हैं इसालिये दूसरी पावड़ी में पहिली और चौथी वय वॅधेगी। तीसरे पिक में पहिला, दूसरा श्रीर पाचवा, छुटवा ताने के तार डाउ हैं जो कि पहिली और दूसरी वय मे भरे हुये हैं इसलिये तीसरी पावडी में पहिलो श्रोर दूसरो वय वॅघेगी । चौथे पिक मे दूसरा, तीसरो श्रोर पाचवा श्राठवा तार डाउन है जो कि दूसरी श्रीर तीसरी वय मे भरे हुये हैं इसलिये चौथी पावड़ी में दूसरी श्रीर तीसरी वय वेंधेगी श्रर्थात् पहिली पावड़ी में तीसरी, चौथी वन दूसरी पावड़ी मे पहिली चौथी, तीसरो में पहिली. दूसरी श्रोर चौथी पावड़ी में दूसरी श्रौर तीसरी वय वॅघेगी।

ब्रोकिंग दुइल आलोइफेक्ट

यह डिजाइन भी पूरे तारों में वनाई जाती है इसमें सिर्फ एक ही

तार ऊपर रहता है बाकी सब नीचे रहते हैं। इसके अलावा इसकी धारी पैटनं में आधी दूर दायं से बाये और आधी दूर वायें से दायें जाती है जैसा कि शक्ल नम्बर ६ में दिखाया है।

शक्ल न० ६



ड्राफट—इस डिजाइन का ड्राफ्ट स्ट्रेट ड्राफ्ट है अर्थात् पहिली तार पहिली दय में दूसरी तार दूसरी वय मे इसी प्रकार सब तार ६ वय में सिर्लाश्ले से भरते जायगे इसका १ पैटर्न तार ६ वय की भरती १,२, २,४,५,६ है। और ६ वय लगी हुई हैं।

पिक्रप्लेन—इस डिजा इन के पिहले पिक में दूसरा तीसरा, चौथा, पाँचवां और छटवां तार ट'उन है जो कि नम्शः दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी और छठवीं वय में भरे हुचे हैं इसलिये पहिलो पावड़ी में दूसरी, तीनरी, चौथी, पांचवी और छठवी दय वेंचेगी।

दूसरे पिक में पहिला, तोसरा, चौथा, पाचवा श्रीर छुटवां तार डाउन हैं जो कि पहिली. तीसरी, चौथी, पांचवी श्रोर छुटवीं में वय भरे हुये हैं इस लिये दूसरी पावड़ों में पहिली तीसरी चौथी पाचवीं श्रीर छुठवी बय वॅघेगी। इसी प्रकार तीसरी पावड़ी में पहिली, दूसरी, चौथी, पाचवी और छुठवी वय वधेगी। क्योंकि इन वयों में भरे हुये तार तीसरे पिक में डाउन हैं। चोथे पिक मे पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्रीर पाचवां तार डाउन हैं जो कि पहिली दूसरी तीसरी चौथी श्रीर पाचनीं वय में भरे गये हैं। इसिलये चौथी पावड़ी में पहिली, दूसरी तीसरो चौथी और पाचवीं बय बधेगी। पाचवाँ पिक में पहिला, दूसरा तीसरा चौथा श्रौर छठवाँ तार डाउन है जो कि पहिली, दूसरी, तीसरी चौथी श्रौर छठवी वय में भरे हुये हैं इसित्तये पाचवीं पावड़ी में पहिली दूसरी, तीसरी, चौथी श्रौर छठवी बय बॅघेगी। छठवें पिक में पहिला, दूसरा, तीसरा पाचवा श्रौर छुठवाँ तार डाउन है जो कि पहिली, दूसरी त्तीसरी, पाचवीं श्रौर छठवीं बय में भरे हुये हैं इसिलये छठवीं पावडी मे पहिली, दूसरी तीसरी, पाचवी श्रीर छठवीं बय वॅधेगी।


पहिली पावड़ी मे—दूसरी तीसरी, चौथी, पाचवीं और छठवी वय, दूसरी पावड़ों में—पहिली, तीसरी, चौथी, पाचवीं और छठवीं वय, तीसरी पावड़ों में—पहिली, दूसरी, चौथी, पाचवीं और छठवीं वय, चौथी पावड़ी में—पहिली, दूसरी, तोसरी, चौथी और पाचवीं वय, पाचवीं पावड़ी में—पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं वय, छठवीं पावड़ी में—पहिली, दूसरी, तीसरी, पाचवीं और छठवीं वय।

दुइल कपड़ा ३ किस्म से वनाया जाता है
१—ताने की दुइल २—बाने की दुइल ३—ताना श्रीर बाना
बरावर हो।

१—ताने की दुइल

जिसमे ताने तार के विनस्वत वाने के तारों के ज्यादा ऊपर उठे हुए दिखलाये जावें, जैसे कि ३ अप, २ डाउन की दुइल नीचे बनाकर शक्ल नमार ७ दिखलाई एई है।

(राझ न० ७)




ड्राफ्ट—इमका ट्राफ्ट रेगुलर हुइल को तरह ५ वय मे १, २, ३,४, ५, के हिसाव से होगा।

पित्र प्लेन—इसमें पावड़ी भी पाँच लगेगी पहिली पावड़ी में—चौथी, पाँचवी त्रय; दूसरी पावड़ी में—पहिली, पाँचवी वर; तीसरी पावड़ी में—पहिली, दूसरी वय; चौथो पावड़ों में दूसरी तीसरी चय और पाँचवी पावड़ों में तीसरी चौथी वय व्येगी।

२-- बाने की हुइल

वह हुइल ई जिसमें याने के तार यनित्यत ताने के तारों के श्रीधक कपर दिखताई दें, लेने कि राष्ट्र नम्बर द में २ श्रप, ३ टाउन की डिज़ाइन यनाई गई है। (१३०)


(হাল নে ০ ০ ০)



ड्राफट—चूँ के ऊपर की डिजाइन ५ तार की है श्रीर यह क.यदा है कि एक पैटर्न में जितने तार होते हैं उतने ही तार की डिजाइन बनाई जाती है, इसलिए इन डिजाइन के एक पैटर्न में ५ तार हुए। रेगुलर दुइल की भरती हमेशा स्ट्रेट ड्राफ्ट की होती है, दर्स लए यह डिजाइन भी ५ वय में १, २, ३, ४, ५ के हिसाव से होगी। अर्थात् पहिला तार पाहेली वय मे, दूसरा दूसरी वय मे, तीसरा तार तोसनी वय मे, चोथा तार चौथी वय मे, यौर पाँचवा तार पाँचवी वय मे भरा जायगा।

पिकट्लेन—पहिली पावडी में तीसरी, चौथी ख्रेर पाँचवीं वय वॅघेगी।


दूसरी पावडी में —पहिली, चौथी और पाँचवीं वर ववेगी। तीसरी पावडी में —पहिली, दूसरी श्रीर पाँचवी वय ववेगी। चीधी पावडी में – पहिली, दूसरी श्रीर तसरी वर बेवेगी। पौंचरीं रावड़ी में –दूसरी, तीसरी श्री चीथी वर बेवेगी। ३—जिपमं ताना श्रीर वाना वरावर हो यह वह दुइल है जित्रमें ताना श्रीर वना बरायर हो जैते कि तीन जरप, तीन डाउन की दुइन शक्त नम्बर ९ में बनाकर दिखाई गई है। (शक्त न०९)



डूं। फर-डू पट स्ट्रट हे, यह डिजाइन ६ वय मे १, २, ३, ४, ५, ६ के हिसाव से भरी जायगी।

पिरु जेन—महिली पायडी में चायो, पाचारे और छठतीं वय, दूसरों पायडी में —पहिली, पाचवी और छठतीं वय, सीमरी पायडी में —पहिली, दूसरी और छठती वय, चोथी पायडी में —पहिली, दूसरी और तीकरी वय, पाचवीं पायडी में —दूसरी, तीकरी और चोथी वय, और छठवीं पायडी में —दूसरी, तीकरी और चोथी वय, और छठवीं पायडी में —तीकरी, चोथी और पाचरी वय वधेगों।

नाट -- दुश्न की डिन इन हमेगा या करणाज पर वाई तरक में न्दाई तरफ को बनाई जती है। थीर चूके इस नी घरो डिज़ाइन में बिरको जाती है, इर्जाट हर एक पिक में रक्ष एक खना छोड़ कर डिज़ाइन बनाते जाते हैं, जैसे कि नीचे
तार की डिजाइन बनाकर दिखलाई गई है। इसमे शुरू वाले खाने से वाने के पहिले तार में
अश्र श्रीर ४ डाउन दिखलाये हैं, फिर दूसरे पिक मे पहिला खाना
छोट़कर ४ अप, ३ डाउन दिखाये हैं, एक खाना पहिले छोड दिया था
इस्रालिए इसमें भी ४ अप ४ डाउन हो गये। इसी प्रकार तीसरे पिक में
दो खाने छोड़कर ४ अप किये गये हैं और पाचवे पिक में चार छोट़कर




४ अप किये गये हैं। अन ताने मे श्राठना खाना भर गया है श्रीर वाने के दे पिक बाकी हैं, क्यों कि डिजाइन में जितने ताने के खाने हैं उतने ही बाने के भी हैं, इसिलये छठवे पिक मे ५ छाड़कर ३ श्रप किये श्रोर डिजाइन में ४ अप ४ डाउन होना चाहिए, इसिलए जो तार कम रह गया वह फिर शुरू वाले खाने से भर दिया। सातने पिक में ६ खाने छोड़कर २ भर दिये बानी २ शुरू वाले खाने भर दिये, इसी प्रकार

आठवें पिक में ७ खाने छोड़ कर आठवीं भर दिया बाक़ी ३ खाने शुरू वाले भर दिये। इस प्रकार रेगुलर टुइल तैय्यार हो गई श्रीर हर एक रेगुलर टुइल इसी तरीके से बनाई जाती है।

प्ताइन्टेड या लहरिया दुइल

किसी रेगुलर टुइल की धारी की सिम्त को फेर देने से प्वाइएटेड इइल बनती है जैसा शक्न नम्बर ११ में दिखाया है। (शक्ल न० ११)

Ģ



डू फट — इस डिजाइन का ड्राफ्ट ४ बय का है अर्थात् पहिला तार पहिली बय में, दूसरा तार दूसरी वय में, तीसरा तार तीसरी बय में और चौथा तार चौथी बय में भरा जायगा। इसके बाद पाँचवाँ तार तीसरी चय से मिलता है और जिस जगह पाँचवाँ तार नीचे ऊपर है उसी जगह तीसरा तार भी अप डाउन है, इसिलये पाँचवाँ तार तीसरी बय में और छठगाँ तार दूसरो वय में लिया जायगा; क्योंकि छठवा तार दूसरे तार से मिलता है। इस प्रकार इस डिजाइन की चार बय में १, २, ३, ४, ३, २ के सिलसिले से भरनी होगी।

पिक प्लेन या पावड़ी वाँधना

इसका पिक प्रेन रेगुलर टुइल का होगा जो कि पीछे बयान कर

आये हैं। पहिलो पावड़ी में — तीसरी, चौथी वय, दूसरी पावड़ी में पहिली चौथी वय, तीसरी पावड़ी में — पहिली दूसरी वय और चौथी पावड़ी में — दूसरी-तीसरी वय वेंगेगी।

इस टुइन का ड्राफ्ट ताने में घारी की सिम्त को फेरकर बनाया गया है, इसलिए ताने के तार बाने के तारों से ज्यादा हो गये हैं श्रीर बाने के तार डिज़ाइन में ४ ही हैं, इसलिए पिक प्लेन ४ पावड़ी में ही निक्ल श्राता है श्रीर चार हो तार ताने के लिए जायंगे। इस प्रकार ४ तार की रेगुलर टुइल का पिक प्लेन ही निकल आता है जो कि पीछे, बयान किया गया है।

प्वाइन्टेड इइल की किस्में

प्वाइएटेड टुइल दो किस्म की होती है।

१—वह प्वाइएटेड टुइल जो कि खड़ी कपड़े की लभ्बाई में या ताने के ड्रापट से बनाई जाती है जिसे वटींकल या जिगजैग काते हैं।
 २—वह प्वाइएटेड टुइल जो कि पड़ी या बाने में पिकप्लेन से बनाई जाती है जिसे वेबी टुइल कहते हैं।


। नोट—जो प्वाइरटेड दुःल पीछे लिख ऋ।ये हैं वह वर्टीवल या जिम जैग कहलाती है श्रीर उसकी वय की भरती प्वाइरटेड ड्रापट से

है, इसलिए वह ।डज'इन ताने मे खडी वनेगी।

वेशी दुइल

जैसा कि पीछे की डिजाइन से साबित होता है कि रेगुलर दुइल का ड्राफ्ट (वय की भरती) बदल देने से ताने की वाइएटेड या जिग- जैग बन जाती है, इसी प्रकार बाने में पिक लोन बदल देने से बाने की प्वाइएटेड दुइल या वेबी दुइल बन जायगी जैसा कि शक्क नम्बर १२ में दिखाया है। यह दोनो डिजाइने ४ तार की रेगुलर दुइल से बनाई गई हैं।

(शक्ल नं १२)



ड्राफ्ट—इस डिजाइन मे ताने का ड्राफ्ट रेगुलर दुइल का १,२, ३,४ के सिलसिले से ४ वय मे होगा।

विक**प्**लेन

जिस प्रकार पीछे की डिज़ाइन मे ताने मे रेगुलर दुइल की धारी की सिम्त फेर देने से ताने का ड्राफ्ट प्वाइएटेड हो जायगा, इसी प्रकार बाने में दुइल की धारी की सिम्त को मोड़ देने से वाने का पिक सेन प्वाइएटेड हो जायगा अर्थात् चार पावड़ी रेगुलर दुइल के हिसाब से वाधकर दवाने में १, २, ३, ४, ३, २ के हिसाब से दवायेगे जैसा कि ड्राफ्ट में किया है। इसमे बाने का पाँचवाँ ओर छठवाँ पिक दूसरे और तीसरे पिक से मिलता है इसलिए दूमरी और तीसरी पावड़ी दवाने में २ दफा दवाई जायगी।

इस डिजाइन में पायडी की विद्शा जैसी कि पीछे, प्वाइएटड टुइल में लिख आये हैं वे गे हो होगी और चार ही पायडी लगेंगी।

हर एक प्याइएटेड टुइल वनाने में जब रेगुलर टुइल ताने या वाने में मोडी जाती है तो जहाँ से मोडी जायगी वह सिरे वाला तार डिजाइन में वहीं रहेगा श्रीर श्राखीर वाला तार भो छोड़ दिया जायगा, क्योंकि जब दूसरा पैटन आयगा तो पहिला तार दो दफा आ जायगा, इस प्रकार हर एक डिजाइन बनाने में २ खाने कम हो जाते हैं जैसा कि पीछे की शक्ल देखने से ज्ञात होता है कि ४ तार की रेगुलर डुटल पलटने पर ताने या वाने में द्र तार होने के बजाय ६ तार की बनी हैं। यदि चारों तार पलट दिये जाने तो द्र तार की डिजाइन बन जाती, किन्तु बीच का तार श्रीर श्राखीर बाला तार दो दफा श्रा जाता श्रीर डिजाइन ख़राब मालूम होती।

डाइमन्ड की डिजाइन


पहिले किसी रेगुलर दुइल को वनाया फिर उसकी प्राइएटेड दुइल वनाई। प्वाइएटेड टुइल का वैसा ही दूसरा पैटर्न निरुकुल उल्टा उस पैटर्न के सिर पर रक्खा तो डाइमरड की शक्त तैय्यार हो गई।


या

रेगुलर टुइल की डिजाइन बनाकर उमकी प्वाइएटेड टुईल बनाई फिर प्वाइएटेड टुइल का बैमा ही दूसरा पैटर्न उसके नीचे पलट देने से डाइमएड की शक्त तैयार हो जायगी जैसा कि शक्त में दिखाया है। इस डिजाइन में भी जैसा कि प्वाइएटेड टुटल में बतलाया गया है कि डिजाइन पलट देने से दुने खाने हो जाने के बजाय २ खाने कम रहते हैं, इसो प्रकार प्याइएटेड टुइल का पैटर्न बदल देने से दो ज्हाने कम हो जायगे, जैसे कि ४ तार की रेगुलर टुइल बनाई, उसकी प्राइएटेड टुइल बनाने से बजाय प्र खाने होने के ६ खाने हुए, इसी प्रकार प्याइएटेड टुइल को उसके सिर पर उल्टा रखने से बजाय प्र खाने के ६ खाने बनेगे और डाइमएड की शकत ६ ताने के और ६ बाने के तारों में तैय्यार हो गई जैसा कि शक्त नम्बर १३ व १४ में दिखाया है।

(সাক্ল ন০ १३)

(शक्त नं० १४)





ड्राफ्ट—इन दोनो डिजाइनों का ड्राफ्ट प्वाइफ्टेड ट्राफ्ट हेगा जैसा कि प छे बयान कर आये हैं। ताने का पहिला तार पहिली वय में, दूनरा तार दूररी वय में, तीसरा तार तीसरी वय में और चौया तार चौथी वय में, इसके बाद पाँचवाँ नार तीमरी वय में और छठगाँ तार दूसरी वय में भरा जायगा, इस प्रकार ६ तार का एक फेटनं १, २, ३, ४, ३, २ डे ।स्लासिले से भरा जायगा।

विकरतेन-इसका पावडी बाँधने वा तरीका जो पीछे प्याहरहेड

दुइल में लिख आये हैं वही है और करडा बुनते समय निम्नलिखित त्तरीके से दवायेंगे। १, २, ३, ४ ३, २

डाइमएड की डिजाइन में ताने और बाने में दोनों में प्वाइएटेड तरीका इस्तेमाल होता है अर्थात जिस तरह ताने की भरती बय में १, २, ३, ४, ३, २ होती है, हालाँकि वय चार ही हैं, इसी प्रकार पावडी भी चार हो जगती हैं, लेकिन दबाते वक्त १, २, ३, ४, ३, २ कर देते हैं।

साटन की डिज़ाइन

किसो रेगुलर टुइल के दोनों ताने श्रीर वाने की डिजाइन की फिर से बेटाने से सटन की डिज इन तैय्यार होती है। साटन वा कपडा बिल्कुल साफ श्रीर चिकना होना है, चाहे ताने का हो चाहे वाने का।


स टन दो किस्म की होतो है, १—परफेक्ट साटन, २—अन-

परफेक्ट साटन

परफेक्ट मानी पूरा यानी अधली साटन। जितने तारों कीं परफेक्ट सटन बनाना हो, उतने का आधा वरके, आधा करने से जो आबे, उसके अन्दर ऐसा अङ्क मुकर्र करे कि जितने तारों की डिजाइन बनाना हो न क्ट सके, फिर उसी अक के मुनाबिक खाने छोड़-छोड़ कर। डवाइन विटावे जैसे कि—अगर हमको आठ तार की डिफाइन साटन की बनानी है तो उसका आबा करने से अ आबे, अब अ के

अन्दर ३ का अक ऐसा मुकरर किया कि जिससे दन वट सकेंद्र (क्यों कि द्वार की साटन बनाना है) फिर तीन-तीन खाने छाड़कर डिज़ाइन बिठाई जायगी। यह डिज़ाइन ताने की साटन की तैय्यार होगो। बाने की साटन की डिज़ाइन बनाने के लिये जिस जगह ताना अप है उस जगह को छोड़कर बाको सब खाने भर देंगे, क्यों कि वहा सब खानों मे बाना ऊपर है जैसा कि ताने की साटन और बाने कींद्र साटन बनाकर दिखाई गई है।

(शक्त न० १५)



ताने की परफेक्ट साटन

इस टिज़ाइन में बाने के पहिले पिक में ताने का पहिला तार उपर है। बाने के दूसरे निक में ३ तार ताने के छोड़ कर चोथा तार अप है। तीसरे पिक मे, दूमरे पिक से तीन तार ताने के छोड़ कर या शुरू से ६ तार छोट कर सातवा तार अप है और चौथे पिक में सीतवाँ, आटवाँ -श्रीर पहिला तार छोड़ कर दूसरा तार अग है, पाँचवे पिक मे चौथे पिक से तीन तार छोड़ कर ताने का पाँचवाँ तार अग है इसी प्रकार पहिलें पिक मे जो तार अप होगा दूसरे पिक मे उससे आगे वाला तीन छोड़ कर चोथा अप होगा और जब आठ तार डिज इन के पूरे हो जाते हैं तो फिर शुरू से ताने के पहिले तार से गिनना शुरू करते हैं, इस पकार साटन की डिज़ाइन बनती है।

डिजाइन बनाते समय यह बात व्यान देने योग्य है कि ताने का प्रत्येक तार एक-एक बार श्रा (ऊगर) होगा श्रोर हर समय नीचे रहेगा, जैसा डिजाइन से जाहिर है।


ड्राक्ट—इसमें द वय लगेगी श्रोर ड्राक्ट स्ट्रेट है यानी १, २, ३, ४, ५, ६, ७, द तार वय मे एक पैटर्न मे भरे जायॅगे।

पिक्र तेन—पहिले पिक मे ताने का पहिला तार अप है और वाकी डाउन हैं, इसलिये पहिलो वय को छोडकर वाकी दूसरी, तीसरी चौथी, पाववीं, छठवीं, सातवीं, आठरी वय पहिली पावडी में वंधेंगी। दूसरी पावडों में पहिली, दूसरी, तीसरी, पाचवीं, छठवीं, सातवीं वय छोंडकर पहिनी, दूसरो, तीसरी, चौथी, पाचवीं, छठवीं और आठवीं वय चौथी पावड़ी में—पहिली, तीसरी, चौथी, पाचवीं, छठवीं और आठवीं वय चौथी पावड़ी में—पहिली, तीसरी, चौथी, पाचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं वय पाचरीं पावड़ी में—पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवीं, छठवीं सातवीं, चूसरी, तीसरी, चौथी, पाचरीं, छठवीं, न्हातवीं वय, सातवीं पावड़ी मे—पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचरीं, छठवीं, न्हातवीं वय, सातवीं पावड़ी मे—पहिली, दूसरी, चौथी पाचरीं, छठवीं,


सातवी, श्राठवी बय श्राठवी पावड़ी मे-पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्राचिवी, सातवी, श्राठवी बय वॅघेगी।

अनपरफेक्ट सार्न

जो परफेक्ट साटन हो, श्रनपरफेक्ट साटन खासकर ४ श्रोर ६ ताके. मे बनाई जाती है, जैसा शक्ल न० १६ व १७ मे दिखाया है।



शक्ल न० १६



ड्राफट— इन दोनो डिजाइनो का ड्राफ्ट स्ट्रेट है। चार तार की डिजाइन मे ४ वय श्रीर ६ तार को डिजाइन मे ६ वय लगेगी।

पिन तेन इसका पिक लेन वही डिजाइन ही है। ४ तार की डिजाइन की विरश—

पहिली पावड़ी में दूसरी, तीसरी और चौथी बय,
दूसरी पावड़ी में पहिली, तीसरी और चौथी बय,
तीसरी पावड़ी में पहिली, दूसरी और तीसरी बय,

चौथी पावडी मे-पहिली, दूसरी त्रौर चौथी बय वॅघेगी, इस प्रकार

कुल ४ पावड़ी लगेगी।

६ तार की साटन को विदश निम्न लिखित है —

पिहली पावड़ी में —दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी, छठवी वय,

दूसरी पावड़ी में —पिहली, दूनरी, तीसरी, पाचवी और छठवी वय,

तोसरी पावड़ी में —पिहली, तीसरी, चौथी, पाचवी और छठवी वर,

चौथी पावड़ी में —पिहलो, दूमरी, तीसरी, चौथी, पाचवी वय,

पाववी पावड़ी में —पिहली, दूसरी चौथी, पाचवीं और छठवीं वय,


छठवीं पावड़ी में —पिहली, दूसरी, तोसरी, चौथी और छठवीं वय,

वाने की सा न

चॅवेगो।

वाने की साटन वन ने के लिए ताने की साटन मे जहाँ जहाँ वाना खाउन (नीचे) है वहाँ ऊप कर दगे और ताना नीचे कर देगे। इस

सक्न न०१८



'प्रकार वाने की साटन डिजाइन वन जायगी जैसा कि 🖛 तार की पर-

किश्व साटन ताने की पाछ वयान कर आये हैं उसी से बाने की दा नार की साटन निम्न गिखित तरीके से बनेगी।


हनो वस्य की डिजाइन

इस डिज़ाइन का कपडा खानेदार होता है, श्रोर ज्यादातर नहाने चाली तोलिया के कान श्राता है। इसकी डिजायन पूरे (सम) तारों में बनाई जाती है जो कि ६ तार से कम न हो। यह कई किस्म से बनाई जाती है।

वनाने की तरकीव

हनी कम्ब की डिज,इन बनाना हो तो एक चोकार फिगर विल्कुल डाइमएड की शक्त का बना ले, फिर उसके चारो तरफ प्लेन डिज़ाइन अर दे जेसा शक्ल न० १९ में दिखाय, है।

शक्ल न० १९



ड़ापट-पहिना तार ताने का पहिली वय में, द्वा तार दूसरी

वय मे, तीसरा तार तीसरी वय मे, चौथा तार चौथी वय मे श्रीस

चूं ती ताने के ५ तार अप और डाउन मे एक दूनरे से नहीं मिलते हैं, इसिंचे पाँच बय मे अलग अलग भर दिया। अब छठवाँ तार चोये तार से डिजाइन मे मिलता है इसिंच छठवाँ तार चौथी बय मे और इसी प्रकार सातवाँ तार तासरी बय मे और आठवाँ तार दूसरी वय मे भरा जायगा और बय की भरती (५ वय मे) १, २, ३, ४, ५, ४, ३, २ हो गई।


पिक प्लेन—िक प्रकार कि डिजाइन में पाच तार तक बय के भरती की गई हैं इसके बाद आगे के तार इन्हीं पीछे के तारों से भिलते हैं, इसी प्रकार वाने में भी पाँच पिक के बाद आगे के पिक पीछे के पिकों से मिलते हैं, इसिलये पावड़ी को बिदश ५ पिक तक ही होगी अर्थात् ५ पावड़ी लगेंगी और पावडी दबाते समय १, २, ३, ४, ५, ४, ३, २ के हिसाब से दबाई जावँगी। पहिली पावडी में, पहिली दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरी पावड़ी में—पहिली, दूसरी, तीसरी और पाचवीं वय, तीसरी पावड़ी में—पहिली, दूसरी और चौथी बय,

चौथी पावडी में —पहिली और तीसरी वय,

पाचवीं पावडी मे--दूसरी वय वॅवेगी।

२—कायदा—जितने तारों की हनीकम्य डिजाइन बनाना हो उसके पिंदले या अत्थीर वाले तार को छोडकर दूमरे पिक से बिल्कुला तिरछे साफ कागज़ पर खाने भरता जाय, श्रीर उसके दूमरी तरक शुरू आते खाने से बिल्कुल तिरछे आखीर बाले खाने तक भरता जावे। फिर उस धारी के भीतर एक एक खाना छाड़ कर भर देवे जैना शक्न न० २० मे दिखाया है।

(शङ्ग न०२०)



ड्राफ्ट—इसका पहला तार ताने का पहिली वय मे, दूसरा तार दूसरा और तीसरा तार तीसरी और चौथा तार चौथी वय में लिया जायगा। इसके बाद पाचवाँ तार तीसरी वय में लिया जायगा और छठवा तार दूसरी वय में लिया जायगा, क्योंकि यह तार क्रमशः तीसरे और दूसरे तार ने डिजाइन में मिलते हैं अर्थात् वय की भरती १, २,० ३, ४, ३, २ होगी और ४ वय लगेगी।

यह ड्राफ्ट न्वाइएटेड ड्राफ्ट ६ हलाता है।

पिक प्तेन — जिम प्र का है इसी प्रकार पिक प्लेन भी चार ही पावड़ी का है। इससे आगे पाचवा पिक पोछे के तीसरे पिक (पावड़ी) से और छठ्या दूसरी से मिलता है इसलिये, कपड़ा बुनते समय दवाने मे १, २, ३, ४, ३, २ दवायेंगे।

पहिली पावड़ी में दूसरी बय, दूसरी पावड़ी में पहिली और तीसरी बय, तीसरी पावड़ी में पहिली, दूसरी और चौथी बय, और चौथी पावड़ी में पहिली, दूसरी और तीसरो बय बॅंधेगी।

डिजाइन का इाफ्ट निकालने का तरीका


हर एक डिजाइन का ड्रापट (बय की भरती) श्रीर पिक 'लेन (पावड़ी बाधना) डिजाइन बनाने के बाद निकाला जाता है। डिजाइन में नाने का पहिला तार हमेशा पहिली नय मे भरा जाता है श्रीर मबसे आगे वाली प'हली बय मानी जाती है। इसके बाद ताने का दूसरा तार पहिले तार से मिलाते हैं कि जिस जगह पहिला तार श्रप (ऊपर) या डाउन (नीचे) है उसी जगह दूसरा तार भी या एक ही पिक में जहा जहां पहिला तार श्रप या डाउन है उसी जगह दूसरा तार भी श्रप या डाउन है तो उसको भी पहिली बय में भर देंगे।

यदि एक दूसरे में कुछ भी फर्क है तो उसकी दूसरी वय में भरेंगे। इसी प्रकार तीसरा तार मिलायेंगे। यदि वह भी नहीं मिलता तो उसको तीसरी वय में भरेंगे। इसी प्रकार हर एक ताने के तार को पीछे के तार से मिलाते जायगे। यदि कोई तार पीछे वाले तार से मिलता है तो उसको उसी वय में भरेंगे जिस वय में पीछे का तार भग गया है। इस प्रकार हमको मालूम हो जायगा कि इस डिजाइन में कितनी वय लगेंगी श्रीर किम तरह भरती की जायगी जैसा नीचे की शक्न नं २१ में दिखाया है।

इस डिजाइन में पहिले तार (ताने का) का निशान पहिली अप के अपर 'लगा है जिससे जाहिर होता है कि पहिला तार पहिली

चिय मे भरा जायगा। दूसरे तांर का निशान दूसरी वया के उत्तर लगा है इसिलये वह दूसरी वय मे भरा जायगा और तीसरे चौथे तार का निशान क्रमशः तोसरी और चौथी वय पर लगा है, इसिलये वह तीसरी और चौथी वय में लिये जायगे। इसके आगे पॉचवे तार का दिनशःन तीसरो वय के उत्तर लगा है और पाँववा तार तीसरे तार

(शक्त न० २१)



से मिलता भी है श्रार्थात् जिस जिस जगह तौसरा तार ऊपर नीचे हुआ है उसी प्रकार पांचवां तार भी ऊपर नीचे हुआ है इसलिये पाचवां तार भी ऊपर नीचे हुआ है इसलिये पाचवां तार तीसरी वय में भरा जायगा श्रीर छठवे तार का निशान दूसरी वय के ऊपर लगा है क्योंकि वह दूसरे तार से मिलता है श्रीर दूसरा तार दूसरो वय में भरा है इसलिये छठशा तार दूसरो वय में भरा जायगा। इस प्रकार इस डिजाइन की भरती वय में १, २, ३, ४, ३,२

होगी और एक पैटर्न ६ तार का होगा और चार वय लगेंगी। जिला इकार इस डिलाइन वा ड्रापट निवाल। गया है इसी तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी डिलाइन वा ड्रापट निवाल सकते हैं।

ड्राफ्ट की किसमें

१— स्ट्रेट ह्रापट २— इस्वेप ड्रापट ३— प्वाइएटेड ड्रापट ४— कम्पाउएड ड्राप्ट ।


१— रट्रेट डापट— जो ताने के तारों को वय में तरतं ववारा भरना बतलाता है जैसा शक्त न० २२ में दिख्या है।

ऊपर की शक्त में ताने का पहिला तार पहिली वय में, दृसरा तार दूसरी वय में, तीसरा तार तीसरी वय में श्रीर चौथा तार चौथी वया में भरा गया है, इसको स्ट्रेट ड्राप्ट कहते हैं।

् -२-- इम्डेप ड्रपट- जो पहिलो तार को पहिलो वय में भरकर दूसरे तार को-एक या ज्यादा वय छोडकर भरे। इसी प्रकार वरावर वयः छोड़ छोडकर भरता जावे जैसा शक्त न० २३ में दिखाया है।

इस शक्न में वयं में ताने के तार १, ३, २, ४ भरे गये हैं बीच में एक एक वय छोड़ दी गई हैं ऐसे ड्राफ़्ट को टस्वेप ड्राफ्ट वहते हैं।


(शङ्ग न० २३)



३— प्याइएटेड ड्राफ्ट — जिसमे ताने के तारों को तरतीववार अपरता जाने। किर लोटता बार तरतोब से उन्हों में भरता आने जैसा आक्र न० २४ में दिखाया है।


इन इ। इट में एक पैटने ६ तार का है। पहिला तार पहिलो नय में, ज्युक्तरा तार दूनरा वयमे, तीवरा तार तोवरी वयमें आर चोथा तार । चौथो वयने लिया गया है, इन के बाद पावशी तार तोवरो वयमें भार ज्ञुठवी तार दूनरी यमें जिया गया है। ऐने डाइट का ज्याइएटेंड ज्ञुक्ट कहते हैं।

४ कम्पाउड इ. पर — इसे खिनड़ो ड्राप्ट भो कहते हैं। इसमें कहीं सोधा ड्राप्ट स्रोर कहीं छाड़ छाड़ कर करते हैं, जैपा शक्र न० २५. केंदिनाया है। इस ज़ाफ्ट में द तार का १ पैटर्न है और बय मे भरती, १,२, ३,४,१,३,२,४ की गई है। इसमें शुरू मे स्ट्रेट ड़ाफ्ट, फिर इस्केष्ण द्धाफ्ट हो गया है इसीलिये इसको खिचडी ड्राफ्ट कहते हैं।



जिस तरह हर एक डिजाइन में ड्राफ्ट निकालने के लिये ताने के सारों की सीध में उसी के ऊपर निशान लगाते जाते हैं, श्रीर हर एक तार पीछे वाले तार से अप श्रीर डाउन के हिसाब से मिलाते जाते हैं उसी तरह हर एक डिजाइन का पिक प्लेन या पावडी बाधने का तरीका निकाला जाता है। श्रीर हर एक पावड़ी का निशान बाने के तार की सीध में उसी के ऊपर लगाते जाते हैं जैसा शक्ल न० २६,, २७ में दिखाया है।

शंक्ल नं ० २६ की डिजाइन में ताने का पहिला तार पहिलां वय में, दूसरा तार दूसरी वय में, तीसरां तार तीसरी वय में और चौथा तार चौथी वय में भरा गया है। इसके वाद पांचवां तार तीसरी वय में और छुठवा तार दूसरी वय में लिया गया है-क्योंकि यह तार अप श्रीर -डाउन में एक दूसरे से मिलते हैं। इससे जाहिर है कि इसमें ४ वय कगाई गई हैं। इसी प्रकार पावड़ी भी चार लगाई गई हैं क्योंकि बाले के चार पिक के बाद पाचवा और छठवा पिक पीछे के ती बरे और दूसरें पिक से मिलता हैं। इसका यह मतलब है कि चार पावड़ी बाँधकर



पाचड़ी

दवाते वक्त तीसरी और दूसरी दो बार दवायेंगे जैसे कि ड्रांफ्ट चार ब्रयें में १, २, ३, ४, ३, २ किया है। इसी प्रकार पार्वड़ी दवाते समय १, २, ३, ४, ३, २ के सिलिसिले से दयायेगे। इससे साबित हुआ कि ताने का ड्रापट और पावड़ी की विदिश क्रमश ताने के ४ तार और वाने के ४ पिक मे ही ख़तम हो जाती है।

ताने मे बाने का जब पहिला पिक पडा तो तासरा श्रोर चौथा तार ताने का नीचे गया जो कि क्रमश. तीनरी श्रीर चौथी वय मे भरे गये हैं इसिलये तीसरी श्रीर चौथी बय पहिली पार्वडी मे बाधो जायगी जैसा कि शक्ल न० २६ में पहिली पावडी पर उसी के ऊपर तीसरी श्रीर चौथी वय के निशान लगे हैं। दूसरे पिक मे पहिला श्रीर चौथा तार डाउन है जो कि पहिलो श्रीर चौथी बय मे भरे हुये हैं इसलिये दूसरी पावड़ी में पहिली श्रीर चोथी वय विधेगी। तीसरे पिक में ताने का पहिला, दूसरा तार डाउन है जो कि पहिली दूसरी बय में भरे गये हें इसिलये तीसरी पावड़ी में पहिली दूसरी वय विधेगी श्रीर चौथे पिक में दूसरा, तीसरा तार डाउन है जो ि दूसरी श्रोर तीसरी वय में भरे गये हैं इसिल्ये दूसरी श्रीर तीसरी वय चौथी पावडी मे वॅघेगी । इसी हिसाब से डिजाइन में हरएक पावडी पर बय की सीध में निशान लगाये गये हैं। यही डिजाइन का पिक प्लेन हुआ और इसी तरीके से बड़ी से वड़ी डिजाइन का डापट श्रौर पिक 'लेन निकाला जा सकता है।


नोट—जिस प्रकार कि ड्राफ्ट में ताने का पहिला तार हमेशा
पहिलो वय में भरा जाता है इसी प्रकार डिजाइन में पहिले पिक
(बाने के तार) मे जो जो तार ताने के डाउन होगे श्रीर वह तार
जिस वय में भरे गये होंगे वह वय हमेशा पहिली पावड़ी में विवेगी श्रीर

चुसरे पिक की वर दूसरी पावड़ों में वंवेगी। इसी प्रकार नम्बर से पावड़ी बाधी जाती है।

चटाई की डिजाइन

यह डिजाइन भी बिल्कुल प्रोन डिजाइन की तरह होती है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा तार ऊपर नीचे रक्खे जाने हैं जैश कि शक्त न क रूप में दिखाया है।


(शक्त न० रू)



शक्ल नं ० २८ में ताने का पहिला और दूसरा तार एक बय में जिया गया है। इसके बाद तीसरा और चौथा दूमरी बय में, पाचवां और छड़वा पहिली बय में और सातवा और आठवा तार दूसरी बय में लिया गया है। इससे साबित होता है कि सादा (प्लेन) कपड़े की शिंड गहन में ताने के तार बय में एक एक लिय जाते हैं और इसमें दो,

्दों या इससे भी अधिक तार एक ही वय में लगातार- भरने से चटाई।
की डिजाइन बन जाती है।

इसी प्रकार वाने के तार (पिक) भी दो दो एक साथ ही डाले जायॅगे लेकिन पावडी की विदश सादा कपडे की ही रहेगी। इसमें दो



बय लगी हुई हे इसलिये पहिली वय दूसरी पावड़ी मे, दूसरी वय पहिली भावड़ी में वाधकर कपड़ा बुनेंगे और एक पात्रडी दिवाने पर दो पिक बाने के डाले जायेंगे। इसी प्रकार चाहे जितनी भी बड़ी डिजाइन चटाई की तैय्यार कर सकते हैं। इसकी पावडी की बंदिश (पिक लेन) और ड्रापट प्लेन का ही होगा।

यह कपड़ा तैय्यार होने पर बिल्कुल चटाई की शक्ल का मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार बयों में ताने के तार मुख्तिलफ किस्म से भरने से श्रीर बाने के तार भी उसी प्रकार डालने से सादा कपड़े की बहुत सी डिजाइने बन सकती हैं जैसे कि एक शक्ल आगे दी हुई है। यह बिल्कुल प्लोन कपड़े की डिजाइन हैं।

शक्ल न० २९ में ताने का पहिला, दूसरा और तीसरा तार पहिली बय में लिया गया है। चौथा तार दूसरी वय में पाचवां तार पहिली बय में लिया गया है छठवा, सातवाँ और आठवा तार दूसरी वय से, नवां तार पहिली वय में और दसवाँ तार दूसरी बय में लिया गया है।

पहिला दूसरा तीसरा तार-पहिली बय में

चौथां तार—दूसरी बय में पाचवा तार—पहिली बयं में छठवा सातवा आठवा तार—दूसरी बय में नवा तार—पहिली बयं में

दसवा तार-दूसरी बय में

इस डिजाइन का एक पैटन १० तार का है और ऊपर लखें अतुसार दो वय लगी है। इसी प्रकार पावडी भी दो ही लगेगी, लेकिन व्याना डालते समय पहिली पावडी दवाने से दूसरी वय नीचे जायगी क्योंकि पहिली पावडी में वॅधी हुई है तीन पिक वाने के डाल कर दूसरी प्पावडा दवायगे फिर १ पिक डालेगे। इना प्रकार, जैना पैटन ताने में दिया गया है उसी के अनुसार बाने में १० तार तक डाल के जायंगे जिस पहिले से शुरू करेंगे जैमा कि शक्ल न० २६ में दिखाया है।

कार्क स्क्रुकी डिनाइन


कार्क स्कू की डिजाइन एक किस्म को टुइल की डिजाइन हैं 'दिसकी शक्त बिस्कुल कार्क स्कू की तरह होती है। यह टुइल उन्नें भागों में बनाई जाती है। जितने तार की कांक स्कू टुइल बनाना हो, उतने तारों की रेगुलर टुइल बनाले। फिर एक या दो नारों को छोड़ कर खाने भरता जावे, इसके श्रलाया छोड़ने का श्रक ऐना हा कि जितने तारों को डिजाइन बनाना हा उससे भाग देने से न कट सके। जाक स्कू टुइल दो किस्म की होती है। १—नाने की २—वाने की।

ताने की -- श्रगर ताने की कार्क स्कू दुइल वनाना हा ता ताने का स्तरफ तार छोड छाड कर बनाते हैं जैसा शक्ल न० ३१ में दिखाया है।

बाने की—अगर वाने का कार्क क्रू दुःल बनाना हो तो बाने की करिया तार छ।ड छोडकर डिजाइन बनाते हें जैस शक्त न० ३२ में दिखाया है।


ताने की कार्क स्क्रु

शक्त न० ३० में रेगुलर दुइल बनाकर शकत न० ३१ में ताने न्की कार्क स्कूबनाई गई है। इसमें दा दो तार छाड़ कर ताने के तार रिडजाइन में भरे गये हैं रेगुनर दुइल का (शक्ल न० ३०) पहिलाह न्यार पहिले खाने में भरा गया है। इसके बाद दा तार छाड़कर चौथा तार दूसरे खाने में भरा गया है। फिर दो छोडकर (पाचवा, पहिलान छोड़कर) दूसरा तार तीसरे खाने में फिर दो छोडकर पाचवा तार चौछे खाने में, फिर दो छोडकर तीसरा तार पाँचवे खाने में भरा गया है के शक्त न० ३०



शङ्गन० ३१

शङ्घन० ३२



अब यह तान की कार्क स्कूबा डिग्डन तेय्गर हा गई। इसका स्ट्रेट डापट होगा और पाच वय लगेगी। ओर पावडी भी ५ लगेंगी। 'पहिली पावड़ी में—दूसरी श्रीर चौथी त्रय, दूसरी पावड़ो में—पहिली चौथी वय, तीसरी पावड़ी में—पहिली तीसरी वय, -चौथी पावड़ी में—तीसरी, पाचवी वय, पाचवीं पावड़ी में—दूसरो पाचवीं वय, इस तरह त्रय वाधकर कपड़ा बुना जायगा।

· वाने की कार्क स्क्र


जैसे कि ताने की कार्क स्कू बनाई - जाती उसी प्रकार वाने की तरफ खाने छोड़कर बाने की कार्क स्कू बनाई जाती हैं। शक्त न० ३० की रेगुलर टुइल के बाने का पहिला निक शक्त न० ३२ के बाने के पहिले खाने में रक्खा। इसके बाद दो पिक छोड़कर चोथा तार दूसरे खाने में, दूसरा तार तीसरे खाने में, पाचवा तार चौथे खाने में इसके खाद दो छोड़कर तीसरा तार पाचवें खाने में विश्वाया श्रीर बाने की कार्क स्कू तैय्यार हो गई। इसका स्ट्रट ड्राफ्ट श्रीर पाच वय लगेंगी पहिली पावड़ी में—चौथी, पाचवीं वय, दूसरी पावड़ी में—दूसरी तीसरी वय, तीसरी पावड़ी में—पहिली, पाचवीं वय, चौथी पावड़ी में —तीसरी चौथी वय, श्रीर पाचवीं पावड़ी में—पहिली दूसरी वय व्यंगी।

नोट—डिजाइन बनाते समय जब श्राखीर खाने तक पहुँच जाते हैं तो फिर पहिले खाने से शुरू करते हैं श्रीर रेगुलर टुइल में से खाने छोड़ छोड़ कर तब तक भरते जायगे जब तक कार्क स्कू की डिजाइन न बन जाये चाहे ताने की हो चाहे वाने की हो। और जितने तार दर एक पिक में रेगुलर टुइल में अप या डाउन होंगे उतने ही तार उस पिक में भी श्रप या डाउन होंगे जो डिजाइन बनाई जायगी।

फिगर या आरनामेग्टेड

जो दो रेगुलर दुइल की धारियों के बीच में एक फिग़र की धारी चैंबिठाई जावे जैसा शक्ल न० ३३ में दिखाया है।

शक्ल न० ३३



पाचवाँ अध्याय

हेंगड पावर हेटस्ले मज्ञीन


यह मशीन इझलैंड को बनी हुई होती है और हाथ में चलाईं जाती है; किन्तु यही मशीन बिजली या इझन की ताकत (पावर) में चला जाती है तो उसे पावर लूम कहते हैं और इसमें थोड़े से पुर्जें और बढ़ा दिये जाते हैं। यही पावर लूम कार छानों में चलाई जाती हैं इसलिए पावर लूम की जानकारी के लिए थोड़ा सा बयान लिख देना जरूरी है।

पावर ऌम के मुख्य भाग या पुजे^९

१—प्रायमरी मोशन २—सेकएडरी मोशन

प्रायमरी मोशन के हिस्से—१—शेडिङ्ग २—पिकिङ्ग प्राक

सेकण्डरी मोशन के हिस्से—१—टिक अप मोशन, २—लिट अप मोशन ३—वेपट फार्क ४—ब्रोक मोशन ५—पास्ट ऐएड लूज़ रीड मोशन



शेडिङ्ग का वयान है एडलूम में सिवस्तार लिख आये हैं। इसलिए यहाँ पर दोवारा लिखने की आवश्यकता नही है।

लूम में बाटम साफट पर बीचोंबीच दो टैपिट लगे होते हैं जोिक मशीन की चाल पर मिलाकर लगाये जाते हैं। श्रर्थात् जिस समय स्टार्टिझ हैएडल की तरफ की पिकिझ (पिक की मार) होती है, उस समय वह टैपिट पहिली दूसरी वय को नीचे दबाता है, क्योंकि पहिली दूसरी वय पहिली पावड़ी में वॅघी हुई है और जिस समय शटल एक बाक्स से दूसरे वाक्स को जाती है, पावड़ी वय को दबाकर पूरा शेड या दम खोल देती है। इसी तरह जब दूसरी तरफ की पिकिझ होती है तो तोसरी और चौथी वय को दूसरा टैपिट नीचे को दबाता है। एक टैपिट जिस पावड़ी को दबाना है और उसमे पौसार के जिरये वय वंबी होती है, इसलिए वह भी नीचे को दव जाती है। चूिक इसके दवाने से दूसरी तरफ ऊपर पुली के सहारे दूसरी वय लटकाई जाती है, इसलिए इसके दवाने से दूसरी वय ऊपर उठ जाती है श्रीर हमारा शेड खुल जाता है।

शेडिङ्ग के पुर्जे वगैरह पिकिङ्ग की टाइमिङ्ग से मिलाकर लगाये जाते हैं क्यों कि इन दोनों का आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध रहता है।

२---पिकिङ्ग मोशन

यह एक लीवर है, जिसे श्रपराइट साफ्ट कहते हैं, इसके नीचे ऐन्टीफ्रिक्शनवाल कोन की शक्त में फिट किया होता है। एक लकड़ी का डडा जोकि श्रपराइट साफ्ट के ऊपर फिट किया होता है, उसे पिकिझ स्टड कहते हैं।

पिकिङ्ग स्टक मे पिकिङ्ग लेदर के सहारे पिकर विधा होता है। स्टड श्रीर पिकिङ्ग स्टक उस लीवर के दो श्राम हैं श्रीर श्रपराइट साफ्ट इन दोनों का फलकम है।

स्टड, पिकिझ स्टक श्रोर शटल वाक्स की लम्बाई इनका सम्बन्ध जात करता है कि टैपिट नोज की क्या लम्बाई होगी जोकि कोन के ऊतर इस प्रकार हरकत करता है या यों कहा जाय कि इतनी ताकत पैदा कर देता है कि शटल, एक बॉक्स से दूसरे वाक्स तक चला जाय।

टैपिटनोज, पिकिझ स्टक श्रोर ऐन्टीफिक्शनवाल इस तरह फिट होना चाहिये ताकि उनकी ताकत काम करते वक्त धीरे-धीरे वढती जाय। श्रीर जब शटल अपने स्वेल से आजाद हो जावे उस समय श्राटल को बहुत श्राहिस्तगी से दूसरे वॉक्स में फेक दे श्रीर साथ ही जुल ताकत भी खतम हो जाय।

पिकिङ्ग का समय

श्रामतौर पर शटल को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में उस समय क्लाना चाहिये जब केंड्र बाटम सेएटर श्रीर उसका श्राखोर उस समय किलो जबिक केंड्र उस पोजीशन से श्राधे रास्ते में यानी वैक श्रीर टाप- स्मेन्टर के बीच में हो।

पिकिङ्ग स्ट्राइप और पिकिंग स्टक का बाँधना 💎

काफी लम्बाई स्ट्राइप में होनी चाहिये ताकि पिकर श्राणानी से स्पेग्डल के ऊतर कामकर सके, जबकि स्ले उसे धक्का दे। यदि वह चहुत कड़ा होगा तो स्पेग्डल के ऊपर श्राधक ताकत पड़ेगी श्रीर पिकिझ की ताकत भी फिक्शन की वजह से, जोकि पिकर श्रीर -स्पेडल से पैदा होगी, कम हो जायगी।

इस बात का ख्याल कर लेना बहुत गलती होगी कि चमड़े को कड़ा कर देने से पिकिङ्ग की ताकत बढ़ जायगी, क्योंकि चमड़े को किसी हद तक कड़ा कर देने से उनकी ताकत कम हो जायगी।

निकिञ्ज-स्टक उस पोजोशन पर वाधना चाहिये ताकि उसमें ३ इंच से लेकर ४२ इच तक पिकर, स्पेएडल श्रीर स्टड में फर्क हो जब कि कोन टैपिटनोज़ के सब से ज्यादा उभाड़ के मिलाव में श्राजावे।

(१६४)

कोन को आसानी से स्टड के ऊपर घूमना चाहिये और उसके अञ्चली तरह से तेल देते रहना चाहिये।

नोट—पावर लूम के बयान में पुजों के नाम सब इङ्गालिश में दिये गये हैं जोकि हर एक की समफ में आना मुश्किल है, क्योंकि कारखानों में काम करने वाले अधिकतर कम पढ़े-लिखे होते हैं, इसलिये उन पुजों की परिभाषा नीचे हिन्दी में समफाने की कोशिश की गई है।

अपराइट साफ्ट

मशीन मे दोनों तरफ दो लोहे के डडे इस पोजीशन पर लगे होते हैं कि वह अपनी जगह पर आसानी से घूम सकते हैं। यह डडे खड़े सागे होते हैं, इन डडों को अपराइट साफ्ट कहते हैं।

ऐन्टीफिनशन वाल

ऊपर वयान किये हुए लोहे के डडे (जिसे अपराइट साफ्ट कहते हैं) में नीचे के सिरे में एक पुर्जा कोन की शकल में फिट किया होता है जोकि टैपिटनोज़ के ऊपर घूसता है। पिकिंद्ध स्टक की मार इन्हीं दोनों के ऊपर निर्भर है।

विकिङ्ग स्टक

श्रपराइड साफ्ट के ऊपर सिरे मे एक डडा जिसे मार का डडा भी कहते हैं, फिट किया होता है जोकि पिकिड़ स्टक कहलाता है। पिकिड़ स्टक श्रौर ऐन्टोफिन्शन वाल श्रपराइट साफ्ट के दोनों सिरे पर फिट किये होते हैं श्रौर यही अपराइट साफ्ट इन दोनों का फलकम है।

पिकिङ्ग स्ट्राइप

पिकिझ स्टक का एक सिरा अपराइट साफ्ट के ऊगरी सिरे में जिंफट होता है और दूसरे सिरे में चमडा बाँधकर पिकर में लगा देते हैं जो कि शटल बाक्स के अन्दर स्पेएडल में लगा होता है। इसी चमड़ें को पिकिझ स्ट्राइप या पिकिझ लेंदर कहते हैं।

स्टड

स्पेएडल का एक सिरा शटल वाक्स के आखिरी हिस्से मे कसा होता है और दूसरा सिरा सिलेशार्म की तरफ एक लोहे के गुटके में लगा होता है, उसी लोहे के गुटके को स्टड कहते हैं।

टैपिट नोज़

बाटम साफट पर (जोिक मशोन के नीचे चौड़ाई में लगा होता है) एक लोहें का तिकोना फिट किया होता है जिसे टैपिट नोज़ कहते हैं। यह तीन हिस्सों में बँटा होता है जिसका बयान आगे किया गया है।

स्विल—शटल बाक्स के बाहिरी तरफ एक लोहे की पत्ती स्प्रिङ्ग की लगी होनी है जो शटल को बाक्स के अन्दर दवाये रखती है, और वापिस होने से रोकती है। उसी स्प्रिङ्ग को स्विल कहते हैं।

शटल उड़ने का कारण

१—शटल के पीछे का भाग और नीचे का भाग उसी कोण में हो जिस कोण में कवी और रेसवोर्ड हो, अगर कवी किसी स्थान पर टेड़ी यड़ गई होगो तो उसी स्थान से शटल उड़ जायगा।

२—ताने के नीचे का भाग वगैरह किसी चाल के रेसवोर्ड को कूता रहे।

३— जहाँ तक सम्भव हो हील्ड को हत्थे के पास रक्खे और टूटे इए तार शीघ ही जोड़ लेना चाहिये।

४— शटल वाक्स का स्पेन्डल शटल बाक्स के मुँह की तरफ पीछे की अपेचा बुछ ऊँचा उठा होना चाहिये।

५—जब ताने के रये आधिक उठते हो और बुनते समय एक दूसरे से चिपक जाते हो तो ऐसी दशा मे अन्छी तरह से माड़ी देनी चाहिये और हीत्ड को जहाँ तक रते या हत्या इजाजत दे कपड़े के पास रखना चाहिये।

६— जिस समय शटल एक बाबस से दृसरे बाबस को जाता है उस
समय काफी दम खुलना चािये तािक शटल आसानी से एक बाबस
से दूसरे बाबस को चली जाय। अगर ऐसा न होगा तो शटल बजाय
दूसरे बाबस मे जाने के उड़ जायगा।

७—िघसे हुये दिवर श्रीर स्पेन्डल से भी यही परिणाम होता है, इसिलये उसे देखते रहना चाहिये। श्रीर खरावं होने पर बदल देना चाहिये।

पिक की टाइमिङ्ग और कम ज्यादा करने का तरीका

जिस समय हमको तेज पिक करने की जरूरत हो उस समय टैपिट के बास को जरा सा लूम फ्रोम की तरफ बढा देना चाहिये, मतीजा यह होगा कि पिकिङ्ग स्टक छागे को बढ़ जायगी। छोर जक पिकि इस्टक की ताकत कम करने की जरूरत हो तो वास को मंशीन के सेएटर की तरफ खींच देना चाहिये।

जल्दी पिक करने के लिये जिस श्रोर को टैपिट घूम रहा हो उसी श्रोर उसे श्रौर वढ़ा देना चाहिये श्रोर जब देर में करना हो तो पोछे हटा देना चाहिये।

इन्हीं कारगों से टैपिट तीन भागों में वॅटा हुन्ना है।

टैपिट के हिस्से

१—वास—जोकि (चावी) के जरिये से वाटम साफ्ट पर फिट किया होता है।

२—िडिस या सिल—िजस पर कोन दौडता है श्रौर जिसमें लम्बे-ं लम्बे वोल्ट लगे होते हैं, जिससे वग़ैर वास को घटाये बढाये श्रासानी से इसको श्रागे पीछे कर सकते हैं।

३—नोज—जो कोने की शक्त का वास श्रीर डिस के सिरे पर लगा होता है।

तेज़ (हार्स) पिकिङ्ग होने के कारग

१—टैपिट नोज बहुत छोटा हो ।

२—टैपिट, लूम फ्रोम के बहुत नजदीक फिट किया हो जो कि अपराहट सापट की बहुत नजदीक से चोट मारता हो।

३—िपिकिङ्ग की टाइभिङ्ग ऐसी की गई हो कि जिस समय पिक करने की श्रावश्यकता हो उस समय नहीं, वितक कुछ देर बाद ।पिक हो। नतीजा यह होगा कि हमको िपक तेज करना होगा ताकि शटल एक बाक्स से दूसरे बाक्स में शेड या दम बन्द होने से पहिले पहुँच जाय।

४—शटल वाक्स इतना कडा वॅधा हो कि शटल को बाहर और अन्दर जाने आने मे अधिक ताकत पडती हो।

५—कोन स्टड कुछ निचाई पर वॅघा हुआ हो, जिससे बजाय आगे घक्का देने के नीचे को घक्का मारता हो।

कसजोर (बीक) पिकिङ्ग होने के कारण

१-पुली के ऊपर वेल्ट खिसकती हो।

२—ड्राइविङ्ग ह्वील (वह पहिया जो मशीन को चलाता है)
अपने साफ्ट पर दीला हो।

३--दम खुलने में बराबर ताकत न लगती हो।

४-- पिकिङ्ग नोफ घिस गया हो।

५—स्पेएडल के ऊपर पिकर रगडता हुआ जाता हो। इससे समभ लेना चाहिये कि पिकिङ्ग म्ट्राइप बहुत कडा है।

६--स्पेएडल मे तेल की कमी हो।

७—शटल रिवाउएड होता हो, श्रर्थात् पिकर में धक्का देकर फिर वापिस श्राता हो।

३—विटिङ्ग अप मोशन

यह तीसरे दर्जे का प्रायमरी मोशन है जो पिकिङ्क से सम्बन्ध रखता है। इस मोशन का तालर्थ यह है कि बाने का पिक रीड की सहायता से कपड़े तक लाया जाय। अर्थात् वाने के तार को कघो की सहायता से रोकता है। इससे दूसरा ताल्पर्य यह निकलता है कि, शटल को एक बाक्स से दूसरे बाक्स मे जाने का रास्ता बतलाता है, अर्थात् शटल एक बाक्स से दूसरे वाक्स को जाती है।

यह प्रायमरी मोशन तीन भागों में वॅटा हुन्रा है।

१-कनेक्टिइ आर्म, २-क्रेइ, ३-स्तेरेस या रेस वोर्ड ।

इसकी फिटिझ के समय या ठीक चालू करते समय निम्नलिखित बातो पर ध्यान देना चाहिये।

१— जब कि स्लेसोर्ड सामने के सेन्टर पर आवे उस समय ९०° का कोण बनाता हो या अपने आधार पर लम्ब हो।

२ — स्लो को इकसेन्ट्रक मोशन मिलना चाहिये श्रर्थात जब स्लोवैक में हो उस समय उसकी चाल श्रधिक होना चाहिये, ताकि बाने के तार को जल्दी श्रीर मजबूती के साथ कपड़े के किनारे तक ला सके श्रीर जल्दी श्रीर श्रन्छी तरह ठोक लगाये, यह बात क्रेंड्स श्राम के ऊपर निर्भर है।

३—इकसेन्ट्रक मोश्रन की ताकत, क्रेड्ड की लम्बाई श्रौर केंड्ड श्राम के ऊपर निर्भर है।

४—इकसेन्ट्रक चाल सिले की कनेक्टिझ पिन को ऊँचा नीचा करें के बदली जा सकती है। ऐसी दशा में क्रेझ सापट के सेन्टर पर कोई बाधा नहीं आ सकती है।

ताने का तार टूटने से वचाने का तात्पर्य

ताने के तार टूटने से बचाने का तातार्य यह है कि जिस समय - शटल एक बाक्स से दूसरे बाक्स को जाती है उस समय बीच में किसी

से स्लेरेम या रेशा बोर्ड को छोड़ दे अर्थात् स्लेरेस के करटेक्ट से बाहर हो जावे, इसका ताल्पर्य यह है कि अगर कैप बहुत नजदीक फिट किया होगा तो कघी को काफी धक्का लगने पर भी कघी स्लेरेस के कटैक्ट से बाहर न होगी। नतीजा यह होगा कि बहुत से तार टूट जावेगे। अगर कैप अधिक ऊँचाई पर फिट किया होगा तो उस समय रीड को आवश्यकतानुसार ऊँचा नीचा उठाना पड़ेगा, जिसके कारण ताने को भी कुछ ऊँचा नीचा उठाना पड़ेगा। दूसरे रीड शटल वाक्स के पीछे के हिस्से की सीध मे न होगी, जिसके कारण शटल वजाय एक वाक्स से दूसरे वाक्स मे जाने के उड जायगी।

२-फास्ट रीड मोशान

जब मोटा या बजनी कपडा बुनना होता है उस समय फास्टरीड मोशन प्रयोग करते हैं, अर्थात् इस मोशन में कघी स्लेकैप स्रोर रीड कैप के बोच मे बिल्फुल जाम की हुई होती है। जब कघी इस प्रकार बधी हुई है तब मशीन को रोकने के लिये कुछ ऐसा प्रवन्व होना चाहिये ताकि जिस समय शटल शेड के भ्रान्दर फस जाय तो मशीन एक दम बन्द हो जाय। ऐसी दशा में कुछ ऐसे पुर्जे लगाये गये हैं कि जब शटल, शटलबाक्ष के अन्दर जाती है उस समय वह स्वेल की पीछे को तरफ धका देता है जोकि शटल बाक्ष की तरफ उभड़ा हुआ होता है और एक स्प्रिझ के सहारे रोका गया है, ज्योही स्वेल पीछे को हटता है उसी लोवर को फ्रांग के ऊपर उठा देता है श्रोर इत्था श्रासानी से कपड को ठोक देता है श्रोर जब शटल किस। कारण शटल वाक्स के अन्दर नहीं पहुँचनी हैं, उस समय स्वेत भी पीछे को नही हटता । जब हत्या वाने का तार ठोकने को आगे बहित्त है उस समय लीवर फ्रोग को पकड़ लेता है, ज्योंही उसमें जरा सी हरकत हुई उसने ब्रोक को जाम कर दिया और लूम के हेएडल को भी नाच (खाँचे) से बाहर कर दिया। परिगाम यह होता है कि बैल्ट या पहा बजाय फास्ट पुली के लूज़ पुली पर चला जाता है और मशीन बन्द हो जाती है।

बेफ्ट फार्क

बेफ्ट फार्क की फिटिङ्ग के समय निस्ति खित बातो का. ध्यान रखना जरूरी है।

१— फार्क को इस तरह फिट करना चाहिये ताकि जब हत्था कपड़ा ठोकने को सामने श्रावे उस समय फार्क सेट के बाहर है इख्च से अधिक निकला हो श्रोर साथ ही साथ विल्कुल लम्बकी सूरत मे हो । श्रगर वह किसी तरफ को भुका होगा तो बाना उस पर से फिसल जायगा । परिणाम यह होगा कि उसकी ताकत कम हो जायगी जिसके कारण वह फार्क को श्राहिस्ता-श्राहिस्ता उठायेगा ।

२—वेपट फार्क का बैलेन्स (वजन) बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिये। उसका वजन बाने के सूत के मुताबिक जोकि उसमें प्रयोग किया गया हो, होना चाहिये और फार्क को ऐसा फिट करना चाहिये ताकि श्रेट के सूराख के अन्दर आसानी से आ जा सके।

३—फ्रोग ग्रेट के श्रन्दर इतना जाना चाहिये कि वह दूसरे सिरे को जिस पर हुक लगा है, उसको उठा दे। किन्तु इतना दूर भी न लीवर पीछें को हटा, उसने वेफ्ट फार्क को अपने साथ पीछे की तरफ खींच दिया।चूं कि वेफ्ट फार्क हेमर लीवर में लगा होता है इसलिये वह भी पीछे को हट जायगा। उसके पीछे हटने से स्टार्टिङ्ग हेराडल को जो कि उससे लगा होता है, धक्का लगेगा, जिससे वह अपनी जगह से हट जायगा और मशीन बन्द हो जायगी।

वाने का तार मौजूद रहने पर वह अपने वजन से वेपट फार्क को उठा देता है, उसके उठने से दूसरा हुक वाला सिरा भी उठ जाता है श्रीर मशीन चलती रहती है। किन्तु वाने का तार न रहने पर ज्यों ही वेपट फार्क पर काई वजन न पड़ा श्रीर उसका हुक वाला सिरा क उठा तो प्रस्टन लीवर में फॅसकर मशीन वन्द हो जायगी।

वाने के तार मौजूद रहने पर भी मशीन बन्द हो जाने का कारण

१--- त्रगर फार्क का वजन ठीक नहीं है।

२--शटल का वाक्स के अन्दर जाकर वापिस ग्राना ।

५-हत्या कायदे के साथ फिट न किया गया हो।

४--- ग्रगर केम त्रावश्यकता से श्रधिक ऊँचाई पर फिट किया गया हो।

५--- श्रगर वाने के तार में काफी ताकत न हो।

६—वाने का तार इतना वारीक प्रयोग किया गया हो कि वह कैंच एरड या फार्क को उठाने मे असमर्थ हो।

बाने का तार न रहने पर भी मशीन चलती रहने का कारण

१-केम का फिसलना।

२- हत्थे मे दाये वायें चाल हो।

३-- ग्रेट के वायर मे मैल जम गया हो।

४-फार्क का पिन घिस गया हो।

५—फार्क को फिट करते समय उसके समय के ऊपर कुछ ध्यान ः न दिया गया हो।

६--फोग, ग्रेट के अन्दर सफाईं के साथ न आ जा सकता हो।

७—हेमर या फ्रोग ऐसे स्थान पर फिट किये गये हो कि कैंच एगड (हुक) फार्क से मिला हुआ न हो।

८-- श्रेट वायर किसी कारण से भुक गया हो या टेढ़ा पड़ गया हो।

लिट अप मोशन

लिट श्रप मोशन लगाने का तात्पर्य यह है कि तार ताने की वीम से एक सा निकले श्रीर ताने के तारों पर एकसा ज़ोर पड़े ताकि कपड़ा कहीं घना श्रीर कहीं पतला न हो। कपड़ा श्रपनी पूरी लम्बाई में एक सा खासियत रखता हो, श्रर्थात् कपड़े में मोटाई या पतलापन एक सा हो।

फिट करने का तरीका

यह मामूली तरीका जो कि चैन के सहारे यानी चैन को (लोहे को जंजीर) वीम के रेकर (गोलाई) में लपेटकर उसकी नोवर में वीव देते

ह श्रार उसक ऊपर श्रावश्यकतानुसार वजन रख देते हैं। जब ख़्यादा वजन देने की श्रावश्यकता होती है उस समय उस वजन को लीवर के सहारे सेएटर के श्रागे वड़ा देते हैं श्रीर जब कम करने की श्रावश्यकता होती है तो लीवर को सेएटर के करीब कर देते हैं।

टिक अप मोशन

इस मोश्न का तात्रर्थ यह है कि बुना हुआ कपड़ा वेलन के अपर लपेटा जा सके, किन्तु यह ध्यान रहे कि लिट अप मोशन और टिक अप मोशन में घनिष्ट सम्बन्ध है, अर्थात् प्रत्येक पिक के बाद ताने का खुलना और कपड़े का लपटना क्रमश: साथ-साथ होता रहता है। यह बात दूसरी है कि मोशन पाजीटिव हो या निगेटिव। जो कि कपड़े के फेब्रिक के । हिसाब से जैसा उचित समभा जाता है, वैसा मोशन प्रयोग किया जाना है।

जब कि पाज़ीटिव मोशन प्रयोग किया जाता है उस समय बाने का तार तिल्कुल एकसा होना चाहिये श्रोर एक इच में मुख्तिलिफ (श्रगल-श्रलग) नम्बर पिक पडते हों श्रोर निगेटिव मोशन में एक सा पिक बराबर कपड़े में पड़ता है। श्रोर उस कपडे का बज़न भी एक सा होता है।

पाज़ीटिव मोशन में कई भीले होती हैं। किसी में पाँच श्रीर किसी में सात, जो कि हत्थे की चाल या पुशिड़ कैंच (जो कि भील खीचता हैं) के ऊपर निर्भर है यानी जिस समय हत्था आगे पीछे को जाता है, पुशिड़ कैंच जो कि रैचिट भील के ऊपर फिट किया होता है, वह भी चक्कर करने लगता है, इस प्रकार इस्रीरोलर जिसमें छोटी-छोटी कांटियों

की चहर लगी होती है, चक्कर करने लगता है, इससे मिली हुई कपड़े की वीम होती है, इसलिये उसके फ़िक्शन से कपड़े की वीम भी चक्कर करने लगती है, इस प्रकार खुना हुआ कपड़ा बेलन पर लपटता जाता है।

निगेटिव मोशन

जिसमे हील्ड का दवाना मशीन के एक खास पुर्ने से, भौर उठाना दूसरे पुर्ने से होता है।

पाजीटिव मोशन

जिसमे हील्ड का उठाना श्रौर बैठाना दोनों एक ही पुर्जे से होते हैं।

जापानी मशीन

जब कि हर एक मुल्क मशीनरी की नई-नई ईजाद मे लगा हुआ है तो जापान ने भी नये तरीके की मशीन बनाई जो कि इझ लिश मशीन से निल्कुल नये उझ की है। इझ लिश मशीन में लिट अप मोशन में जैसा कि पीछे बयान कर आये हैं। बीम में जंजीर के सहारे बजन लटकाना पड़ता है, लेकिन जापानी मशीन में लिट अप मोशन श्रीर टिक अप मोशन में ऐसा सम्बन्ध लगाया गया है कि टिक अप मोशन में जितना कपड़ा बुन कर बेलन पर लगटता जाता है, उतना ही लिट अप मोशन में जातन का बेलन ढीला होता जाता है।

ताने की बीम के पहियों की गोलाई में दौतुये बने होते हैं। उस बीम के नीचे फ्रोम के अन्दर ताने की बीम के समानान्तर एक लोहे का साफ्ट लगा होता है जिसमें दो छोटे-छोटे दौतुये दोनों तरफ लगे होते हैं। इन दोनों दौतुश्रों को बीम के दोनों तरफ के दौतुश्रों में मिला कर कस देते हैं। फिर उस साफ्टीन में कुछ श्रौर पुजें लगाकर कपड़ा लपेटने वाले बेलन से कनेक्शन (सम्बन्ध) कर देते हैं। अर्थात जितना कपड़ा कपड़े का वेलन लपेटेगा उतना ही ताने का बीम ढीला होता जायगा। साथ ही एक ऐसा भी पुर्जा लगाया गया है जो कि मशीन के फ्रोम में नीचे लगा होता है श्रौर उसे दबाने से ताने के बीम को कड़ा या ढीला कर सकते हैं लेकिन ऐसी हालत में कपड़े का वेलन किसी तरह की हरकत, न करेगा श्रर्थात यह पुर्जा लिट श्रप मोशन श्रौर टिक श्रप मोशन के सम्बन्ध को श्रलग श्रलग कर देता है।

इस मोशन से फायदा यह है कि इक्जिश मशीन में तो ताने का वीम कड़ा या ढीला करने के लिये मशीन के पीछे जाकर वजन कम करना पड़ता है लेकिन इसमें पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें ताने का वीम मशीन के आगे से ही कड़ा या ढीला कर सकते हैं और नीचे जजीर बाँधकर वजन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जापानी मशीन में इक्जिलश मशीन से सिर्फ इतना ही अन्तर है जो उत्पर वयान किया गया और सब बातें उसी से मिलती जुलती है।

इस मशीन में सापटीन की जगह उसी में मोटर भी लगी होती है जिससे पट्टे वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती।

श्राज कल मशीनरी का जमाना है। जितनी जगह देखिये उतनी ही तरह की मशीनें दिखलाई देंगा। एक मशीन ऐसी भी है जिसमें कि ताना या बाना किसी का भी धागा टूटा कि मशीन बन्द हो जायगी ऐसी ऐसी मशीनों को दूसरे देशों में एक ही श्रादमी दो दो मशीनों से अधिक श्रीर कहीं कहीं एक एक लाइन तक चलाते रहते हैं किन्तु अपने देश भारतवर्ष में एक कारीगर दो मशीन से श्रिषक नहीं चला सकता है। आज भारतवर्ष भी सोते से जाग गया है और मशीनरों की तरफ श्रिषक तवज्जुह देने लगा है इसी वजह से कहीं कहीं यहाँ भी मशीनों, मशीनों के पुर्जे बनने लगे हैं। बुनाई की मशीन (पावर लूम) भी यहाँ तैय्यार की जाने लगी किन्तु दूसरे देशों की अपेन्ना नई ईजाद से खर्ची अधिक पड़ता है।

डाबी

पावर लूम में डाबी भी बिल्कुल हेएड लूम से मिलती जुलती होती है किन्तु इसकी डावी लोहे की श्रीर हेएडलूम की डावी लकड़ी की बनी होती है। डाबी से जैसा फूल पत्ता निकलना होता है उसकी शक्ल पहिले साफ कागज पर बनाली। फिर उसी के मुताबिक चैन में खूँटी लगाकर डिजाइन निकाल लेते हैं। किन्तु जैकार्ड का काम डाबी से भिन्न है, अर्थात् इसमे लकड़ी की चैन लगाकर छोटी छोटी खूंटी चागाते हैंकिन्तु जैकार्ड में कागज के कार्ड काटकर डिजाइन बनाई जाती है जैसे कि जिस जगह डाबी में जिस धागे के अप करने की श्रावश्यकता होती है उसी में खूँटी गाड़ देते हैं श्रीर बाकी सब खाली छोड़ देते हैं जिससे कि उन धागों में कोई हरकत नहीं होती। इसी तरह जैकार्ड में जिस धागे को श्रप करना होता हैं उस जगह कार्ड में स्राख कर देते हैं और जिस धागे के डाउन रखने की श्रावश्यकता हुई, खाली छोड़ देते हैं।

विविध--विषय

देशो कवी (रोड)

श्राज कल श्रिकतर बुनने का काम करने वाले विलायती कघी श्रीर बय का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह चलने में मजबूत होंती है। श्रीर समय को वचत होतो है। श्रीर जो देशों कघी इस्तेमाल करते हैं वह भी बनी हुई खरीद लाते हैं क्योंकि कघी बनाने वाले कारीगर दूसरे ही होते हैं। किन्तु देशों वय सभी कोरी या परसुतिये हाथ से ही बनाते हैं। देशी कघी का हिसाव विलायती कघी से बिलकुल श्रलहदा होता है, जैसा कि इसी पुस्तक में पीछे वयान कर श्राये हैं। देशी कघी सरकरडों की पतली चिटों से बनाई जाता है दोनों तरफ मोटी मोटी दो लकड़ी चपटी लगाकर बीच में सरकरडों की चिटे (तीली) लगाकर एक मोटे बटे हुये धागे से बाँधते जाते हैं।

विलायतो कघी में, जितने नम्बर , की कघी होगी एक इच्च में उतने ही तार या उसके आधे स्राख (डेएट) होंगे। जैसे कि यदि एक ताने में ६०० तार हैं और ३० इच्च चौड़े अर्ज की जरूरत है तो हमको ६०० — ३० — २० तार फी इच्च लगाने पड़ेंगे, अर्थात् २० नम्बर की कघी इस्तेमाल करनी होगी। परन्तु देशी कघी में यह बात नहीं है, देशी कघी में पूँजे का हिसाब हाता है ६० घर का एक पूजा माना जाता है। जैसे कि यदि हमको ३० इच्च में ६०० तार ताने के बनाने हैं तो पूँजे में ६० घर या १२० तार आते हैं, क्योंकि फी घर मे दो तार लिये जाते हैं इसलिये ६०० तार = ६०० — १२० = ५

पूजे की कंघी में भरे जायगे अर्थात ३० इञ्च चौड़े ६०० तार के लिये ५ पूजे की कघी लगानी होगी।

देशो बय (होल्ड)

ं देशी बय इस्तेमाल करने वाले कोरी श्रीर परमुतिये पहिले ताना बनाकर उस पर माड़ी (साइजि) करते हैं फिर कघी में भरकर उसको मशीन पर चढ़ा देते हैं। मशीन पर फैलाकर बाध लेने के बाद उसमें जो बन्दी या लीज पड़ी होतो है, उसमें से एक बन्दी के तार उपर उठाकर कघी के पीछे उसी के नजदीक बय बनाने की डोरी उसमें डाल देते हैं। उसी के उत्तर एक लकड़ी ताने की चौड़ाई के श्रानुसार एक स्टेग्ड पर रख कर बय बाधना शुरू करते हैं।

वह डोरी जो कि वय बनाने के लिये लीज के अन्दर डाली गई है एक एक तार के बाद उठाकर ऊपर की लकड़ी में दो दो चनकर लगाकर गाठ लगाते जाते हैं इस प्रकार उस डोरी का ताने के तार को अपने में फंसा लेने के साथ ही साथ उसी लीज के साथ पड़ा रहना भी जरूरी है और जितनों डोरी वय बनाने में खर्च होगी उतनी दूसरे सिरे से खिचती आयगी और इस प्रकार डोरी के उसमें पहें रहने से वय बनाने में भी जल्दी होती जाती है।

बय बनाने का धागा मोम वगैरह ऐसी ही चिकनी चीजों से बट कर बनाया लाता है जिससे कि कपड़ा बुनते समय मुलायम रहे, श्रीर ताने के तार श्रिधिक न टूटे। जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब तारों में बय पड़ गई तो इसी प्रकार दूसरी लीज का हिस्सा उठाकर उन तारों में भी बय बनाकर ऊगर दूसरी लकड़ी में बाधते जाते हैं। दोनों किया से अपर की बनी हुई बय नीचे पहुँच जायगी श्रीर उन्हीं बय श्रीर हर एक तारों में फदा डाल कर अपर की तरफ फिर बय बनाकर अपर दूसरी लकड़ी में बाधते जायेगे। जब दोनों बय अपर भी तैय्यार हो जायगी तो हमारा काम बुनने का चालू हो जायगा जिसका बयान पीछे लिख चुके हैं।

याद रहे कि यह वय दस या वारह थान बुनने का ही काम देगी बाद में खराब हो जायगी श्रीर दूसरी बनानी पड़ेगी, । इसके श्रलावा एक ताना खतम होने के बाद दूसरे ताने की उसी में मरोडी लगादी जाती हैं। यदि वह ताना वय में से निकाल दिया जाय तो बय रही ही समभानी चाहिये। जबतक ताना बय में पड़ा रहेगा, कपड़ा बुनता रहेगा। जब ताने के तार बय में से निकाल दिये जायगे फिर उसमें नहीं हाले जा सकते हैं। किन्तु बिलायती बय में यह बात नहीं है, उसमें घाहे जब ताना निकालकर दूसरी दफा भरा जा सकता है श्रीर बय खराब भी नहीं होगी। इन बातों के होते हुये भी किन्ही कारणों से देशी वय श्रच्छी समभी जाती है जैसे कि,

बय वनाने का धागा इतना मुलायम होता है कि बारीक से बारीक सूत के ताने में इस्तेमाल किया जाता है श्रीर इसी वजह से बनारसी काम में श्रधिकतर देशी वय काम में जाते है। विलायती वय वार्निश की वजह से कड़ी हो जाती है श्रीप ताने के धागे अधिक बोड़ती है।

दूसरे, देशी त्रथ अपनी जरूरत के मुताविक जैसी चाहें बना सकते

हैं किन्तु बिलायती बय में यह बात नहीं है वह तो नम्बरो से बनी हुई त्राती है।

दरी या पटियां बुनना

दरी का ताना बनाने के लिये सबसे पहिले तीन या चार धागे का सूत एक करके चरखे से बट लेते हैं श्रीर कोई कोई बटा हुआ सूत जो मिलों का त्र्याता है उसका भी ताना बनाते हैं किन्त्र वह इतना मजबूत नही रहता है। जितने अर्ज की दरी बुननी होती है उतने ही फासिले पर या थोड़ा ज्यादा रखकर दो खूटे गांड़ कर उसमें एक बल्ली ऐसी रस्सी से कस देते हैं कि जमीन से कुछ ऊंची उठी रहे। इसी प्रकार जितनी लम्वाई की दरी बुननी होती है उतनी दूरी पर दो खूंटे श्रौर गाड़ कर उसमें भी दूसरी बल्ली बाध देते हैं। ताना बनाने के सूत का एक सिरा लेकर एक तरफ की बल्ली मे एक सिरे पर बाध दिया, फिर फैलाकर दूसरी बल्ली के ऊपर से होकर नीचे निकाला श्रौर पहिली बल्ली में फिर लाकर ऊपर से होकर नीचे निकाला श्रर्थात पहिर्ल बल्ली के नीचे से तार ताने का यदि जायगा तो दूसरी बल्ली के ऊपर से श्रौर दूसरी बल्ली के नीचे से जायगा तो पहिली बर्ला के ऊपर से जायगा। इस किया के करने से दोनों बिल्लयों के बीच मे ताने के तारों मे कास (कैंच) पड़ता जायगा। इस तरह ताना तब तक बनाते रहेंगे जब तक ताने के तार पूरे न हो जायेगे। श्रब इस ताने मे यदि पहिला तार बल्ली के ऊपर होगा तो दूसरा तार बल्ली के नीचे और तीसरा बल्ली के ऊपर श्रीर चौथा बल्ली के नांचे, इसी प्रकार कुल ताने के तार होंगे। पहिले

विल्लो के ऊरर वाले तारों में बय इस प्रकार बनाई कि जैमे देशों बय बनाई जातो है फिर बाकी बचे हुये तारों की बय बनाली। इसमें देशों बय सिर्फ ऊपर ही की तरफ बनेगी। ताना पलट कर दूमरी तरफ जैसे कपड़ा बुनने की बय बनाई जाती हैं इसमें नहीं बनानी पड़ेगी।

दरी बुनने वाले यदि दो श्रादमी हुये तो सहुलियत के लिये दोनों श्रादमी वय बनाने को बैठ जाँयगे। एक श्रादमी एक तरफ की बल्ली के ऊपर वाले तारों में वय बनायेगा और दूसरा आदमी दूसरी तरफ की बरली के ऊपर वाले तारों में बय बनायेगा क्योंकि जो तार एक बरली के ऊपर होगा वहीं दूसरी बरली के नीचे रहेगा श्रौर एक दूसरे तारों में क्रास पडता जायगा। दोनो चय बनने के बाद आगे की तरफ खिसका लेगे श्रीर एक बल्ली लकडी के स्टेग्ड पर ऊपर रख कर उसमें वाध देंगे। वाधने के लिये दो डडे ऐसे वनाये जाते हैं कि वह वीच मे भुके हुये श्रीर दोनों सिरे एक दूसरे की तरफ कुछ मुडे हुये होते हैं। उन दोनो डड़ों को बल्ली के ऊपर रखकर दोनों तरफ सिरे पर एक एक वय बाँध देगे। जब दोनो डडे एक तरफ के एक सिरे पर खिसका देगे तो दूसरी बय ढीली पड जायगी श्रौर पहिली बय जो कि उस डडे के सिरे में बधी हुई है, ऊप उठकर कड़ी हो जायगी श्रीर दम खुल जायगा। उसमे वाने का सून डालकर पजे से ठोक देगे भौर फिर डंडे दूसरे सिरे पर खींच देंगे जिससे कि दूसरी वय ऊपर उठ जायगी । इसमें भी बाने का सूत डालकर पजे से ठोक देंगे । इसी किया के बार बार करने से दरी बुनती चली जायगी।

दंशी जैसी मोटी या पतली बनाने की जरूरत हो वैसा ही सूत भी-

इस्तेमाल करना चाहिये, दरी मे श्रिधकतर सूत बाने मे तिहरा श्रीर चौहरा करने डाला जाता है श्रीर करीबन् १६ तार ताने के फी गिरह में बनाये जाते हैं। मिसाल के लिये यदि २० गिरह चौड़ी दरी बनानी है तो कुल ताने मे २०×१६ = ३२० तार या धागे लगाने पड़ेंगे।

दरी बुनते समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि ताना जितना ही कड़ा रक्खा जायगा दरी भी उतनी ही खूबसूरत मज़बूत श्रौर सहूलियत के साथ तैयार होगी, इसके विपरीत यदि ताना ढोला रक्खा गया तो बुनते समय बजाय ताने के तारो को बाने में छिप जाने के, चमकते हुये नज़र आयेगे जिससे दरी खराव मालूम होगी इसके श्रलावा दम भी ताफ नही खुलेगा।

जिस प्रकार कि दरी बुनने का तरीका लिखा गया-है, सन या ऊन की पिट्या भी उसी तरह बुनी जाती हैं। श्रीर अधिकतर गाँव के किसान श्रीर गड़िरये ऐसी ही छोटी छोटी पिट्या बनाकर उसके कम्बल बना लेते हैं या सन की पिट्याँ बनाकर गाड़ी वैलो के काम मे जाते हैं। कहीं कही पिट्या बुनने का तरीका यह भी है कि सिर्फ एक वय बनाकर दूसरी बय की जगह एक चीकोर लकड़ी का ढेरा डालकर पिट्या बुनते हैं। इस तरह जिसमे ढेरा पड़ा हुआ है वह दम तो हमेशा खुला ही रहेगा श्रीर जब दूसरी दम (शेड) के खोलने की जरूरत हुई तो वय को ऊगर उठा दिया। इस वय के उठाने से जो तार हमेशा ढेरा की वजह से नीचे पड़े रहते हैं श्रीर बय मे भरे हुये हैं ऊपर उठ जायगे श्रीर शेड खुल जायगा। इसी प्रकार बार बार किया करने से बुनता चला जाता है।

(१८८)

चटाई-बुनना

चटाई का बुनना कपडा बुनने से बिलकुल मिलता जुलता हैं, जैसे कपडा बुनने मे एक तार अप (ऊपर) और एक तार डाउन, इसी तरह तमाम कपड़े के ताने और वाने में इन्टरशेक्सन पड़ते जाते हैं ठीक उसी तरह चटाई भी बुनी जाती है किन्तु अन्तर इतना है कि उसमें पहिते ताना तैय्यार कर लेते हैं, और चटाई बुनने में ताना और बाना साथ साथ चलता है इसमें बय वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।

चटाई ऋधिकतर खजूर के पत्ते या ऐसे ही और पत्तों से बनाई जाती है। इसमे ताने में जितने पत्ते रक्खे जाते हैं उससे एक ऋधिक बाने मे रहता है इसके बनाने का तरीका उदाहरण देकर नीचे लिखा गया है।

चटाई बनाने के लिये २ पत्ते ताने में और ३ पत्ते बाने में लिये, इस तरह कुल पाच पत्ते लेकर 'दो पत्तों मे' तीसरा पत्ता लेकर इस तरह फसाया कि एक पत्ता ऊपर किया तो दूसरा नीचे किया। फिर दूसरा पत्ता लिया और इसको इस प्रकार फसाया कि पहिला पत्ता जोकि पहिला पत्ता डालने से ताने का पहिला पत्ता ऊपर था, नीचे कर दिया और दूसरा पत्ता जोकि नीचे था ऊपर कर दिया, अर्थात् जो पत्ता अप होगा वह डाउन और जो डाउन होगा वह अप कर दिया। इसी प्रकार तीसरा पत्ता भी उन दोनों पत्तों में फसाया। इस प्रकार पाचों पत्ते एक दृषरे में फस कर एक हो गये। अब एक पत्ता एक सिरे का ताने का मोड़ा और दूसरा दूसरा दूसरे सिरे का बाने का मोड़ा और दोनों तरफ से सिल-

िसलेवार एक एक यत्ता उसमें मोड़ कर बुनते चले जायंगे इस तरह, उसका किनारा भी बनता जायगा आर लम्बो पट्टी बुनतो चलो जायगी, जहाँ पर जो पत्ता खतम हो जायगा या छोटा पड़ जायगा उसी जगह दूसरा पत्ता उसमे जोड़ कर बुनते नायगे। जब कई एक पट्टी बुन जायगी तब सब को सिलकर चटाई तैय्यार कर लेगे।

पंखें-बुनना

पखे भी खजूर के पत्तों के बनाये जाते हैं। जितना लम्बा पखा बनाना होता है, उतनी ही लम्बी खजूर की डडी जिसमे पत्ते लगे होते हैं, लेकर सब पत्तो को सीधा करके एक लाइन मे कर लिया। यह एक तरह से ताना तैयार हो गया। इसके बाद कपड़े में जिस तरह बाना पड़ता है उसी प्रकार एक खजूर का पता लेकर उन डंडी वाले पत्तों में इस प्रकार फसाया कि पहिला पत्ता ऊपर किया तो दूसरा पत्ता नीचे, तीसरा पत्ता ऊपर श्रौर चाथा नीचे किया। इसी तरह बुनते बुनते जब दूसरे सिरे तक पहुँच गये, तो वहा से वह पत्ता इस तरकीव से मोड़ा कि यदि ग्राखीर वाला पत्तां अपर हुत्रा तो उसके नीचे से होकर फिर दूसरी तरफ से बुनते चले जायगे श्रीर जब तक पखा पूरा न हो जायगा उसमे त्रोर पत्ते लगा कर वरावर बुनते जायंगे। जब उसी लम्बाई चौड़ाई ठीक हो गई तो ताने के पत्तों को मोड़कर उसकी मे दोबारा फिर बुन देंगे। इसी तरह चारों तरफ के किनारे एकसा बन जायंगे और पखा तैय्यार हो जायगा।

चारपाई वगैरह बुनना भी इसी तरह से होता है, यह सब बातें बुनाई से घनिष्ट सम्बन्ध रखतो हैं और यही कारण है कि बुनाई का काम जाननेवाले एक दफा आखों से देख तोने से सब काम करने लगते हैं श्रीर पखे बुनना, चटाई बुनना, दरी श्रीर कालीन बुनना, पिट्या बुनना वगैरह तो घर पर काम काज से फ़रसत पाकर श्रीरतें तक कर लेती हैं इसी लिये सर्वसाधारण को सहूलियत के लिये सहल तरीका इस जगह दर्ज किया गया है।

कालीन-बुनना

जिस प्रकार दरी बुनने के लिये ताना फैलाकर यय बनाते हैं,
ठीक उसी तरह कालीन बुनने के लिये भी ताना फैलाकर यय बना
लेते हैं। केवल अन्तर इतना है कि दरी का ताना जमीन पर पड़ा
हुआ फैलाते हैं लेकिन कालीन बुनते समय उसमे वय बना लेने के
वाद उसको खड़ा करके वाध देते हैं। और जिस तरह दरी बुनते
समय ताना कड़ा रखने की जरूरत हाती है कालीन बुनते समय भी
उसी तरह कड़ा रखने की आवश्यकता है। कालीन मे दम (शेड)
खोलने के लिये, दरी की तरह ही दो डडे बाध कर बदिश की जाती है

कालीन मे दो तरह का सूत इस्तेमाल किया जाता है, एक तो सादा सूत जोकि उसमे अन्दर छिपा रहता है श्रीर दूसरा वह सूत जिसका स्त्रों ऊपर दिखाई देता रहता है।

जब कालीन बुनना शुरू करेंगे तो पहिला दम खोलकर उसमें बाने का सादा सत डालकर दूसरा दम बदल ढेंगे। दूसरा दम बदलने से जो तार ताने के ऊगर था जायगे उनमें एक एक तार में दूसरे तरह के रथां उठाने वाले सत के फदा डालकर एक एक अगुल छोडकर काटते जायगे। इस तरह हर ताने के बाद एक एक थ्यगुल स्त काटने से रुआं उठता जायगा जद एक सिरे तक वध जायगे तो ऊपर से उस शेड के अन्दर सादा बाने वाला सूत डालकर पजे से ठोक देंगे। और दूसरा दम बदलकर जो ताने के तार आगे थे वह पीछे और पीछे के आगे आ जायगे। उनमें भी (आगे के तारों में) रुआं बाधकर उसमें ऊपर से सादा सूत बाने में डालकर पजे से ठोक देंगे, इस प्रकार हर एक दम (शेड) खुलने से बाद उसमें आगे वाले ताने के तारों में रुआ़ बाधकर और ऊपर से बाने का तार डालकर पजे से ठोकते जायगे। इस किया से कालीन बुनता चला जायगा। जब उसकी लम्बाई पूरी हो जायगी तो उतार लेंगे।

कालीन ऊपर को बुनने से जब ज्यादा ऊचा हो जाता है तो वहा हाथ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इस बजह से नीचे बेलन (रोलर) लगाकर ऊपर से खिसकाकर उसमें लपेटंते जाते हैं। यह दिक्कत दरी बुनने में नहीं होतो है क्योंकि दरी बुनते बुनते जब बहुत ग्रागे निकल जाती है तो बुनने वाला उसी के ऊपर बैठकर बुनता जाता है।